Panasonic

Bedienungsanleitung

High Definition Camcorder

Model No. **HDC-SD200**
HDC-HS200





Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

AVCHD TM

DOLBY DIGITAL 5.1 CREATOR

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PictBridge

SDHC CLASS 4

VIERA Link

LEICA DICOMAR

Web Site: http://www.panasonic-europe.com

VQT1Y37

EG

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE, UM STROMSCHLÄGE ODER SCHÄDEN AM PRODUKT AUSZUSCHLIESSEN:

- **SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN, FEUCHTIGKEIT, TROPF- ODER SPRITZWASSER AUS. STELLEN SIE KEINE FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTEN GEFÄSSE WIE VASEN AUF DAS GERÄT.**
- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH EMPFOHLENE ZUBEHÖRTEILE.**
- **NEHMEN SIE WEDER DIE ABDECKUNG NOCH DIE GERÄTERÜCKSEITE AB. IM INNERN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN VON QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTMITARBEITERN DURCHFÜHREN.**

ACHTUNG!

- **INSTALLIEREN ODER BETREIBEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN EINEM BÜCHERREGAL, EINEM SCHRANK ODER EINER ANDEREN SCHLECHT BELÜFTETEN UMGEBUNG. ACHTEN SIE AUF AUSREICHENDE BELÜFTUNG. UM STROMSCHLÄGE UND BRANDGEFAHR AUFGRUND VON ÜBERHITZUNG AUSZUSCHLIESSEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN DES GERÄTS NICHT DURCH VORHÄNGE ODER ANDERE DINGE BLOCKIERT WERDEN.**
- **BLOCKIEREN SIE DIE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN DES GERÄTS NICHT MIT ZEITUNGEN, TISCHDECKEN, VORHÄNGEN UND ÄHNLICHEM.**
- **STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE, DIE OFFENE FLAMMEN PRODUZIEREN, WIE BRENNENDE KERZEN, AUF DAS GERÄT.**
- **ENTSORGEN SIE ALTBATTERIEN AUF UMWELTFREUNDLICHE ART UND WEISE.**

Die verwendete Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
Der Netzstecker des Netzkabels muss leicht zu erreichen sein.
Wenn Sie das Gerät komplett vom Stromnetz trennen möchten, stecken Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose aus.

Warnung

Es besteht Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr. Nicht Zerlegen.
Vermeiden Sie die Erhitzung der Batterien über die unten genannte Temperatur und verbrennen Sie sie nicht.

Knopfzelle	**60 °C**
Batteriepack	**60 °C**

■ EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit

Auf dem Typenschild befindet sich das CE-Zeichen.

Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör.

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte AV-Kabel, Component-Kabel und USB-Kabel.
- Wenn Sie mit separat erhältlichen Kabeln arbeiten, verwenden Sie niemals Kabel über drei Meter Länge.

- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese die Karte nicht verschlucken können.

Die Produktkennzeichnungen befinden sich unten an den Geräten.

■ Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.
Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.
Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union
Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbol-beispiele):
Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

■ Schadenersatz für aufgenommenen Inhalt

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Verlust von Aufnahmen durch Fehlfunktionen oder Defekt dieses Gerätes, des Zubehörs oder des Speichermediums.

■ Beachten Sie bitte die Urheberrechtsbestimmungen

Die Aufnahme von bespielten Bändern oder anderen Veröffentlichungen oder Sendung, welche nicht zum Prvaten Gebrauch bestimmt sind, könnte das Urheberrecht verletzen. Auch für den Privaten Gebrauch, könnte die Aufnahme von bestimmtem Material Einschränkungen unterliegen.

Diese Bedienungsanleitung ist für die Verwendung mit den Modellen HDC-SD200 und HDC-HS200 vorgesehen. Abbildungen können sich geringfügig vom Original unterscheiden.

- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen zeigen das Modell HDC-SD200 , die zugehörige Erläuterung kann sich jedoch auch auf andere Modelle beziehen.
- Abhängig vom Modell stehen einige Funktionen nicht zur Verfügung.
- Die Ausstattungsmerkmale können variieren. Achten Sie beim Lesen bitte auch darauf.

■ Sie können folgende Karten mit diesem Gerät verwenden

SD-Speicherkarten und SDHC-Speicherkarten

- Speicherkarten mit 4 GB Kapazität oder mehr, die kein SDHC-Logo tragen, entsprechen nicht den Spezifikationen für SD-Speicherkarten.
- Nähere Informationen über SD-Karten finden Sie auf Seite 22.

■ In dieser Bedienungsanleitung werden die beiden Kartentypen

- SD Memory Card und SDHC Memory Card als “SD-Speicherkarte” oder nur als SD-Karte bezeichnet.
- In dieser Bedienungsanleitung sind Funktionen, die für die Videoaufzeichnung/ Videowiedergabe verwendet werden können, durch VIDEO gekennzeichnet.
- Funktionen, die für die Fotoaufzeichnung/ Fotowiedergabe verwendet werden können, sind in dieser Bedienungsanleitung durch PHOTO gekennzeichnet.
- “HD Writer AE 1.0 for HDC” wird als “HD Writer AE 1.0” bezeichnet.
- Referenzseiten sind durch einen Pfeil gekennzeichnet, zum Beispiel: ➜ 00

■ Lizenzen

- Das SDHC Logo ist ein Handelszeichen.
- Die Logos “AVCHD” und “AVCHD” sind Warenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
  Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.
- “x.v.Colour” ist ein Warenzeichen.
- LEICA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Leica Microsystems IR GmbH; DICOMAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Leica Camera AG.
- Microsoft®, Windows®, Windows Vista® und DirectX® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Der Abdruck von Screenshots von Microsoft-Produkten erfolgt mit Genehmigung der Microsoft Corporation.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation der USA.
- Intel®, Core™, Pentium® und Celeron® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
- AMD Athlon™ ist ein Warenzeichen von Advanced Micro Devices, Inc.
- Apple, Mac OS und iMovie sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- PowerPC ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Andere Namen von Systemen oder Produkten welche in dieser Bedienungsanleitung genannt werden, sind normalerweise Handelszeichen oder eingetragene Handelszeichen der Hersteller dieser Produkte oder Systeme.

Dieses Produkt wird unter der “AVC Patent Portfolio License” für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch einen Endverbraucher lizenziert. Im Rahmen dieser Lizenz darf der Endverbraucher (i) Videomaterial nach dem AVC-Standard (“AVC Video”) codieren und/oder (ii) AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Endverbraucher im Rahmen persönlicher und nicht kommerzieller Aktivitäten codiert wurde, und/oder AVC-Videomaterial decodieren, das von einem Videoanbieter bezogen wurde, der für die Bereitstellung von AVC-Videomaterial lizenziert wurde. Für alle anderen Verwendungen wird weder eine Lizenz erteilt, noch darf diese impliziert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise **2**
Zubehör **7**
Eigenschaften **8**

Vorbereitung

Vor der Verwendung

1 **Handhabung der HDD (Festplatte) [HDC-HS200]** **9**
2 **Bezeichnung der Teile und Bedienung** **11**
[HDC-SD200] 11
[HDC-HS200] 14

Setup

1 **Stromversorgung** **17**
Akku aufladen 17
Akku einsetzen/herausnehmen 18
Lade- und Aufnahmedauer 19
Anschluss an eine Netzsteckdose 21
2 **Vorbereitung von SD-Karten** **22**
Speicherkarten, die mit diesem Gerät verwendet werden können 22
SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen 23
3 **Einen Modus auswählen (Gerät ein-/ausschalten)** **24**
Das Gerät mit dem LCD-Monitor ein- und ausschalten 25
4 **Touchscreen verwenden** **26**
5 **Menüanzeige verwenden** **27**
Sprache wählen 28
Menüliste 28
6 **Datum und Uhrzeit einstellen** **32**
Weltzeit-Einstellung (Anzeige der Zeit am Zielort) 34
7 **LCD-Monitor einstellen** **35**
LCD-Monitor einstellen 35
Touchscreen kalibrieren 36
Bildqualität des LCD-Monitors ändern 36
Selbstaufnahmen 36
8 **Anwendung mit der Fernbedienung** **37**
Bedienung der Richtungstasten/OK-Taste 38

Aufnahme

Aufnahme (Grund-legendes)

1 **Vor der Aufnahme** **39**
Intelligenter Automatikmodus 40
Schnellstart 42
Schnelleinschaltung 43
2 **Videoaufnahmen** **44**
Aufnahmemodi/ungefähre Aufnahmedauer 46
PRE-REC 47
Aufnahmenavigation 47
3 **Fotos aufnehmen** **48**
Bildseitenverhältnis/Bildgröße 50
Bildqualität 50
Fotoaufnahmen im Video-Aufnahmemodus 51
Anzahl der möglichen Bilder 52
4 **Heranzoomen/Wegzoomen** **55**
Digitalzoom 55
Erweiterter optischer Zoom 55
5 **Optischer Bildstabilisator** **56**
6 **AF-Verfolgung** **57**

Aufnahme (erweiterte Funktionen)

1 **Aufnahmefunktionen der Funktionssymbole** **58**
Funktionssymbole 58
2 **Aufnahmefunktionen der Menüs** **62**
3 **Aufnahme mit manuellen Einstellungen** **71**
Weißabgleich 72
Manuelle Einstellung der Verschlusszeit/Blende 73
Manuelle Scharfstellung 74
Bildeinstellung 74

Wiedergabe

Wiedergabe

1 **Videowiedergabe 75**
Erstellung von Fotos aus Videos 78
Highlight & Zeitintervall-Index 78
Wiedergabe von Videos nach Datum 79
Intelligente Szenenauswahl 79
Highlight-Wiedergabe 80
Wiedergabe wiederholen 81
Wiederaufnahme der Wiedergabe 81
2 **Fotowiedergabe 82**
Fotoaufnahmen nach Datum wiedergeben 84

Bearbeiten

1 **Szenen/Fotos löschen 85**
2 **Aufteilen einer Szene zum Löschen 87**
3 **Szenen/Fotos schützen 88**
4 **DPOF-Einstellung 89**
5 **Zwischen SD-Karte und HDD kopieren [HDC-HS200] 90**
Verbleibende Speicherkapazität am Ziel des Kopiervorgangs überprüfen 90
Kopieren 91
6 **Formatieren 93**

Fernsehgerät

1 **Videos/Fotos auf dem Fernsehgerät betrachten 94**
Anschluss mit einem HDMI-Mini-Kabel 96
Tonausgabe im 5.1-Kanal-Surroundton 97
Anschluss mit Component-Kabel 97
2 **Wiedergabe mit VIERA Link (HDAVI Control™) 98**

Datensicherung

Mit anderen Geräten

1 **Einen DVD-Brenner zum Kopieren auf eine Disc/zur Wiedergabe von einer Disc anschließen 101**
Das Kopieren/die Wiedergabe vorbereiten 101
Auf Discs kopieren 103
Die kopierte Disc wiedergeben 106
Verwalten der kopierten Disc (Formatieren, Auto-DVD-Schutz, Anzeige von Disc-Informationen) 107
2 **Material auf ein anderes Videogerät überspielen 108**
3 **Mit einem Drucker (PictBridge) 109**

Mit einem PC

Vor der Verwendung

1 **Was mit einem PC gemacht werden kann 112**
Lizenzvereinbarung für Endverbraucher 114
2 **Systemumgebung 115**

Setup

1 **Installation 117**
2 **Anschluss an einen Computer 119**
Informationen zur PC-Anzeige 121

Anschluss an einen PC

1 **Starten von HD Writer AE 1.0 ..... 122**
Lesen der Bedienungsanleitung der Software-Anwendungen 122
2 **Mit Macintosh 123**

Sonstiges

Anzeigen

1 **Anzeigen 124**
2 **Meldungen 127**
Hinweise zur Datenwiederherstellung 128

Nützliche Hinweise

1 **Funktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können 129**
2 **Fehlerbehebung 131**
Sicherheits- und Anwendungshinweise 138
Technische Daten 141

Zubehör

Prüfen Sie das Zubehör, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Akkupack
VW-VBG130

Netzteil
VSK0698

Netzkabel
K2CQ2CA00006

DC-Kabel
K2GJYDC00004

Fernbedienung (Versorgung mit Batterie)
N2QAEC000024

AV-Kabel
K2KYYY00054

Component-Kabel
K1HY10YY0005

USB-Kabel
K1HY04YY0032

Touch-Stift
VFC4394

CD-ROM

Sonderzubehör

Manches Sonderzubehör ist unter Umständen in bestimmten Ländern nicht erhältlich.

Netzteil (VW-AD21E-K)*1
Akkupack (Lithium/VW-VBG130)
Akkupack (Lithium/VW-VBG260)
Akkupack (Lithium/VW-VBG6)*2
Akku-Halterung (VW-VH04)
HDMI Mini-Kabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Tele-Vorsatzlinse (VW-T4314H)
Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-W4307H)
Filterset (VW-LF43NE)
Gleichspannungs-Videoleuchte (VW-LDC103E)*3
Ersatzlampe für Gleichspannungs-Videoleuchte (VZ-LL10E)
Schuh-Adapter (VW-SK12E)
DVD-Brenner (VW-BN1)

*1 Die mitgelieferten DC-Kabel können mit diesem Gerät nicht verwendet werden.
*2 Die Akku-Halterung VW-VH04 (Sonderzubehör) ist erforderlich.
*3 Der Blitzschuh-Adapter VW-SK12E (Sonderzubehör) ist erforderlich.

Batterie-Entsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines in Ihrem Land evtl. vorhandenen Rücknahmesystems. Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab. Batterien sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät
– abschaltet und signalisiert “Batterien leer”
– nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Zur Kurzschluss-Sicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.
Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Li = Batterie enthält Lithium

Eigenschaften

■ Gestochen scharfe, hochauflösende Bilder

Mit diesem Gerät können Sie hochauflösende Aufnahmen mit gestochen scharfen Details machen.

Hochauflösende Aufnahmen (1920×1080)*

Ⓐ Anzahl der verfügbaren Bildzeilen: 1080

* Im Aufnahmemodus HA/HG/HX.

Aufnahmen in Standardauflösung (720×576)

Ⓑ Anzahl der verfügbaren Bildzeilen: 576

Was bedeutet AVCHD?

Dieses Format ermöglicht die Aufzeichnung und Wiedergabe sehr detailreicher, hochauflösender Aufnahmen.

Die Aufnahmen werden mit dem Codec MPEG-4 AVC/H.264 komprimiert. Tonaufnahmen erfolgen mit dem Dolby Digital 5.1 Creator.

- Da sich das Aufzeichnungsverfahren vom herkömmlichen DVD-Videoformat unterscheidet, sind die Daten nicht kompatibel.

■ Kompatibilität mit anderen Geräten

Mit anderen Geräten	Verfügbare Funktion	Bildqualität
Videos/Fotos auf dem Fernsehgerät betrachten (➜ 94 bis 100)	Wiedergabe mit HDMI Mini-Kabel –Wiedergabe mit VIERA Link (HDAVI Control™) (➜ 98)	Hochauflösende Aufnahmen
	Wiedergabe mit Component-Kabel [1080i]	
	Wiedergabe mit Component-Kabel [576i]	Aufnahmen in Standardauflösung
	Wiedergabe mit AV-Kabel	
Mit einem DVD-Brenner (➜ 101 bis 107)	Einen DVD-Brenner zum Kopieren auf eine Disc/zur Wiedergabe von einer Disc anschließen –Die kopierte Disc wiedergeben (➜ 106)	Hochauflösende Aufnahmen
		Aufnahmen in Standardauflösung
Was mit einem PC gemacht werden kann (➜ 112 bis 113)	Daten auf einen PC kopieren und bearbeiten	Hochauflösende Aufnahmen
	Daten auf BDs/DVDs und SD-Karten schreiben	
	Die Videodaten in MPEG2 konvertieren	Aufnahmen in Standardauflösung
	DVD-Video-Disc erstellen	
Material auf ein anderes Videogerät überspielen (➜ 108)	Aufnahmen bei Verbindung mit dem AV-Kabel überspielen	Aufnahmen in Standardauflösung

Handhabung der HDD (Festplatte) [HDC-HS200]

Das Gerät ist mit einer integrierten HDD mit 80 GB ausgestattet. Die HDD ist zwar in der Lage, sehr große Datenmengen zu speichern, erfordert aber vorsichtige Handhabung. Bei der Verwendung dieser Komponente muss daher insbesondere bezüglich der unten genannten Punkte besondere Sorgfalt walten.

Entschädigung für aufgenommene Inhalte

Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Probleme jedweder Art zurückzuführen sind, die zum Verlust des aufgenommenen oder bearbeiteten Materials führen. Weiterhin wird für keinerlei Inhalt garantiert, wenn Aufnahme oder Bearbeitung nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die oben genannten Einschränkungen gelten ebenso für den Fall, dass irgendeine Reparatur am Gerät vorgenommen wird (dies gilt auch für Komponenten, die nicht im Zusammenhang mit der Festplatte stehen).

■ Setzen Sie die HDD weder Vibrationen noch Stößen aus.

Die HDD kann durch die Art der Umgebung und Handhabung partielle Schäden erleiden, unter Umständen lassen sich auch keine Daten mehr lesen, aufzeichnen und wiedergeben. Setzen Sie das Gerät weder Vibrationen noch Stößen aus und schalten Sie das Gerät während der Aufnahme und Wiedergabe niemals aus.
Wenn das Gerät in besonders lauter Umgebung wie in Clubs, in Veranstaltungshallen usw. verwendet wird, kann die Aufnahme aufgrund der starken Schallschwingungen stoppen. An solchen Orten empfiehlt sich die Aufnahme auf SD-Karte.

■ Legen Sie regelmäßig eine Sicherungskopie der Daten an.

Die HDD ist zur temporären Speicherung vorgesehen. Um Datenverluste durch statische Elektrizität, elektromagnetische Wellen, mechanische Beschädigung und andere Ausfälle zu vermeiden, sichern Sie die Daten regelmäßig auf einem PC oder einer DVD. (➜ 101, 112)

■ Wenn Sie ein ungewöhnliches Verhalten der HDD beobachten, legen Sie sofort eine Sicherungskopie der Daten an.

Ein Fehler der HDD kann zu dauerhaftem Bildrauschen oder fehlerhaftem Ton bei der Aufzeichnung oder Wiedergabe führen. Ein fortgesetzter Gebrauch führt zu weiterer Verschlechterung und kann die HDD unter Umständen völlig unbrauchbar machen. Wenn Sie die entsprechenden Anzeichen bemerken, kopieren Sie die Daten von der HDD sofort auf einen PC, auf DVD oder ein anderes geeignetes Speichermedium und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler. Wenn die HDD defekt ist, können die Daten nicht wiederhergestellt werden.

■ In besonders warmer oder kalter Umgebung kann das Gerät aussetzen.

Das Gerät wird deaktiviert, um die HDD vor Schäden zu schützen.

■ Verwenden Sie das Gerät nicht bei geringem Luftdruck.

Die HDD funktioniert unter Umständen nicht mehr, wenn sie in Höhen von 3000 m oder mehr über NN verwendet wird.

■ Transport

Schalten Sie das Gerät vor jedem Transport aus und achten Sie darauf, das Gerät nicht zu schütteln, zu stoßen oder fallen zu lassen.

■ Fallsensor

[ ] wird auf dem Display angezeigt, wenn ein Fall erkannt wird (der Sensor nimmt den Zustand der Schwerelosigkeit beim Herunterfallen wahr). Wenn dieser Zustand des Fallens wiederholt ermittelt wird, kann das Gerät die Aufnahme bzw. Wiedergabe stoppen, um die HDD zu schützen.

■ HDD-Zugriffsanzeige [ACCESS HDD] Ⓐ



- Die Anzeige leuchtet, solange ein Zugriff auf die HDD erfolgt (Initialisierung, Aufnahme, Wiedergabe, Löschen usw.).
- Führen Sie die unten genannten Betriebsschritte nicht aus, solange die Anzeige leuchtet. Die HDD könnte sonst beschädigt werden oder es könnten andere Fehlfunktionen des Geräts auftreten.
  - das Gerät ausschalten
  - USB-Kabel einstecken und herausziehen
  - das Gerät Vibrationen oder Stößen aussetzen
- Halten Sie sich an die Hinweise, wenn Sie das Gerät entsorgen oder an Dritte weitergeben. (➜ 139)

Bezeichnung der Teile und Bedienung

[HDC-SD200]



1 LCD-Monitor (Touchscreen) (➜ 26, 35)



- Der Monitor kann sich bis zu 90° öffnen.



- Sie können den Monitor um bis zu 180° Ⓐ in Richtung des Objektivs oder bis zu 90° Ⓑ in die entgegengesetzte Richtung drehen.

Auf Grund von Einschränkungen in der LCD-Produktionstechnologie könnten auf dem LCD-Monitor einige winzige helle oder dunkle Punkte sichtbar sein. Dies ist keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkungen auf das aufgezeichnete Bild.

2 Taste für manuelle Bedienung [MANUAL] (➜ 71)

3 Taste für optischen Bildstabilisator [((✋)), O.I.S.] (➜ 56)

4 Einlass (Lüfter)

- Der Lüfter verhindert eine Überhitzung im Geräteinneren. Achten Sie beim Einsatz dieses Geräts darauf, den Einlass der Lüftung nicht zu blockieren.

5 Taste für intelligenten Automatikmodus [iA] (➜ 40)

6 PRE-REC-Taste [PRE-REC] (➜ 47)

7 Akkuhalter (➜ 18)

8 Gleichspannungsanschluss [DC IN] (➜ 21)

- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil oder ein Original-Netzteil (VW-AD21E-K; Sonderzubehör) von Panasonic.

9 USB-Anschluss [⇐] (➜ 101, 109, 119)

10 Zweite Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme (➜ 39)

- Diese Taste funktioniert genauso wie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste.

11 Zoomtasten (➜ 55)

- Diese Tasten funktionieren auf gleiche Art und Weise wie der Zoomhebel. Mit den Tasten kann die Miniaturbild-Anzeige umgeschaltet und die Lautstärke eingestellt werden.

12 Menütaste [MENU] (➜ 27)
13 Löschtaste [🗑] (➜ 85)
14 Hebel zum Öffnen der SD-Karten-Abdeckung [OPEN] (➜ 23)
15 Audio-/Video-Ausgang [A/V] (➜ 94, 108)

- Verwenden Sie das AV-Kabel (nur das mitgelieferte Kabel).

16 Component-Anschluss [COMPONENT] (➜ 94)
17 HDMI Mini-Anschluss [HDMI] (➜ 94, 98)
18 Zugriffsanzeige [ACCESS] (➜ 23)
19 Kartenschlitz (➜ 23)
20 SD-Karten-Abdeckung (➜ 23)



21 Integrierter Blitz (➜ 60)
22 Objektiv (LEICA DICOMAR)

Objektivabdeckung Ⓐ

- Die Objektivabdeckung öffnet sich im Video-Aufnahmemodus 🎥 und im Foto-Aufnahmemodus 📷. (➜ 24)

23 Gegenlichtblende

Drehen Sie die Gegenlichtblende entgegen dem Ⓐ Uhrzeigersinn, um sie abzunehmen. Um sie aufzusetzen, setzen Sie sie in Schlitz Ⓑ ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn Ⓒ.



- Setzen Sie den MC-Schutz oder den ND-Filter aus dem Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) vorn vor die Gegenlichtblende auf.
- Nehmen Sie vor dem Aufsetzen der Tele-Vorsatzlinse (VW-T4314H; Sonderzubehör) oder der Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-W4307H; Sonderzubehör) zunächst die Gegenlichtblende ab.

Beachten Sie folgenden Hinweis.
Wenn zwei Objektivaufsätze, z. B. ND-Filter und Tele-Vorsatzlinse, angebracht sind und der Zoomhebel ganz in Richtung W gestellt wird, fällt die Helligkeit des Bildes zu den vier Ecken hin ab (Vignettierungseffekt). (Wenn zwei Zusatzlinsen verwendet werden, nehmen Sie zunächst die Gegenlichtblende ab, und dann bringen Sie die Zusatzlinsen an.)

Objektivdeckel aufsetzen (im Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) enthalten)

- Wenn Sie das Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) verwenden, schützen Sie die Linsenoberfläche mit dem Objektivdeckel, der mit dem Filterset mitgeliefert wird.



- Um den Objektivdeckel anzubringen oder abzunehmen, drücken Sie mit Zeigefinger und Daumen an beiden Seiten.

24 Fernbedienungs-Sensor (➜ 38)
25 Aufnahmeanzeige (➜ 29)
26 AF-Hilfslicht (➜ 69)



27 Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme (➜ 44)
28 Statusanzeige (➜ 24)
29 Modus-Wahlschalter (➜ 24)
30 Fotoaufnahmetaste [ ] (➜ 48)
31 Zoomhebel [W/T] (im Aufnahmemodus) (➜ 55)
Schalter für Miniaturbild-Anzeige/ Lautstärkehebel [− /VOL+] (im Wiedergabemodus) (➜ 76)
32 Lautsprecher
33 Integrierte Mikrofone (für 5.1-Kanalton)
34 Halteriemen
Stellen Sie die Länge des Halteriemens passend zu Ihrer Hand ein.



❶ Klappen Sie den Riemen auf.
❷ Stellen Sie die Länge ein.
❸ Legen Sie den Riemen wieder an.

35 Befestigung für Schultergurt



36 Hebel zur Freigabe des Akkus [BATT] (➜ 18)
37 Stativanschluss
Mithilfe dieser Bohrung lässt sich das Gerät auf dem Stativ (Sonderzubehör) anbringen.
(Genauere Hinweise zur Befestigung des Stativs sind der Bedienungsanleitung des Stativs zu entnehmen.)



Ⓐ Kamera-Unterseite

[HDC-HS200]



1 LCD-Monitor (Touchscreen) (➜ 26, 35)



- Der Monitor kann sich bis zu 90° öffnen.



- Sie können den Monitor um bis zu 180° Ⓐ in Richtung des Objektivs oder bis zu 90° Ⓑ in die entgegengesetzte Richtung drehen.

Auf Grund von Einschränkungen in der LCD-Produktionstechnologie könnten auf dem LCD-Monitor einige winzige helle oder dunkle Punkte sichtbar sein. Dies ist keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkungen auf das aufgezeichnete Bild.

2 Taste für manuelle Bedienung [MANUAL] (➜ 71)

3 Taste für optischen Bildstabilisator [, O.I.S.] (➜ 56)

4 Einlass (Lüfter)

- Der Lüfter verhindert eine Überhitzung im Geräteinneren. Achten Sie beim Einsatz dieses Geräts darauf, den Einlass der Lüftung nicht zu blockieren.

5 Lautsprecher

6 Taste für intelligenten Automatikmodus [iA] (➜ 40)

7 PRE-REC-Taste [PRE-REC] (➜ 47)

8 Akkuhalter (➜ 18)

9 Gleichspannungsanschluss [DC IN] (➜ 21)

- Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzteil oder ein Original-Netzteil (VW-AD21E-K; Sonderzubehör) von Panasonic.

10 USB-Anschluss [] (➜ 101, 109, 119)

11 Zweite Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme (➜ 39)

- Diese Taste funktioniert genauso wie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste.

12 Zoomtasten (➜ 55)

- Diese Tasten funktionieren auf gleiche Art und Weise wie der Zoomhebel. Mit den Tasten kann die Miniaturbild-Anzeige umgeschaltet und die Lautstärke eingestellt werden.

13 Menütaste [MENU] (➜ 27)

14 Löschtaste [ ] (➜ 85)

15 Hebel zum Öffnen der SD-Karten-Abdeckung [OPEN] (➜ 23)
16 Audio-/Video-Ausgang [A/V] (➜ 94, 108)
- Verwenden Sie das AV-Kabel (nur das mitgelieferte Kabel).

17 Component-Anschluss [COMPONENT] (➜ 94)
18 HDMI-Mini-Anschluss [HDMI] (➜ 94, 98)
19 Zugriffsanzeige [ACCESS] (➜ 23)
20 Speicherkarten-Steckplatz (➜ 23)
21 SD-Karten-Abdeckung (➜ 23)



22 Integrierter Blitz (➜ 60)
23 Objektiv (LEICA DICOMAR)

Objektivabdeckung Ⓐ

- Die Objektivabdeckung öffnet sich im Video-Aufnahmemodus und im Foto-Aufnahmemodus . (➜ 24)

24 Gegenlichtblende
Um die Gegenlichtblende abzunehmen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn Ⓐ. Um sie aufzusetzen, setzen Sie sie in den Schlitz Ⓑ ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn Ⓒ.



- Setzen Sie den MC-Schutz oder den ND-Filter aus dem Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) vorn vor die Gegenlichtblende auf.
- Nehmen Sie vor dem Aufsetzen der Tele-Vorsatzlinse (VW-T4314H; Sonderzubehör) oder der Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-W4307H; Sonderzubehör) zunächst die Gegenlichtblende ab.

Beachten Sie folgenden Hinweis.
Wenn zwei Objektivaufsätze, z. B. ND-Filter und Tele-Vorsatzlinse, angebracht sind und der Zoomhebel ganz in Richtung W gestellt wird, fällt die Helligkeit des Bildes zu den vier Ecken hin ab (Vignettierungseffekt). (Wenn zwei Zusatzlinsen verwendet werden, nehmen Sie zunächst die Gegenlichtblende ab, und dann bringen Sie die Zusatzlinsen an.)

Objektivdeckel aufsetzen (im Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) enthalten)

- Wenn Sie das Filterset (VW-LF43NE; Sonderzubehör) verwenden, schützen Sie die Linsenoberfläche mit dem Objektivdeckel, der mit dem Filterset mitgeliefert wird.



- Um den Objektivdeckel anzubringen oder abzunehmen, drücken Sie mit Zeigefinger und Daumen an beiden Seiten.

25 Fernbedienungs-Sensor (➜ 38)
26 Aufnahmeanzeige (➜ 29)
27 AF-Hilfslicht (➜ 69)



28 Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme (➜ 44)
29 Statusanzeige (➜ 24)
30 Modus-Wahlschalter (➜ 24)
31 HDD-Zugriffsanzeige [ACCESS HDD] (➜ 10)
32 Fotoaufnahmetaste [ ] (➜ 48)
33 Zoomhebel [W/T] (im Aufnahmemodus) (➜ 55)
Schalter für Miniaturbild-Anzeige/ Lautstärkehebel [− /VOL+] (im Wiedergabemodus) (➜ 76)
34 Integrierte Mikrofone (für 5.1-Kanalton)
35 Halteriemen
Stellen Sie die Länge des Halteriemens passend zu Ihrer Hand ein.



❶ Klappen Sie den Riemen auf.
❷ Stellen Sie die Länge ein.
❸ Legen Sie den Riemen wieder an.
36 Befestigung für Schultergurt



37 Akku-Freigabehebel [BATT] (➜ 18)
38 Stativanschluss
Mithilfe dieser Bohrung lässt sich das Gerät auf dem Stativ (Sonderzubehör) anbringen. (Genauere Hinweise zur Befestigung am Stativ sind der Bedienungsanleitung des Stativs zu entnehmen.)



Ⓐ Unterseite des Geräts

1 Stromversorgung

■ Akkus, die mit diesem Gerät verwendet werden können

In dieses Gerät passen Akkus vom Typ VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.

- **Dieses Gerät arbeitet mit einer Funktion zur Unterscheidung verwendbarer Akkus. Die Akkus (VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6) sind auf diese Funktion eingerichtet. (Akkus, die nicht auf diese Funktion eingerichtet sind, können nicht verwendet werden.)**
- **Um den Akku VW-VBG6 mit diesem Gerät verwenden zu können, wird die Akku-Halterung VW-VH04 (Sonderzubehör) benötigt.**

Es ist bekannt, dass auf manchen Märkten immer wieder gefälschte Akkus zum Verkauf angeboten werden, die dem Originalprodukt täuschend ähnlich sehen. Manche dieser Akkus sind nicht mit einem ordnungsgemäßen inneren Schutz ausgestattet, der den Bestimmungen der geltenden Sicherheitsvorschriften genügen würde. Diese Akkus können unter Umständen zu Bränden oder Explosionen führen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle, Schäden oder Ausfälle, die aus der Verwendung eines gefälschten Akkus resultieren. Um zu garantieren, dass nur sichere Produkte zum Einsatz kommen, empfehlen wir die Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic.

Akku aufladen

Beim Kauf dieses Geräts ist der Akku nicht aufgeladen. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtig:
Wenn das DC-Kabel an das Netzteil angeschlossen ist, wird der Akku nicht geladen. Stecken Sie daher das DC-Kabel am Netzteil aus.



Ladeanzeige [CHARGE] A

Leuchtet auf:
Ladevorgang läuft (Ladedauer des Akkus: ➜ 19)
Erlischt:
Ladung komplett
Blinkt:
Stellen Sie sicher, dass die Kontakte von Akku und Netzteil frei von Schmutz, Fremdkörpern und Staub sind, und verbinden Sie sie dann wieder ordnungsgemäß. (➜ 140)

1 **Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und die Netzsteckdose an.**

2 **Legen Sie den Akku in das Netzteil ein, indem Sie die Pfeile aneinander ausrichten.**

- Wir empfehlen, Akkus von Panasonic zu verwenden (➜ 7, 19).
- Bei Einsatz anderer Akkus übernehmen wir keine Gewähr für die Qualität dieses Produkts.
- Setzen Sie den Akku weder Hitze noch offenem Feuer aus.
- Lassen Sie Akkus nie für längere Zeit bei direkter Sonneneinstrahlung in einem geschlossenen Auto liegen.

Akku einsetzen/herausnehmen

Setzen Sie den Akku in der korrekten Richtung ein - so wie in der Abbildung gezeigt.



Ⓐ Schieben Sie den Akku ein, bis er klickt und einrastet.

Akku herausnehmen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und dass die Statusanzeige aus ist. Nehmen Sie dann den Akku heraus. Halten Sie ihn dabei fest und lassen Sie ihn nicht fallen.

Schieben Sie den BATTERY-Hebel in Pfeilrichtung und nehmen Sie nach der Entriegelung den Akku heraus.



ACHTUNG

Wenn ein Akku nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku stets durch einen vom Hersteller empfohlenen Akku desselben oder eines entsprechenden Typs aus. Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den Anweisungen durch den Hersteller.

Lade- und Aufnahmedauer

■ **Lade-/Aufnahmedauer**

● Temperatur: 25 °C/Luftfeuchtigkeit: 60%

HDC-SD200			
Akku-Modellnummer [Spannung/Kapazität (minimal)]	**Ladedauer**	**Maximale ununterbrochene Aufnahmedauer**	**Aufnahmedauer im normalen Gebrauch**
Mitgelieferter Akku/ VW-VBG130 (Sonderzubehör) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 35 min	1 h 45 min	1 h 5 min
VW-VBG260 (Sonderzubehör) [7,2 V/2500 mAh]	4 h 40 min	3 h 25 min	2 h 5 min
VW-VBG6 (Sonderzubehör)* [7,2 V/5400 mAh]	9 h 25 min	8 h 30 min	5 h 15 min

HDC-HS200					
Akku-Modellnummer [Spannung/ Kapazität (minimal)]	**Ladedauer**	**Zielort der Aufnahme**	**Aufzeichnungsmodus**	**Maximale ununterbrochene Aufnahmedauer**	**Aufnahmedauer im normalen Gebrauch**
Mitgelieferter Akku/ VW-VBG130 (Sonderzubehör) [7,2 V/1250 mAh]	2 h 35 min	HDD	HA/HG/HX/ HE	1 h 35 min	1 h
		SD	HA/HG/HX/ HE	1 h 40 min	1 h
VW-VBG260 (Sonderzubehör) [7,2 V/2500 mAh]	4 h 40 min	HDD	HA/HG/HX	3 h 5 min	1 h 55 min
			HE	3 h 10 min	
		SD	HA/HG/HX/ HE	3 h 20 min	2 h
VW-VBG6 (Sonderzubehör)* [7,2 V/5400 mAh]	9 h 25 min	HDD	HA/HG/HX	7 h 45 min	4 h 45 min
			HE	7 h 50 min	4 h 50 min
		SD	HA/HG/HX/ HE	8 h 15 min	5 h 5 min

* Mit diesem Akku ist die Akku-Halterung VW-VH04 (Sonderzubehör) erforderlich.

● Die Zeiten sind Näherungswerte.

● **Die angezeigten Ladezeiten gelten für vollständig entladene Akkus. Die Ladezeit und die verfügbare Aufnahmedauer können je nach den Verwendungsbedingungen von den angegebenen Werten abweichen, z. B. bei besonders hoher oder niedriger Temperatur.**

- Als Aufnahmedauer im normalen Gebrauch wird die Aufnahmedauer bei wiederholtem Starten und Anhalten der Aufnahme, Ein- und Ausschalten des Geräts, Betätigung des Zoomhebels usw. bezeichnet.
- Akkus erwärmen sich während des Gebrauchs und während des Aufladens. Dies ist keine Fehlfunktion.

Anzeige der verbleibenden Akkukapazität

- Der angezeigte Wert nimmt während des Betriebs ab. Wenn weniger als drei Minuten Restlaufzeit verbleiben, wird rot angezeigt. Bei entladenem Akku blinkt ( ).
- Die verbleibende Akkukapazität wird angezeigt, falls Sie einen der Panasonic-Originalakkus verwenden, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind. Es kann einige Zeit dauern, bis die verbleibende Akkukapazität angezeigt wird. Die tatsächliche Zeit kann je nach Art der Verwendung des Geräts variieren.
- Der höchste angezeigte Wert für die verbleibende Akkukapazität ist 9 Stunden und 59 Minuten. Liegt die tatsächlich verbleibende Zeit über 9 Stunden und 59 Minuten, bleibt die Anzeige grün und ändert sich erst, wenn die verbleibende Zeit unter 9 Stunden und 59 Minuten fällt.
- Beim Ändern des Modus geht die Zeitanzeige vorübergehend aus, da die verbleibende Akku-Betriebsdauer neu berechnet werden muss.
- Wenn Sie das Netzteil oder Akkus anderer Hersteller verwenden, wird die verbleibende Akkukapazität nicht angezeigt.

Anschluss an eine Netzsteckdose

Bei angeschlossenem Netzteil befindet sich das Gerät im Standby-Zustand. Der Hauptstromkreis steht immer unter Spannung, solange das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist.

Wichtig:

Solange das DC-Kabel in das Netzteil eingesteckt ist, wird der Akku nicht geladen.

- **Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Geräten. Es ist nur für dieses Gerät vorgesehen. Verwenden Sie auch nicht die Netzkabel anderer Geräte für dieses Gerät.**



Ⓐ DC-Ausgang

Ⓑ DC-Eingang
Stecken Sie das DC-Kabel mit der Markierung so ein, dass diese mit der Markierung [▼] am DC-Eingang übereinstimmt.

1 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und die Netzsteckdose an.

2 Schließen Sie das DC-Kabel an das Netzteil an.

3 Schließen Sie das DC-Kabel an den DC-Eingang [DC IN] an.

- Achten Sie darauf, dass der Modus auf OFF steht und dass die Statusanzeige aus ist, wenn Sie das Netzteil vom Gerät trennen.

Vorbereitung von SD-Karten

Mit diesem Gerät (SDHC-kompatibel) können sowohl SD-Speicherkarten als auch SDHC-Speicherkarten verwendet werden. Wenn Sie eine SDHC-Speicherkarte auf einem anderen Gerät einsetzen, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit SDHC-Speicherkarten kompatibel ist.

Speicherkarten, die mit diesem Gerät verwendet werden können

Für Videoaufnahmen sind SD-Speicherkarten zu verwenden, die Class 4 oder höher in der SD Speed Class Rating* entsprechen.

Kartenart	Kapazität	Videoaufnahme Die genannten SD-Kartentypen von Panasonic können verwendet werden.	Fotoaufnahme
SD-Speicherkarte	8 MB 16 MB	Kann nicht verwendet werden.	Kann verwendet werden.
	32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB	Funktion kann nicht garantiert werden. Die Aufzeichnung kann bei Videoaufnahmen je nach der verwendeten SD-Karte plötzlich stoppen. (➜ 132)	
	1 GB	RP-SDV01G	
	2 GB	RP-SDV02G, RP-SDM02G	
SDHC-Speicherkarte	4 GB	RP-SDV04G, RP-SDM04G	
	6 GB	RP-SDM06G	
	8 GB	RP-SDV08G	
	12 GB	RP-SDM12G	
	16 GB	RP-SDV16G	
	32 GB	RP-SDV32G	

* Das SD Speed Class Rating ist der Geschwindigkeitsstandard für aufeinanderfolgende Schreibvorgänge.

- Bitte beachten Sie die neusten Informationen zu SD-Speicherkarten/SDHC-Speicherkarten, die für Videoaufnahmen verwendet werden können, auf folgender Webseite:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Diese Website steht nur auf Englisch zur Verfügung.)
- Speicherkarten mit 4 GB Kapazität oder mehr, die kein SDHC-Logo tragen, entsprechen nicht den Spezifikationen für SD-Speicherkarten.
- Wenn der Schreibschutzschalter Ⓐ der SD-Speicherkarte gesperrt ist, sind mit dieser Karte keine Aufnahme-, Lösch- oder Bearbeitungsvorgänge möglich.



- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese die Karte nicht verschlucken können.

SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen

Wenn Sie SD-Karten anderer Hersteller als Panasonic oder SD-Karten, die bereits auf anderen Geräten verwendet wurden, zum ersten Mal in diesem Gerät verwenden möchten, formatieren Sie sie zunächst. (➜ 93) Beim Formatieren der SD-Karte werden alle aufgezeichneten Daten gelöscht. Wenn die Daten einmal gelöscht sind, können sie nicht wiederhergestellt werden. Kopieren Sie wichtige Daten daher vor der Formatierung auf einen PC, eine DVD o. Ä. (➜ 101, 112)

Achtung:
Wird die SD-Karte herausgenommen, solange die Kartenzugriffsanzeige leuchtet, können Fehlfunktionen am Gerät auftreten und die auf der Karte gespeicherten Daten können verloren gehen.



Zugriffsanzeige [ACCESS] A
- Wenn dieses Gerät auf die SD-Karte zugreift, leuchtet die Zugriffsanzeige.

1 Öffnen Sie den LCD-Monitor.
- Die Zugriffsanzeige darf nicht mehr leuchten.

2 Zum Öffnen der SD-Karten-Abdeckung verschieben Sie den Hebel OPEN B.

3 SD-Speicherkarte einsetzen/herausnehmen.
- Die Anschluss-Seite C muss so ausgerichtet sein, wie der Abbildung zu entnehmen ist. Schieben Sie die Speicherkarte gerade und so weit wie möglich hinein.
- Drücken Sie in der Mitte auf die SD-Karte und ziehen Sie die Karte dann gerade heraus.

4 Schließen Sie die SD-Karten-Abdeckung sorgfältig.
- Schließen Sie die Abdeckung, bis sie hörbar einrastet.

- Berühren Sie nicht die Anschlüsse auf der Rückseite der SD-Karte.
- SD-Karten dürfen weder starken Stößen ausgesetzt noch gebogen oder fallen gelassen werden.
- Elektrische Störungen, statische Aufladung oder eine Fehlfunktion dieses Geräts oder der SD-Karte können zu einer Beschädigung oder zum Löschen der auf der SD-Karte gespeicherten Daten führen.
- Solange die Zugriffsanzeige leuchtet, dürfen Sie keinesfalls:
  - die SD-Karte herausnehmen
  - das Gerät ausschalten
  - das USB-Kabel einstecken und herausziehen
  - das Gerät Vibrationen oder Stößen aussetzen

  Wenn dies dennoch geschieht, können die Daten, die SD-Karte oder das Gerät beschädigt werden.

Setup

3 Einen Modus auswählen (Gerät ein-/ausschalten)

Ändern Sie den Modus auf Aufnahme, Wiedergabe oder OFF.

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Modus auf , oder stellen, während Sie die Entriegelungstaste Ⓐ gedrückt halten.

HDC-SD200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter und halten Sie gleichzeitig die Entriegelungstaste gedrückt, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Markierung Ⓑ aus.
- Statusanzeige Ⓒ.

HDC-HS200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Statusanzeige Ⓑ aus.

Die Statusanzeige leuchtet auf.

Gerät ausschalten

Stellen Sie den Modus auf OFF.
Die Statusanzeige geht aus.

	Video-Aufnahmemodus (➜ 44)
	Foto-Aufnahmemodus (➜ 48)
	Wiedergabemodus (➜ 75, 82)
OFF	

Das Gerät mit dem LCD-Monitor ein- und ausschalten

Wenn der Modus auf oder gestellt ist, wird das Gerät beim Öffnen des LCD-Monitors eingeschaltet und beim Schließen des LCD-Monitors ausgeschaltet.

■ Gerät einschalten

HDC-SD200



HDC-HS200



Ⓐ Die Statusanzeige leuchtet auf.

■ Gerät ausschalten

HDC-SD200



HDC-HS200



Ⓐ Die Statusanzeige geht aus.

Stellen Sie den Modus auf OFF, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Touchscreen verwenden

Sie können das Gerät bedienen, indem Sie den LCD-Monitor (Touchscreen) direkt mit dem Finger berühren. Bei detaillierteren Bedienschritten oder wenn die Bedienung mit den Fingern schwierig ist, ist es einfacher, den mitgelieferten Touch-Stift zu verwenden.

■ Berühren

Berühren Sie den Touchscreen kurz, um ein Symbol oder Bild auszuwählen.



- Berühren Sie die Mitte des Symbols.
- Der Touchscreen reagiert nicht auf erneute Berührung, wenn Sie schon gleichzeitig einen anderen Teil des Touchscreens berühren.

■ Hinweis zum Touch-Stift

Der mitgelieferte Touch-Stift kann wie auf der Abbildung am Gerät befestigt werden, wenn er nicht benutzt wird. Wenn Sie den Touch-Stift verwenden möchten, nehmen Sie ihn vom Gerät ab.



- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Touch-Stift und keine anderen Stifte.
- Klemmen Sie den Touch-Stift niemals zwischen LCD-Monitor und Gehäuse ein.

■ Hinweise zu den Funktionssymbolen

▲/▼/◀/▶:

Diese Symbole werden zum Umschalten in Menüs und in der Miniaturbild-Ansicht, zur Auswahl und Einstellung von Menüpunkten usw. verwendet.





↩:

Berühren Sie dieses Symbol, um zur vorigen Bildschirmanzeige zurückzukehren, z. B. bei der Einstellung in Menüs.



- Reinigen Sie den LCD-Monitor mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch, wenn er durch Fingerabdrücke oder Ähnliches verschmutzt wurde.
- Berühren Sie den LCD-Monitor nicht mit harten, spitzen Gegenständen wie z. B. einem Kugelschreiber.
- Berühren Sie den LCD-Monitor nicht mit Ihren Fingernägeln. Vermeiden Sie starkes Reiben und Drücken.
- Mit aufgeklebter LCD-Schutzfolie könnte es schwierig sein, den Monitor zu erkennen und ihn durch Berührung zu bedienen.
- Führen Sie eine Touchscreen-Kalibrierung durch, wenn der Touchscreen nicht auf Berührung reagiert oder diese falsch ortet. (➜ 36)

5 Menüanzeige verwenden



A Wenn Sie die Tasten auf dem LCD-Monitor drücken, sollten Sie dabei den LCD-Monitor mit Daumen und Zeigefinger festhalten.

1 Drücken Sie die Taste MENU.

2 Berühren Sie das Top-Menü A.



3 Berühren Sie das Submenü B.



- Zur vorigen (nächsten) Seite gelangen Sie, indem Sie [▲]/[▼] berühren.
- Die Informationsanzeige ist abgeschlossen, wenn das Symbol [i] nach dem Berühren gelb umrandet ist.

4 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt, um die Einstellung einzugeben.



5 Berühren Sie [ENDE] oder drücken Sie die Taste MENU, um die Menüeinstellung zu verlassen.

■ Hinweise zur Informationsanzeige [i]



In 3 und 4 wird eine Erklärung oder eine Bestätigungsmeldung zur Einstellung des berührten Submenüs oder Menüpunkts angezeigt. Berühren Sie [i], um die Informationsanzeige zu deaktivieren.

Sprache wählen

Sie können die Anzeige- und Menüsprache auswählen.

1 Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie dann [EINRICHTUNG] → [LANGUAGE].

2 Berühren Sie [Deutsch].

Menüliste

Je nach den verwendeten Funktionen werden bestimmte Teile des Menüs nicht genutzt. (➜ 129)

Video-Aufnahmemodus

*1 Wird nicht angezeigt, wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert ist.
*2 Diese Menüs gelten nur für HDC-HS200 .
*3 HDC-HS200 : Wenn [MEDIENAUSW.] auf [SD-KARTE] gestellt ist.
*4 HDC-HS200 Wird nur angezeigt, wenn [MEDIENAUSW.] auf [HDD] gestellt ist.
*5 HDC-HS200 Wird nur angezeigt, wenn [MEDIENAUSW.] nicht auf [HDD] gestellt ist.

AUFN.-EINST.

[SZENENMODUS]	(➜ 62)
[D.ZOOM]	(➜ 55)
[HILFSLINIEN]*1	(➜ 63)
[AUFN. MODUS]	(➜ 46)
[DIGITAL CINEMA]*1	(➜ 63)
[BLENDEN]	(➜ 59)
[FADE]	(➜ 59)
[AGS]	(➜ 64)
[AUT. LANGZEIT-BEL.]*1	(➜ 64)
[GESICHTSRAHMEN]	(➜ 65)
[GEGENLICHT FUNKTION]	(➜ 59)
[INTELL. KONTRAST]*1	(➜ 59)
[HAUT-WEICHZEICHNUNG]*1	(➜ 59)
[TELEMAKRO]	(➜ 59)
[FARBNACHTSICHT]*1	(➜ 59)
[Digital Cinema Colour]*1	(➜ 65)
[AUFNAHMEHILFE]	(➜ 47)
[WIND CUT]*1	(➜ 66)
[MIKR-EINST.]*1	(➜ 66)
[MIK. LAUTST.]*1	(➜ 67)
[BILDQUALITÄT]*1	(➜ 74)
[FOKUS HILFE]*1	(➜ 74)

FOTO

[BILGRÖSSE]	(➜ 50)
[QUALITÄT]	(➜ 50)
[HISPEED-BURST]*1	(➜ 68)
[SELBSTAUSLÖSER]	(➜ 60)
[BLITZ]	(➜ 60)
[BLITZ LEVEL]*1	(➜ 60)
[ROTE AUGEN]*1	(➜ 60)
[AUSLÖSE-TON]	(➜ 69)

MEDIENAUSW.*2

HDC-HS200

Das Medium, auf das aufgezeichnet werden soll, kann auf [HDD] oder [SD-KARTE] gestellt werden.

EINRICHTUNG

[DISPLAY]
Die Displayanzeigen lassen sich wie unten gezeigt einstellen.

[AUS] **[EIN]**



[UHRZEIT]	(➜ 32)
[WELTZEIT]	(➜ 34)
[DATUM/ZEIT]	(➜ 32)
[DATUMS FORMAT]	(➜ 33)

[ENERGIESPAR]

[AUS]:
Die Energiesparfunktion ist nicht aktiviert.
[5 MIN.]:
Wenn etwa 5 Minuten lang kein Bedienschritt erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um den Akku zu schonen.

- Die Energiesparfunktion wird nicht aktiviert, wenn:
  - das Gerät mit dem Netzteil verbunden ist
  - das USB-Kabel für den Anschluss von Computer, DVD-Brenner oder Drucker verwendet wird
  - die Funktion PRE-REC verwendet wird

[QUICK POWER]*5	(➜ 43)
[SCHNELLSTART]	(➜ 42)
[FERNBEDIENUNG]	(➜ 37)

[AUFN. LAMPE]

Die Aufnahmeanzeige leuchtet während der Aufnahme und blinkt, wenn das Gerät ein Signal von der Fernbedienung empfängt oder der Timer des Selbstauslösers läuft. Wenn Sie auf [AUS] gestellt ist, leuchtet sie während der Aufnahme nicht.

[PIEPTON]

Mit diesem Ton können die Bedienung des Touchscreens, der Start und Stopp der Aufzeichnung sowie das Ein- und Ausschalten des Geräts signalisiert werden.
Vier Mal zwei Pieptöne
Bei Fehlern. Beachten Sie die im Display angezeigte Meldung. (➜ 127)

[POWER LCD]	(➜ 35)
[LCD AI]*1	(➜ 36)
[LCD EINST.]	(➜ 35)
[KOMP-AUSG.]	(➜ 97)
[HDMI-AUFL.]	(➜ 96)
[VIERA Link]	(➜ 98)
[TV FORMAT]	(➜ 95)

[RÜCKSETZEN]

Stellen Sie diese Option auf [JA], um die Menüeinstellungen auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen.

(Die Einstellungen für [UHRZEIT], [MEDIENAUSW.]*2 und [LANGUAGE] werden nicht geändert.)

[KARTE FORMATIEREN]*3	(➜ 93)
[HDD FORMAT.]*4	(➜ 93)
[KALIBRIERUNG]	(➜ 36)

[DEMO MODUS]

Diese Funktion wird verwendet, um den Demonstrationsbetrieb dieses Geräts zu starten.
(Nur wenn der Modus auf 🎥 oder 📷 steht)
HDC-SD200
Wenn [DEMO MODUS] auf [EIN] gestellt wird und keine SD-Karte eingelegt ist, startet die Demonstration automatisch.
HDC-HS200
Wenn [DEMO MODUS] auf [EIN] gestellt wird und keine SD-Karte eingelegt ist, startet die Demonstration automatisch, falls das Gerät ans Netzteil angeschlossen ist.

Wenn ein Bedienschritt erfolgt, wird die Demonstration abgebrochen. Wenn dann aber etwa 10 Minuten lang kein Bedienschritt erfolgt, startet die Demonstration automatisch wieder. Um die Demonstration zu stoppen, stellen Sie [DEMO MODUS] auf [AUS] oder legen Sie eine SD-Karte ein.

[LANGUAGE]	(➜ 28)

📷 Foto-Aufnahmemodus

*1 Wird nicht angezeigt, wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert ist.

AUFN.-EINST.

[I.BELICHTUNG]*1	(➜ 59)

FOTO

[BILDVERHÄLT.]	(➜ 50)
[BLITZ LEVEL]	(➜ 60)
[AF-HILFSLICHT]*1	(➜ 69)

- Für andere Menüs, die oben nicht beschrieben sind, informieren Sie sich bei den Menüs mit der gleichen Bezeichnung im Video-Aufnahmemodus.

Wiedergabemodus

*1 Dieser Punkt wird nicht angezeigt, wenn die Disc-Wiedergabe gewählt wird, solange ein DVD-Brenner (Sonderzubehör) angeschlossen ist, oder wenn [INTELL. SZENE] (➜ 79) ausgewählt ist.
*2 Dieser Punkt wird nur dann angezeigt, wenn die Disc-Wiedergabe gewählt wird, solange das Gerät an einen DVD-Brenner (Sonderzubehör) angeschlossen ist.
*3 Diese Menüs gelten nur für HDC-HS200 .
*4 Wird nur angezeigt, wenn [VIDEO/SD-KARTE] oder [FOTO/SD-KARTE] ausgewählt ist.
*5 HDC-HS200 Wird nur angezeigt, wenn [VIDEO/HDD] oder [FOTO/HDD] ausgewählt ist.

([ ] Video-Wiedergabe)

VIDEO-KONFIG.

[WIEDERHOLEN]	(➜ 81)
[FORTL. ABSP.]	(➜ 81)
[SZENENSCHUTZ]*1	(➜ 88)
[HILFSLINIEN]	(➜ 63)

SZENE BEARB.*1

[TEILEN]	(➜ 87)
[LÖSCHEN]	(➜ 86)

KOPIEREN*1, *3

⇨	(➜ 91)
⇨	(➜ 91)

DISC-KONFIG.*2

[DISC FORMATIEREN]	(➜ 107)
[AUTO-DISC-SCHUTZ]	(➜ 107)
[DISC-STATUS]	(➜ 107)

EINRICHTUNG

[KARTE FORMATIEREN]*4	(➜ 93)
[KARTEN-STATUS]*4	(➜ 90)
[HDD FORMAT.]*5	(➜ 93)
[HDD-STATUS]*5	(➜ 90)

- Für andere Menüs, die oben nicht beschrieben sind, informieren Sie sich bei den Menüs mit der gleichen Bezeichnung im Video-Aufnahmemodus.

([ ] Foto-Wiedergabe)

BILD-KONFIG*1

[SZENENSCHUTZ]	(➜ 88)
[DPOF]*4	(➜ 89)
[LÖSCHEN]	(➜ 86)

- Über andere Menüs, die oben nicht beschrieben sind, können Sie sich bei den Menüs mit der gleichen Bezeichnung unter den Hinweisen zum Video-Aufnahmemodus und zum Video-Wiedergabemodus informieren.

Setup

6 Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird eine Meldung mit der Aufforderung zur Einstellung von Datum und Uhrzeit angezeigt.
Wählen Sie [JA] und führen Sie die Schritte 2 bis 3 unten aus, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

◇Stellen Sie den Modus auf oder .

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [UHRZEIT] → [JA]

2 Wählen Sie das Datum oder die Uhrzeit zur Einstellung aus und stellen Sie dann den gewünschten Wert mit ▲/▼ ein.



- Das Jahr wird wie folgt umgeschaltet: 2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
- Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- wird oben rechts auf dem Monitor angezeigt, wenn [WELTZEIT] (➜ 34) auf [HEIMATORT] eingestellt ist. Wenn dieser Menüpunkt auf [ZIELORT] eingestellt ist, wird dagegen angezeigt.

3 Berühren Sie [ENTER].

- Die Uhrenfunktion beginnt bei [00] Sekunden.
- Möglicherweise wird eine Aufforderung eingeblendet, die Weltzeit einzustellen. Führen Sie die Weltzeit-Einstellung mit Touchscreen-Bedienung durch. (➜ 34)
- Berühren Sie [ENDE] oder drücken Sie auf die Taste MENU, um die Menüanzeige zu verlassen.

Anzeigemodus von Datum und Uhrzeit ändern

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)
[EINRICHTUNG] → [DATUM/ZEIT] → gewünschter Anzeigemodus

- Sie können Datum und Uhrzeit auch anzeigen oder ändern, indem Sie wiederholt die Taste DATE/TIME auf der Fernbedienung drücken.

[DATUM]

15. 11. 2009

[D/Z]

12:34
15. 11. 2009

[AUS]

Datumsformat ändern

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)
[EINRICHTUNG] → [DATUMS FORMAT] → gewünschter Anzeigemodus

Anzeigeart	Bildschirmanzeige
[J/M/T]	2009. 11. 15
[M/T/J]	11 15 2009
[T/M/J]	15. 11. 2009

- Die Datums- und Zeitanzeige wird von einem integrierten Lithiumakku versorgt.
- Wird die Zeit in der Form [- -] angezeigt, ist der integrierte Lithiumakku leer. Um den integrierten Lithiumakku wieder aufzuladen, schließen Sie das Netzteil an oder setzen Sie den Akku in das Gerät ein. Lassen Sie das Gerät für etwa 24 Stunden in diesem Zustand. Der Lithiumakku versorgt die interne Uhr dann etwa 6 Monate lang. (Der Lithiumakku wird weiter aufgeladen, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.)

Weltzeit-Einstellung (Anzeige der Zeit am Zielort)

Die Zeit am Zielort kann angezeigt und gespeichert werden, indem Sie Ihre Heimat-Zeitzone und das Reiseziel auswählen.

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [WELTZEIT] → [JA]

- Falls die Uhrzeit nicht eingestellt ist, stellen Sie die Uhr auf die aktuelle Zeit ein. (➜ 32)
- Wenn [HEIMATORT] (Heimat-Zeitzone) nicht eingestellt ist, wird die entsprechende Meldung angezeigt. Berühren Sie [ENTER] und gehen Sie zu Schritt 3 weiter.

2 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone) **Berühren Sie [HEIMATORT].**

- Berühren Sie [ENTER].

3 (Nur beim Einstellen Ihrer Heimat-Zeitzone) **Berühren Sie ◀/▶, um Ihre Heimat-Zeitzone auszuwählen, und berühren Sie dann [ENTER].**

- **Berühren Sie [SOMMERZEIT], um die Sommerzeit einzustellen. ☼ wird angezeigt und die Sommerzeiteinstellung eingeschaltet; die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt. Durch nochmaliges Berühren von [SOMMERZEIT] kehrt die Anzeige zur normalen Zeiteinstellung zurück.**
- Die aktuelle Zeit erscheint oben links auf dem Bildschirm. Der Zeitunterschied zur GMT (Greenwich Mean Time) wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.

4 (Nur beim Einstellen der Zeitzone Ihres Zielorts) **Berühren Sie [ZIELORT].**

- Berühren Sie [ENTER].
- Wenn die Heimat-Zeitzone zum ersten Mal eingestellt wird, erscheint nach der erfolgreichen Einstellung der Heimat-Zeitzone der Bildschirm zur Auswahl des Heimatorts/ Zielorts. Wenn die Heimat-Zeitzone schon einmal eingestellt wurde, führen Sie den Menüvorgang unter Schritt 1 aus.

5 (Nur beim Einstellen der Zeitzone Ihres Zielorts) **Berühren Sie ◀/▶, um die Zielort-Zeitzone auszuwählen, und berühren Sie dann [ENTER].**

- **Berühren Sie [SOMMERZEIT], um die Sommerzeit einzustellen. ☼ wird angezeigt und die Sommerzeiteinstellung eingeschaltet; die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt. Durch nochmaliges Berühren von [SOMMERZEIT] kehrt die Anzeige zur normalen Zeiteinstellung zurück.**
- Die Ortszeit am ausgewählten Zielort wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Der Zeitunterschied zwischen Zielort-Zeitzone und Heimat-Zeitzone wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
- Beenden Sie die Einstellung durch Drücken der Taste MENU. ✈ wird angezeigt und die Zeit am Zielort wird angegeben.

Die Anzeige auf die Heimat-Zeitzone zurückstellen

Stellen Sie die Heimat-Zeitzone mit den Schritten 1 bis 3 ein und schließen Sie die Einstellung, indem Sie [ENDE] berühren oder die Taste MENU drücken.

- Wenn Sie Ihren Zielort nicht in der Darstellung auf dem Bildschirm finden, stellen Sie ihn durch Angabe des Zeitunterschieds von Ihrer Heimat-Zeitzone ein.

LCD-Monitor einstellen

● Die hier vorgenommenen Einstellungen wirken sich nicht auf die eigentlichen Aufnahmen aus.

LCD-Monitor einstellen

■ POWER LCD

Damit lässt sich der LCD-Monitor in heller Umgebung und im Freien besser erkennen.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [POWER LCD] → gewünschte Einstellung

[+2]:
Noch heller
[+1]:
Heller
[0]:
Normal
[-1]:
Weniger hell
[A]:
Die Helligkeit des LCD-Monitors wird automatisch an die Helligkeit der Umgebung angepasst.
(Wird im manuellen Modus oder im Wiedergabemodus nicht angezeigt.)

- Wenn Sie das Netzteil verwenden, erscheint die Anzeige [+1], und der Monitor wird automatisch heller, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
- Die mögliche Aufnahmedauer bei Verwendung des Akkus wird geringer, wenn das Gerät mit heller geschaltetem LCD-Monitor verwendet wird.

■ Helligkeit und Farbintensität des LCD-Monitors einstellen

Sie können die Helligkeit und die Farbdichte des LCD-Monitors einstellen.

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [LCD EINST.] → [JA]

2 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.



[HELLIGKEIT]:
Helligkeit des LCD-Monitors
[FARBE]:
Farbe des LCD-Monitors

3 Berühren Sie ◄/►, um die Einstellung wie gewünscht anzupassen.

- Der Balken verschwindet nach erfolgter Einstellung, wenn etwa 2 Sekunden lang keine Betätigung erfolgt.

4 Berühren Sie [ENTER].

- Berühren Sie [ENDE] oder drücken Sie auf die Taste MENU, um die Menüanzeige zu verlassen.

Touchscreen kalibrieren

Führen Sie eine Kalibrierung des Touchscreens durch, wenn ein anderes Element als das gerade berührte ausgewählt wird.

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [KALIBRIERUNG] → [JA]

- Berühren Sie [ENTER].

2 Berühren Sie das Symbol [+] mit dem mitgelieferten Touch-Stift, um die Kalibrierung zu beginnen.



- Berühren Sie das Symbol [+] in der angezeigten Reihenfolge (5 Positionen).

3 Berühren Sie [ENTER].

- Die Kalibrierung kann nicht durchgeführt werden, wenn der LCD-Monitor um 180° gedreht ist.

Bildqualität des LCD-Monitors ändern

- **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)**

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [LCD AI] → [DYNAMISCH] oder [NORMAL]

[DYNAMISCH]:
Das Bild des LCD-Monitors wird klar, die Farben kräftig. Kontrast und Helligkeit werden je nach den aufgenommenen Szenen optimal eingestellt. Die Bilder werden klar und leuchtend angezeigt.
[NORMAL]:
Schaltet zur normalen Bildqualität um.

- Wenn die Option [POWER LCD] auf +1 oder +2 gestellt ist, wird diese Einstellung auf [DYNAMISCH] gestellt; wenn die Option [POWER LCD] auf -1 oder A gestellt ist, wird diese Einstellung auf [NORMAL] gestellt; die Einstellung kann dann nicht geändert werden.

Selbstaufnahmen

◇ **Stellen Sie den Modus auf oder .**

Drehen Sie den LCD-Monitor in Objektivrichtung.



- Das Bild erscheint horizontal gespiegelt, als ob Sie in einen Spiegel schauen würden. (Die Aufnahme erfolgt jedoch wie sonst auch seitenrichtig.)

- Auf dem Bildschirm sind nur manche Anzeigen zu sehen. Wenn [!] angezeigt wird, drehen Sie den LCD-Monitor in die Normalstellung zurück und prüfen Sie die Warnung/ Alarmanzeige. (➜ 127)

Setup

8 Anwendung mit der Fernbedienung

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [FERNBEDIENUNG] → [EIN]

- Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].
- [FERNBEDIENUNG] kann auf [AUS] gestellt werden, so dass keine versehentliche Bedienung mit der Fernbedienung erfolgen kann, wenn sie nicht verwendet werden soll.



1 Ein-/Aus-Taste [⏻]

Mit dieser Taste kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden, wenn es auf einem anderen Modus als OFF steht.

- Wenn nach dem letzten Ausschalten 36 Stunden vergangen sind, kann das Gerät nicht mehr mit der Ein-/Aus-Taste eingeschaltet werden.
- Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, wenn es an den PC oder den DVD-Brenner angeschlossen ist.

2 Fotoaufnahmetaste [📷]*

3 Bildschirm-Anzeigetaste [EXT DISPLAY] (➜ 96)

4 Tasten für die Wiedergabefunktionen (➜ 76)

Diese Tasten funktionieren auf die gleiche Art wie die entsprechenden Symbole für die Wiedergabefunktionen, die auf dem Monitor angezeigt werden.

[Ausnahme: Wiedergabe überspringen (➜ 76)]

5 Löschtaste [🗑]*

6 Richtungstasten [▲,▼,◄,►]

7 Tasten für Zoom/Lautstärke/Umschaltung der Miniaturansicht [T, W, ▪▪/VOL]*

8 Start-/Stopp-Tasten für die Aufnahme [START/STOP]*

9 Datum-/Uhrzeittaste [DATE/TIME] (➜ 32)

10 Menütaste [MENU]*

11 OK-Taste [OK]

* weist darauf hin, dass diese Tasten auf die gleiche Art und Weise funktionieren wie die entsprechenden Tasten am Gerät.

ACHTUNG

Wenn ein Akku nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku stets durch einen vom Hersteller empfohlenen Akku desselben oder eines entsprechenden Typs aus. Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den Anweisungen durch den Hersteller.

Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Isolierfolie Ⓐ.



Knopfzellenbatterie austauschen

1 Drücken Sie die Entriegelung Ⓑ und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.



2 Setzen Sie die Knopfzellenbatterie so ein, dass die Markierung (+) nach oben zeigt und schieben Sie den Batteriehalter wieder ein.



- Wenn die Knopfzellenbatterie leer wird, ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie (Teilenummer: CR2025). Die Batterielebensdauer beträgt normalerweise etwa 1 Jahr und ist davon abhängig, wie häufig die Fernbedienung benutzt wird.

Warnung

Bewahren Sie Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nehmen Sie niemals Knopfzellenbatterien in den Mund. Wenden Sie sich sofort an einen Arzt, wenn Sie eine Batterie verschluckt haben.

■ Betriebsbereich der Fernbedienung



Ⓐ Fernbedienungs-Sensor

Reichweite: ca. 5 m

Winkel: ca. 10° nach oben und 15° nach unten, links und rechts

- Die Fernbedienung ist für den Betrieb in Innenräumen gedacht. Im Freien und bei starker Beleuchtung funktioniert die Fernbedienung unter Umständen auch innerhalb ihres normalen Betriebsbereichs nicht richtig.

Bedienung der Richtungstasten/OK-Taste

1 Drücken Sie eine Richtungstaste.



- Der ausgewählte Menüpunkt wird gelb unterlegt. Wenn ca. 5 Sekunden lang kein Bedienschritt erfolgt, wird die gelbe Unterlegung wieder ausgeblendet.

2 Wählen Sie den Menüpunkt mit den Richtungstasten.

3 Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie die OK-Taste drücken.



- Die Auswahl/Bestätigung der Funktionssymbole, der Miniaturbild-Anzeige usw. kann ausgeführt werden.
- Alle Bedienschritte, die am Gerät durch Berühren mit dem Finger vorgenommen werden können, sind auch mit der Fernbedienung möglich (einige wenige Funktionen ausgenommen).

Vor der Aufnahme

■ Grundlegendes zum Halten des Geräts

- Achten Sie bei Außenaufnahmen darauf, dass die Sonne in Ihrem Rücken steht. Wenn das Motiv von hinten beleuchtet wird, erscheint es auf der Aufnahme dunkel.
- Achten Sie beim Aufnehmen darauf, dass Sie fest und sicher stehen und dass keine Gefahr besteht, mit anderen Personen oder Gegenständen zusammenzustoßen.



1. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen.
2. Schieben Sie Ihre Hand durch den Halteriemen.
3. Decken Sie die Mikrofone Ⓐ nicht mit den Händen ab.
4. Decken Sie den Einlass Ⓑ des Lüfters nicht mit der Hand ab, da dies die Wärmeabfuhr verhindert.
5. Wenn Sie Aufnahmen aus Bauchhöhe machen, ist es bequemer, die zweite Start-/Stopp-Taste für die Aufnahme Ⓒ zu verwenden.
6. Halten Sie die Arme nah am Körper.
7. Für höhere Standfestigkeit stehen Sie am besten mit leicht gespreizten Beinen.

Intelligenter Automatikmodus

Es werden die folgenden, zu den jeweiligen Bedingungen passenden Modi eingestellt, indem Sie das Gerät einfach auf das gewünschte Aufnahmemotiv richten.

- Im Auslieferungszustand ist der intelligente Automatikmodus aktiviert.



Taste für intelligenten Automatikmodus
Drücken Sie diese Taste, um den intelligenten Automatikmodus ein-/auszuschalten.

Modus	Szene/Effekt
Porträt	**Wenn Personen der Aufnahmegegenstand sind** Gesichter werden automatisch erkannt und scharfgestellt, die Helligkeit wird so angepasst, dass das Motiv klar und gut beleuchtet abgebildet wird.
Landschaft	**Bei Außenaufnahmen** Die ganze Landschaft wird in intensiven Farben aufgenommen, ohne dass der Himmel im Hintergrund überbelichtet wird, auch wenn er sehr hell ist.
Spotlight[*1]	**Unter einer punktförmigen Lichtquelle** Sehr helle Gegenstände werden klar und scharf durchzeichnet aufgenommen.
Dämmerungsmodus[*1]	**Dunkle Räume oder Dämmerlicht** Hier gelingen selbst in dunklen Räumen oder in der Morgen- und Abenddämmerung klare, gestochen scharfe Aufnahmen.

Modus	Szene/Effekt
Nachtporträt[*2]	**Porträtaufnahmen bei Nacht** Die Person und der Hintergrund werden mit fast natürlicher Helligkeit aufgenommen.
Nachtaufnahme[*2]	**Aufnahmen nächtlicher Szenen** Hier können nächtliche Szenen mit intensiver Wirkung aufgenommen werden, indem die Verschlusszeit verlängert wird.
Makro[*2]	**Aufnahmen mit Heranzoomen, z. B. auf eine Blüte** Hier sind Aufnahmen während des Heranzoomens an das Motiv möglich.
Normal	**Andere Situationen** Der Kontrast wird automatisch so angepasst, dass klare Aufnahmen erfolgen.

*1 Nur im Video-Aufnahmemodus
*2 Nur im Foto-Aufnahmemodus

- Die Modi werden vom Gerät automatisch ausgewählt, so dass je nach den Aufnahmebedingungen unter Umständen auch einmal ein anderer Modus als der gewünschte eingestellt wird.
- Wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert ist, kann sich die Helligkeit plötzlich verändern oder flackern.
- Im Porträtmodus werden größere Gesichter und Gesichter, die sich näher an der Bildmitte befinden, mit einem orangefarbenen Rahmen versehen. (➜ 65)
- In den Aufnahmemodi Nachtporträt und Nachtaufnahme empfiehlt es sich, mit einem Stativ zu arbeiten.
- Der optische Bildstabilisator (➜ 56) ist in allen Modi aktiviert.
- In folgenden Fällen werden Gesichter bei manchen Aufnahmebedingungen unter Umständen nicht erkannt:
  - Gesichter sind nicht voll zu sehen.
  - Gesichter sind geneigt.
  - Gesichter sind teilweise verdeckt (z. B. durch eine Sonnenbrille).
  - Das Gesicht nimmt nur einen kleinen Bereich der Aufnahme ein.
  - Der Digitalzoom wird verwendet.
- Bei bestimmten Aufnahmebedingungen arbeitet diese Funktion unter Umständen nicht korrekt, auch wenn Gesichter erkannt werden.

■ Wenn der intelligente Automatikmodus deaktiviert ist:

Wenn der intelligente Automatikmodus deaktiviert ist, stellen der automatische Weißabgleich und der Autofokus die Farbbalance und die Schärfe automatisch ein. Je nach Helligkeit des Motivs u. A. werden Blende und Verschlusszeit automatisch optimal eingestellt.

- Farbabgleich und Scharfstellung werden je nach Lichtquelle und Szenen unter Umständen nicht automatisch eingestellt. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie diese Einstellungen manuell vor. (➜ 72, 74)

Automatischer Weißabgleich

Der Weißabgleich erkennt die Farbqualität des Lichts und nimmt die Einstellung so vor, dass Weißtöne als echtes Weiß dargestellt werden. Dafür bestimmt das Gerät den Farbton des Lichts, bewertet so die Aufnahmebedingungen und wählt die am besten geeignete Farbtoneinstellung.



Die Abbildung zeigt den Bereich, in dem der automatische Weißabgleich funktioniert.

1) Effektiver Bereich für den automatischen Weißabgleich dieses Geräts
2) Blauer Himmel
3) Bewölkter Himmel (Regen)
4) TV-Bildschirm
5) Sonnenlicht
6) Weiße Fluoreszenz-Lampe
7) Halogen-Lampe
8) Glühlampe
9) Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang
10) Kerzenlicht

Der automatische Weißabgleich funktioniert nicht normal, wenn das Licht von mehreren Lichtquellen stammt oder die Lichtquelle vom gespeicherten Weißabgleich abweicht. Arbeiten Sie in solchen Fällen mit der manuellen Weißabgleicheinstellung.

Autofokus

Die Linse wird automatisch nach vorne oder nach hinten bewegt, um auf das aufzunehmende Motiv scharfzustellen.
Der Auto-Fokus verfügt über die folgenden Eigenschaften.

- Nimmt die Einstellungen so vor, dass die vertikalen Linien eines Motivs klar abgebildet werden.
- Stellt auf Gegenstände mit höherem Kontrast scharf.

Bei den unten genannten Bedingungen funktioniert der Autofokus nicht korrekt. Nehmen Sie in diesen Fällen die Scharfstellung manuell vor.

- Gleichzeitige Aufnahme weiter entfernter und naher Gegenstände
- Aufnahme von Motiven hinter verschmutzten oder staubigen Scheiben
- Aufnahme von Motiven, die von glänzenden oder stark reflektierenden Gegenständen umgeben sind
- Aufnahme von Motiven in dunkler Umgebung
- Aufnahme von Motiven in schneller Bewegung
- Aufnahme von Motiven mit geringem Kontrast

Schnellstart

Das Gerät schaltet sich ca. 0,6 Sekunden, nachdem der LCD-Monitor wieder geöffnet wurde, in den Modus Aufnahme/Pause zurück.

- **Im Modus Schnellstart-Standby wird ca. 70% der Energie verbraucht, die im Modus Aufnahme/Pause verbraucht wird, so dass sich die verfügbare Aufnahmedauer verringert.**

◇**Stellen Sie den Modus auf oder .**

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → **[SCHNELLSTART]** → **[EIN]**

2 Schließen Sie den LCD-Monitor, während der Modus auf oder gestellt ist.

HDC-SD200



HDC-HS200



Die Anzeige des Betriebszustands Ⓐ blinkt grün und das Gerät schaltet sich in den Modus Schnellstart-Standby.

- Die Objektivabdeckung schließt sich nicht.

3 Öffnen Sie den LCD-Monitor.

HDC-SD200



HDC-HS200



Die Anzeige des Betriebszustands Ⓐ leuchtet rot und das Gerät wird in den Modus Aufnahme/Pause geschaltet.

- Der Modus Schnellstart-Standby wird in folgenden Fällen deaktiviert:
  - Es sind ca. 5 Minuten verstrichen.
  - Der Modus wird auf ▶ gestellt.
  - das Gerät ausschalten
- Der Schnellstart dauert länger als 0,6 Sekunden, wenn der Digitalkino-Modus verwendet wird.
- Je nach den Aufnahmebedingungen kann der Schnellstart im Foto-Aufnahmemodus länger als 0,6 Sekunden dauern.
- Die Einstellung des automatischen Weißabgleichs kann eine Weile dauern.
- Im Modus Schnellstart wird die Zoom-Vergrößerung auf 1× gestellt.
- Falls [ENERGIESPAR] (➜ 29) auf [5 MIN.] gestellt ist und sich das Gerät automatisch in den Modus Schnellstart-Standby schaltet, schließen Sie den LCD-Monitor und öffnen Sie ihn dann wieder.
- Es ist nicht möglich, den Modus Schnellstart-Standby mit der Fernbedienung aufzuheben. Drehen Sie den Modus auf OFF, wenn Sie das Gerät ausschalten.

Schnelleinschaltung

(Nur bei Aufzeichnung auf SD-Karte)
Das Gerät wird ca. 1,9 Sekunden, nachdem der Modus von OFF auf 🎥 oder 📷 gestellt wurde, in den Modus Aufnahme/Pause gesetzt.

- Die Startzeit verkürzt sich nicht, wenn keine SD-Speicherkarte eingesetzt ist.

◇ **Stellen Sie den Modus auf 🎥 oder 📷.**

1 HDC-HS200 Wählen Sie im Menü als Speichermedium, auf das die Aufzeichnung erfolgen soll, die SD-Speicherkarte. (➜ 27)

[MEDIENAUSW.] → [SD-KARTE]

2 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [QUICK POWER] → [EIN]

- Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].

- Je nach den Aufnahmebedingungen kann die Startzeit im Foto-Aufnahmemodus mehr als 1,9 Sekunden betragen.
- Im Modus Schnelleinschaltung wird die Zoom-Vergrößerung auf 1× gestellt.

Videoaufnahmen

VIDEO

Die hochauflösenden Videoaufnahmen dieses Geräts sind mit dem AVCHD-Format kompatibel. Tonaufnahmen erfolgen mit dem Dolby Digital 5.1 Creator.

- **Verwenden Sie eine für Videoaufnahmen geeignete SD-Karte. (➜ 22)**

■ Auswahl der Speichermedien

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

HDC-HS200 **:**

[MEDIENAUSW.] → [HDD] oder [SD-KARTE]

HDC-SD200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Markierung Ⓑ aus.

HDC-HS200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Statusanzeige Ⓑ aus.

1 Stellen Sie den Modus auf .

2 Öffnen Sie den LCD-Monitor.

- Anwender des Modells HDC-SD200 gehen zu Schritt 4.

3 HDC-HS200 Wählen Sie im Menü das Speichermedium, auf das die Aufzeichnung erfolgen soll.

- Es ist nicht möglich, die Speichermedien zur Aufnahme von Videos und Fotos separat voneinander einzustellen.

4 Drücken Sie die Aufnahme-Start-/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.

- Solange die Aufnahme läuft, schaltet sich das Gerät auch dann nicht aus, wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.

5 Unterbrechen Sie die Aufnahme durch erneutes Drücken der Start/Stopp-Taste.

Informationen zur Kompatibilität der aufgezeichneten Videos

- Die Videos sind ausschließlich mit Geräten kompatibel, die AVCHD unterstützen. Die Aufnahmen können nicht auf Geräten wiedergegeben werden, die AVCHD nicht unterstützen (herkömmliche DVD-Recorder). Informieren Sie sich in der entsprechenden Bedienungsanleitung, ob Ihre Geräte AVCHD unterstützen.
- Die aufgezeichneten Videos können in manchen Fällen auch dann nicht wiedergegeben werden, wenn das Gerät AVCHD unterstützt. Geben Sie die Videos in diesen Fällen mit Hilfe dieses Geräts wieder.

- **Fotos können auch während laufender Videoaufnahmen aufgezeichnet werden. (➜ 51)**
- Die Aufnahmen, die zwischen dem ersten Drücken der Start/Stopp-Taste zum Starten der Aufnahme und dem erneuten Drücken der Taste zum Stoppen der Aufnahme gemacht werden, bilden eine Szene.
- Maximal aufnehmbare Szenen: 3900
  Maximale Anzahl unterschiedlicher Kalenderdaten: 200 (➜ 79)
  Wenn einer dieser Werte die maximal mögliche Zahl erreicht, können keine weiteren Szenen aufgezeichnet werden.
  (Bei SD-Karten stehen die Werte für die maximal aufnehmbaren Szenen pro Karte.)
- Eine kontinuierliche Aufnahme von Videodaten, die 4 GB überschreitet, kann bei der Wiedergabe mit anderen Geräten kurzfristig an den Punkten stoppen, an denen jeweils 4 GB Daten aufgenommen wurden.

■ Displayanzeigen im Aufnahmemodus

- **A Aufzeichnungsmodus**
- **B Verbleibende Aufnahmezeit**
  (Wenn die verbleibende Zeit weniger als 1 Minute beträgt, blinkt [R 0h00m] rot.)
- **C Verstrichene Aufnahmezeit**
  Die Zähleranzeige wird jedes Mal, wenn die Aufnahme am Gerät beendet wird, auf “0h00m00s” zurückgesetzt.

Aufnahmemodi/ungefähre Aufnahmedauer

Stellen Sie die Aufnahmequalität der aufzunehmenden Videos ein.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[AUFN.-EINST.] → [AUFN. MODUS] → gewünschte Einstellung

		HA[*1]	HG[*2]	HX[*3]	HE[*4]
SD-Karte	1 GB	7 min	9 min	14 min	21 min
	2 GB	15 min	20 min	30 min	45 min
	4 GB	30 min	40 min	1 h	1 h 30 min
	6 GB	45 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min
	8 GB	1 h	1 h 20 min	2 h	3 h
	12 GB	1 h 30 min	2 h	3 h	4 h 30 min
	16 GB	2 h	2 h 40 min	4 h	6 h
	32 GB	4 h	5 h 20 min	8 h	12 h
HDC-HS200 HDD	80 GB	10 h 30 min	13 h 30 min	20 h 30 min	33 h 20 min

Ⓐ Vorrang auf der Bildqualität
Ⓑ Vorrang auf der Aufnahmedauer
1 1920×1080: Diese Einstellung ermöglicht Videoaufzeichnungen in der höchsten Bildqualität.
*2 1920×1080: Diese Einstellung ermöglicht Videoaufzeichnungen in hoher Bildqualität.
*3 1920×1080: Diese Einstellung ermöglicht Videoaufzeichnungen in normaler Bildqualität.
*4 1440×1080: Diese Einstellung ermöglicht eine längere Dauer der Videoaufzeichnungen.
* Dies bedeutet die höchste Qualität für dieses Gerät.

- **Die Aufzeichnung erfolgt in allen Aufnahmemodi in hochauflösender Bildqualität.**
- Maximale ununterbrochene Aufnahmedauer für eine Szene: 12 Stunden
- Die Aufzeichnung wird einmal unterbrochen, wenn die Aufnahmedauer für eine einzige Szene 12 Stunden überschreitet. Nach einigen Sekunden wird die Aufzeichnung automatisch wieder aufgenommen.
- Wenn in einer Aufnahme viele Bewegungen zu sehen sind, reduziert sich die mögliche Aufnahmedauer.
- Die verfügbare Aufnahmedauer kann sich verringern, wenn wiederholt kurze Szenen aufgenommen werden.
- Als Richtlinie für die Zeitdauer, die auf eine DVD (4,7 GB) kopiert werden kann, können Sie die Zeitangabe in der Reihe 4 GB in der Tabelle oben nutzen.

- **Mögliche Aufnahmedauer bei Verwendung des Akkus (➜ 19)**
- In folgenden Fällen kann beim Abspielen der Aufnahmen eine mosaikartige Bildstörung auftreten:
  - bei komplizierten Mustern im Hintergrund,
  - wenn das Gerät zu schnell bewegt wurde
  - wenn ein Motiv mit schnellen Bewegungen aufgenommen wurde. (Insbesondere, wenn die Aufnahme im HE-Modus erfolgte.)

■ Legen Sie regelmäßig eine Sicherungskopie der Daten an.

Die HDD ist zur temporären Speicherung vorgesehen. Um Datenverlusten durch statische Elektrizität, elektromagnetische Wellen, mechanische Beschädigung und Ausfälle vorzubeugen, sichern Sie die Daten regelmäßig auf einem PC oder einer DVD. (➜ 101, 112)

PRE-REC
Dies verhindert, dass Sie eine Aufnahme verpassen.

Diese Funktion ermöglicht die Aufzeichnung von Bild und Ton ca. 3 Sekunden vor dem Drücken der Aufnahme-Start/Stopp-Taste.

1 Drücken Sie die Taste PRE-REC.



PRE-REC wird auf dem Bildschirm angezeigt

- **Richten Sie das Gerät auf das Motiv und positionieren Sie es sicher.**

2 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.

- Es ertönt kein Piepton.
- Nach dem Beginn der Aufzeichnung wird die Einstellung PRE-REC deaktiviert.

- Der Modus PRE-REC wird in folgenden Fällen deaktiviert:
  - Wenn Sie den Modus ändern.
  - Wenn Sie die SD-Karten-Abdeckung öffnen.
    HDC-HS200
    (Wenn Sie die SD-Karten-Abdeckung öffnen, während im Aufzeichnungsmodus die Option [MEDIENAUSW.] auf [SD-KARTE] gestellt ist.)
  - Wenn Sie die Taste MENU drücken.
  - Wenn Sie das Gerät ausschalten.
- Wenn die verbleibende Dauer zur Aufnahme von Videos weniger als 1 Minute beträgt, kann PRE-REC nicht eingestellt werden.
- Wenn Sie die Aufnahme innerhalb von weniger als 3 Sekunden nach Drücken der Taste PRE-REC oder innerhalb von 3 Sekunden nach Beginn des Schnellstartbetriebs starten, solange die PRE-REC-Anzeige blinkt, können die 3-sekündigen Videos nicht aufgezeichnet werden.
- Wenn die Aufnahme-Start/Stopp-Taste gedrückt wird, können Bildwackeln und Betriebsgeräusche aufgenommen werden.
- Bei den Bildern, die in der Miniaturbild-Ansicht im Wiedergabemodus zur Kennzeichnung der Videoaufnahme zu sehen sind, handelt es sich nicht um das Bild, das zu Beginn der Wiedergabe dieser Aufnahme zu sehen ist.

Aufnahmenavigation

Wenn das Gerät sehr schnell bewegt wird, wird eine Meldung angezeigt.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[AUFN.-EINST.] → [AUFNAHMEHILFE] → [EIN]

- Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].

Wenn “KAMERA- SCHWENK IST ZU SCHNELL.” angezeigt wird, bewegen Sie das Gerät während der Aufnahme langsamer.

- **Stellen Sie die Option auf [AUS], um die Meldungsanzeige zu deaktivieren.**

- Die Meldung wird nicht angezeigt, solange die Aufzeichnung mit Pause unterbrochen ist. (Die Meldung wird aber auch bei einer Unterbrechung der Aufzeichnung angezeigt, wenn [DEMO MODUS] auf [EIN] gestellt ist.)
- In manchen Aufnahmesituationen werden die Mitteilungen möglicherweise nicht angezeigt.

Fotos aufnehmen

PHOTO

HDC-SD200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Markierung Ⓑ aus.

HDC-HS200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Statusanzeige Ⓑ aus.

1 Stellen Sie den Modus auf .

2 Öffnen Sie den LCD-Monitor.

- Anwender des Modells HDC-SD200 gehen zu Schritt 4.

3 HDC-HS200 Wählen Sie im Menü das Speichermedium, auf das die Aufzeichnung erfolgen soll. (➜ 44)

- Es ist nicht möglich, die Speichermedien zur Aufnahme von Videos und Fotos separat voneinander einzustellen.

4 Drücken Sie die Taste halb herunter (nur bei Autofokus).



Die Schärfeanzeige und der AF-Rahmen (Schärfebereich) werden eingeblendet und das Gerät stellt automatisch auf das Motiv scharf.

- Wenn Sie den optischen Bildstabilisator (➜ 56) auf (MODE1) einstellen, wird die Bildstabilisierungsfunktion noch verstärkt. (MEGA (MEGA Optischer Bildstabilisator) wird angezeigt.)
- In dunkler Umgebung schaltet sich das AF-Hilfslicht ein.

Schärfeanzeige:



Ⓐ Schärfeanzeige
○ (Die weiße Lampe blinkt):
Scharfstellung
● (Die grüne Lampe leuchtet):
Scharfstellung erfolgreich
Keine Markierung:
Die Scharfstellung konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden.
Ⓑ Schärfebereich (Bereich in Klammern)

5 Drücken Sie die Taste ◙ ganz herunter.



- Bei der Aufnahme von Fotos sind Tonaufnahmen sind nicht möglich.
- Wenn Sie die Taste ◙ auf einmal ganz herunterdrücken, kann es eine Weile dauern, bis die Fotoaufzeichnung erfolgt.
- Bei Fotoaufnahmen an dunkleren Orten empfiehlt es sich, mit einem Blitz oder Stativ zu arbeiten, weil die Verschlusszeit länger wird.
- Der Monitor wird dunkler, wenn die Taste ◙ halb heruntergedrückt wird und die Verschlusszeit bei 1/25 oder länger liegt.

■ Hinweise zu den Anzeigen auf dem Monitor bei Fotoaufzeichnungen

◙: Anzeige des Fotoaufnahmestatus (➜ 125)
ϟ: Blitz (➜ 60)
ϟ−: Blitzstärke (➜ 60)
◉: Rote-Augen-Reduzierung (➜ 60)
MEGA: MEGA Optischer Bildstabilisator (➜ 56)
: Bildqualität von Fotos (➜ 50)
10.6M: Größe von Fotos
R3000: Verbleibende Anzahl an Fotos (Blinkt rot bei Anzeige von [0].)
AF✳: AF-Hilfslicht (➜ 69)

■ Hinweise zur Schärfeanzeige

- Die Schärfeanzeige informiert über den Status des Autofokus.
- Beim manuellen Scharfstellen wird die Schärfeanzeige nicht eingeblendet.
- In folgenden Fällen wird die Schärfeanzeige nicht angezeigt bzw. ist das Scharfstellen problematisch:
  - Bei großem Zoomfaktor
  - Wenn das Gerät nicht ruhig gehalten wird
  - Wenn sich das Motiv bewegt
  - Wenn das Motiv vor einer Lichtquelle steht
  - Wenn das Motiv aus nahe liegenden und entfernten Motiven besteht
  - Wenn das Motiv dunkel ist
  - Bei einem sehr hellen Bestandteil des Motivs
  - Wenn das Motiv nur aus horizontalen Linien besteht
  - Bei kontrastarmen Motiven

■ Informationen zum AF-Rahmen

Wenn sich vor oder hinter dem Motiv im AF-Rahmen ein kontrastreicher Gegenstand befindet, wird unter Umständen nicht auf das Motiv scharfgestellt. Bewegen Sie den kontrastreichen Gegenstand in diesem Fall aus dem AF-Rahmen hinaus.

- Unter folgenden Umständen erfolgt keine Anzeige des AF-Rahmens
  - Bei Verwendung der intelligenten Automatik (Porträtmodus)
  - Bei Verwendung des Digitalzooms (mehr als ca. 12×)
  - Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird
  - Bei Verwendung des erweiterten optischen Zooms
  - Wenn das Gerät ermittelt, dass das AF-Hilfslicht zugeschaltet werden muss

Bildseitenverhältnis/ Bildgröße

Hier können Sie das Bildseitenverhältnis für die Aufnahmen wählen, das am besten zum Ausdrucken oder zur Wiedergabeart passt.
Je höher die Anzahl der Pixel, desto schärfer und detailreicher wird das Bild beim Ausdrucken.
(Bei der Einstellung des Bildseitenverhältnisses)

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[FOTO] → [BILDVERHÄLT.] → gewünschte Einstellung

(Bei der Einstellung der Bildgröße)

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[FOTO] → [BILGRÖSSE] → gewünschte Einstellung

■ Bildgröße und maximaler Zoomfaktor

Bildseitenverhältnis	Bildgröße		Erweiterter optischer Zoom
4:3	9M	3520×2640	–*
	8M	3264×2448	12,9×
	5M	2560×1920	16,5×
	0.3M	640×480	20×
3:2	10.6M	3984×2656	–*
	7M	3264×2176	14,6×
	4.5M	2592×1728	18,4×
16:9	10M	4224×2376	–*
	6M	3328×1872	15,2×
	3.5M	2560×1440	19,8×

* Der erweiterte optische Zoom kann nicht verwendet werden. Der maximale Zoomfaktor liegt bei 12×.

- Zum Erweiterter optischer Zoom informieren Sie sich auf Seite 55.

- Wenn das Bildseitenverhältnis auf [4:3] oder [3:2] gestellt ist, können links und rechts auf dem Bildschirm schwarze Streifen zu sehen sein.
- Die Ränder von Fotos, die mit diesem Gerät im Bildseitenverhältnis 16:9 aufgenommen wurden, werden unter Umständen beim Ausdrucken abgeschnitten. Informieren Sie sich darüber in den technischen Daten des Druckers oder im Fotogeschäft, bevor Sie Ausdrucke machen oder Abzüge bestellen.
- Wie hoch die Anzahl an Aufzeichnungspixeln eingestellt werden kann, hängt vom gewählten Bildseitenverhältnis der Anzeige ab.
- Je nach den Aufzeichnungspixeln verlängert sich die Aufnahmedauer.

Bildqualität

Bildqualität einstellen

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[FOTO] → [QUALITÄT] → gewünschte Einstellung

: Die Fotos werden mit hoher Bildqualität aufgenommen.

: Hier wird der Vorrang darauf gelegt, möglichst viele Fotos aufnehmen zu können. Die Fotos werden mit normaler Bildqualität aufgenommen.

- Wenn [QUALITÄT] auf gestellt ist, können je nach Bildinhalt bei der Wiedergabe mosaikartige Störungen zu sehen sein.

Fotoaufnahmen im Video-Aufnahmemodus

Sie können auch während einer laufenden Videoaufnahme Fotos aufnehmen.

◇**Stellen Sie den Modus auf .**

1 Unterbrechen Sie die Aufnahme und drücken Sie die Taste halb herunter (nur für Autofokus).



Ⓐ Schärfeanzeige
Ⓑ Schärfebereich (Bereich in Klammern)
Die Schärfeanzeige und der AF-Rahmen (Schärfebereich) werden eingeblendet und das Gerät stellt automatisch auf das Motiv scharf.

2 Drücken Sie die Taste ganz herunter.

■ Bildgröße im Video-Aufnahmemodus

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[FOTO] → [BILGRÖSSE] → gewünschte Einstellung

Bildseitenverhältnis	Bildgröße	
16:9	8,3M	3840×2160
	2,1M	1920×1080

■ Gleichzeitige Aufnahme (Fotoaufnahmen während einer laufenden Videoaufnahme)

Sie können auch während einer laufenden Videoaufnahme Fotos aufnehmen.

◇**Stellen Sie den Modus auf .**

Drücken Sie dazu während der Videoaufnahme die Taste ganz (vollständig nach unten), um das Foto aufzunehmen.



- Bei laufenden Videoaufnahmen oder im PRE-REC-Betrieb greifen die unten genannten Maßnahmen, um den Vorrang von Videoaufnahmen gegenüber Fotoaufnahmen zu gewährleisten.
  - Die Bildqualität unterscheidet sich von normalen Fotos.
  - Das halbe Herunterdrücken der Taste ist deaktiviert.
  - Die Anzeige der verbleibenden Speicherkapazität (Anzahl der möglichen Fotos) erscheint nicht.

Anzahl der möglichen Bilder

(Bei Fotoaufnahmen)

Bildseitenverhältnis		4:3							
Bildgröße		9M 3520×2640		8M 3264×2448		5M 2560×1920		0.3M 640×480	
Bildqualität									
SD-Karte	8 MB	0	0	0	1	1	2	33	52
	16 MB	1	3	2	3	3	6	77	120
	32 MB	3	6	4	7	7	13	145	220
	64 MB	9	15	11	18	19	31	330	510
	128 MB	20	32	23	38	39	62	650	1010
	256 MB	44	70	51	81	84	135	1380	2150
	512 MB	89	140	105	165	170	270	2760	4300
	1 GB	180	290	210	330	340	540	5550	8660
	2 GB	370	590	430	680	700	1110	11320	17650
	4 GB	730	1150	850	1340	1390	2180	22250	34710
	6 GB	1110	1750	1300	2040	2110	3310	33850	52800
	8 GB	1490	2350	1740	2730	2820	4440	45310	70690
	12 GB	2250	3540	2620	4120	4260	6690	68370	106650
	16 GB	3010	4720	3500	5490	5680	8930	91200	142280
	32 GB	6030	9480	7010	11020	11400	17920	182990	285460
HDC-HS200 HDD	80 GB	16340	25680	19010	29870	30900	48550	495770	773400

Bildseitenverhältnis		3:2					
Bildgröße		10.6M 3984×2656		7M 3264×2176		4.5M 2592×1728	
Bildqualität							
SD-Karte	8 MB	0	0	0	1	1	2
	16 MB	1	2	2	4	4	7
	32 MB	3	5	5	8	8	14
	64 MB	8	13	13	21	21	34
	128 MB	17	28	26	42	43	68
	256 MB	38	61	58	92	93	145
	512 MB	78	125	115	185	185	300
	1 GB	160	250	240	380	380	600
	2 GB	330	510	490	770	770	1210
	4 GB	640	1010	960	1510	1520	2390
	6 GB	980	1540	1460	2290	2310	3640
	8 GB	1310	2060	1950	3070	3100	4870
	12 GB	1980	3110	2950	4630	4670	7340
	16 GB	2640	4150	3930	6180	6240	9800
	32 GB	5300	8320	7890	12400	12510	19660
HDC-HS200 HDD	80 GB	14350	22550	21380	33600	33910	53260

Bildseitenverhältnis		16:9					
Bildgröße		10M 4224×2376		6M 3328×1872		3.5M 2560×1440	
Bildqualität							
SD-Karte	8 MB	0	0	0	1	1	3
	16 MB	1	2	2	5	5	9
	32 MB	3	5	6	10	10	17
	64 MB	8	14	15	24	26	41
	128 MB	18	30	30	49	52	83
	256 MB	41	65	66	105	115	180
	512 MB	83	130	135	210	230	360
	1 GB	170	270	270	430	460	720
	2 GB	340	540	560	870	940	1480
	4 GB	680	1070	1090	1720	1850	2900
	6 GB	1030	1620	1660	2610	2810	4420
	8 GB	1380	2170	2230	3500	3770	5910
	12 GB	2090	3280	3360	5280	5680	8920
	16 GB	2780	4370	4480	7050	7580	11910
	32 GB	5580	8780	9000	14140	15210	23890
HDC-HS200 HDD	80 GB	15130	23780	24370	38300	41200	64720

(Bei Videoaufnahmen)

Bildseitenverhältnis		16:9			
Bildgröße		8.3M 3840×2160		2.1M 1920×1080	
Bildqualität					
SD-Karte	8 MB	0	0	4	6
	16 MB	1	3	10	17
	32 MB	4	7	20	32
	64 MB	11	17	47	74
	128 MB	22	36	94	150
	256 MB	49	78	200	320
	512 MB	100	160	410	640
	1 GB	200	320	820	1290
	2 GB	420	660	1670	2630
	4 GB	820	1290	3290	5160
	6 GB	1250	1960	5000	7860
	8 GB	1670	2630	6690	10520
	12 GB	2520	3970	10100	15870
	16 GB	3370	5290	13470	21170
	32 GB	6760	10620	27030	42480
HDC-HS200 HDD	80 GB	18310	28770	73240	115090

- Die in der Tabelle genannten Zahlen sind Näherungswerte.
- **Die Anzahl der möglichen Aufnahmen hängt einerseits davon ab, ob oder eingestellt ist, andererseits vom aufgezeichneten Motiv.**
- Die höchste anzeigbare Zahl möglicher Aufnahmen liegt bei 99999.
  Wenn die Zahl möglicher Aufnahmen den Wert 99999 überschreitet, ändert sich die angezeigte Zahl so lange nicht, bis die Zahl möglicher Aufnahmen unter 99999 fällt.
- Die Speicherkapazität auf dem Etikett der SD-Karte gibt die Gesamtkapazität einschließlich Kapazität für Urheberschutz, Verwaltung und für das Gerät, den PC u.s.w. verfügbare Speicherkapazität an.

Heranzoomen/Wegzoomen

Der maximale optische Zoom liegt bei 12×.

◇**Stellen Sie den Modus auf oder .**



Zoomhebel/Zoomtasten

T-Seite:
Tele-Aufnahme (heranzoomen)
W-Seite:
Weitwinkel-Aufnahme (wegzoomen)

- Die Zoomgeschwindigkeit ändert sich je nachdem, wie weit der Zoomhebel bewegt wird.

Digitalzoom

VIDEO PHOTO

Wenn die Zoom-Vergrößerung im Video-Aufnahmemodus 12× überschreitet, wird der Digitalzoom aktiviert.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[AUFN.-EINST.] → [D.ZOOM] → gewünschte Einstellung

[AUS]: Nur optischer Zoom (bis zu 12×)
[30×]: bis zu 30×
[700×]: bis zu 700×

- Je größer die digitale Zoom-Vergrößerung ist, um so mehr wird die Bildqualität beeinträchtigt.

Erweiterter optischer Zoom

PHOTO

Wenn die Zahl der Aufzeichnungspixel im Foto-Aufnahmemodus auf einen anderen Wert als den möglichen Maximalwert an Aufzeichnungspixeln eingestellt ist, können Fotos mit einer Zoomvergrößerung von bis zu maximal 20× aufgenommen werden, ohne dass sich die Bildqualität verschlechtert.

- Der erweiterte optische Zoom variiert abhängig von der Einstellung unter [BILDVERHÄLT.] und [BILGRÖSSE]. (➜ 50)

■ Funktion des erweiterten optischen Zooms

Wenn Sie die Bildgröße auf 4.5M einstellen, wird statt des maximalen Bereichs mit 10.6M nur der mittlere Bereich mit 4.5M genutzt, so dass Aufnahmen mit höherem Zoomfaktor möglich sind.

- Wenn Sie den Zoomhebel während des Zoomens loslassen, kann es sein, dass das Betriebsgeräusch aufgenommen wird. Bewegen Sie den Zoomhebel leise, wenn Sie ihn in seine Ausgangsstellung zurückschieben.
- Wenn die Zoom-Vergrößerung bei 12× liegt, werden Motive ab einem Abstand von ca. 1,2 m scharfgestellt.
- Mit dem Zoomfaktor 1× kann dieses Gerät auf Motive scharfstellen, die sich etwa 4 cm vom Objektiv entfernt befinden.
- Bei Betätigung mit der Zoomtaste und der Fernbedienung bleibt die Zoomgeschwindigkeit konstant.

Optischer Bildstabilisator

VIDEO PHOTO

Mit dem optischen Bildstabilisator kann das Bild ohne wesentliche Verringerung der Bildqualität effektiv stabilisiert werden.

◇**Stellen Sie den Modus auf oder .**



Taste für optischen Bildstabilisator

Drücken Sie diese Taste, um die Bildstabilisatorfunktion ein-/ auszuschalten.

Im Video-Aufnahmemodus wird auf dem Monitor eingeblendet und die Bildstabilisator-Funktion arbeitet immer.

Im Foto-Aufnahmemodus wechselt die Anzeige jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, um einen Schritt in folgender Reihenfolge:

$(\text{hand})_1 \rightarrow (\text{hand})_2 \rightarrow$ OFF

$(\text{hand})_1$ (MODE1):
Die Funktion arbeitet immer.

$(\text{hand})_2$ (MODE2):
Die Funktion arbeitet, wenn die Taste gedrückt wird.

O.I.S.: Optischer Bildstabilisator

- In der Standardeinstellung ist diese Funktion aktiviert.
- Stellen Sie den intelligenten Automatikmodus aus, bevor Sie den optischen Bildstabilisator ausstellen.
- In folgenden Fällen funktioniert der Bildstabilisator unter Umständen nicht zufriedenstellend:
  - Bei starken Bewegungen des Geräts.
  - Bei Aufnahmen eines bewegten Motivs, dem Sie mit dem Gerät folgen.
- Wenn Sie sich im Foto-Aufnahmemodus selbst aufnehmen oder mit einem Stativ arbeiten, sollten Sie diese Funktion auf $(\text{hand})_2$ (MODE2) einstellen.

AF-Verfolgung

VIDEO PHOTO

Die Schärfe und Belichtung können auf das Motiv eingestellt werden, das durch Berührung des Touchscreens festgelegt wird.
Die Schärfe und Belichtung folgen dem Motiv dann automatisch, auch wenn es sich bewegt (dynamische Verfolgung).

◇Stellen Sie den Modus auf oder .

1 Berühren Sie AF AE.

A Zielrahmen
- AF AE wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Die Anzeige des vorrangigen Gesichtsrahmens (orange) ändert sich zur Anzeige des Zielrahmens, wenn der intelligente Automatikmodus auf (Porträt) gestellt ist. Die Funktion zur Verfolgung folgt dem Gesicht im Rahmen.
- Der verfügbare Bereich für die Speicherung des Ziels wird mit einem roten Rahmen angezeigt, wenn der intelligente Automatikmodus nicht auf (Porträt) eingestellt ist.

2 Berühren Sie das Motiv, um das gewünschte Ziel zu speichern.

- Wenn Sie den Kopf des Motivs berühren, wird der Zielrahmen um den Kopf gespeichert und die Verfolgung startet.
- Wenn Sie das Ziel ändern möchten, berühren Sie das entsprechende Motiv noch einmal.
- Wenn der intelligente Automatikmodus ausgewählt ist, erfolgt die Einstellung auf (Normal) und das berührte Motiv wird verfolgt. Die Auswahl ändert sich in (Porträt), wenn der Zielrahmen um den Kopf gespeichert wird.

3 Starten Sie die Aufnahme.

- Wenn Sie [ZURÜCK] berühren, wird die Verfolgungsfunktion deaktiviert.

■ Informationen zum Zielrahmen

- Wenn der Zielrahmen kurz davor ist, aus dem Bild zu verschwinden, wird die Anzeige B eingeblendet, um davor zu warnen.
- Wenn die Speicherung des Ziels nicht gelingt, blinkt der Zielrahmen erst rot und wird dann ausgeblendet. Berühren Sie in diesen Fällen das Motiv noch einmal, um das gewünschte Ziel zu speichern.
- Wenn Sie die Taste halb herunterdrücken, wird auf das gespeicherte Motiv scharfgestellt. Der Zielrahmen wird grün, wenn auf das Motiv scharfgestellt ist; das Ziel kann dann nicht geändert werden.

- Diese Funktion kann im manuellen Modus nicht verwendet werden.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn der Szenenmodus im Foto-Aufnahmemodus auf Feuerwerk eingestellt ist.
- Unter folgenden Aufnahmebedingungen könnte der Zielrahmen verschiedene Motive verfolgen oder das Ziel nicht speichern:
  - wenn das Motiv zu groß oder zu klein ist
  - wenn sich die Farbe des Motivs kaum von der Farbe des Hintergrunds unterscheidet
  - wenn der Zoom verwendet wird
  - wenn das Gerät nicht ruhig gehalten wird
  - wenn Motive einander überlappen
  - wenn die Szene dunkel ist
  - wenn sich das Motiv schnell bewegt
- Wenn das Ziel im Foto-Aufnahmemodus gespeichert wird, kann der Monitor dunkel werden oder das AF-Hilfslicht schaltet sich ein.
- Wenn sich ein Motiv im Laufe einer Verfolgung ab einem bestimmten Punkt nicht mehr verfolgen lässt, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie in diesen Fällen das Motiv noch einmal.
- In folgenden Fällen wird der Modus AF-Verfolgung deaktiviert:
  - wenn der Modus geändert wird
  - wenn das Gerät ausgeschaltet wird
  - wenn der Szenenmodus eingestellt ist
  - wenn der intelligente Automatikmodus aus- oder eingestellt wird
- Wenn nach der Einstellung von [DISPLAY] auf [AUS] etwa 3 Sekunden lang kein Bedienschritt erfolgt, wird die Funktionssymbolanzeige ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm noch einmal, um die Funktionssymbolanzeige wieder aufzurufen. Bei Verwendung der AF-Verfolgung wird die Funktionssymbolanzeige nicht ausgeblendet.

Aufnahmefunktionen der Funktionssymbole

Wählen Sie die entsprechenden Funktionssymbole aus, um verschiedene Effekte auf die Aufnahmen anzuwenden.

◇**Stellen Sie den Modus auf oder .**

1 Berühren Sie , um die Funktionssymbole auf dem Monitor anzuzeigen.

- Berühren Sie ► unten rechts auf dem Monitor, um die Seite zu wechseln, und berühren Sie / , um das Funktionssymbol ein- bzw. auszublenden.

2 (z. B. Gegenlichtausgleich)
Wählen Sie ein Funktionssymbol.

- Wählen Sie das Funktionssymbol ein weiteres Mal, um die Funktion zu deaktivieren.
- Informieren Sie sich auf den jeweiligen Seiten, um folgende Funktionen zu deaktivieren:
  – Selbstauslöser (➜ 60)
  – Integrierter Blitz (➜ 60)

Funktionssymbole

Gegenlichtausgleich	Intelligente Kontraststeuerung[*1, 2]	Intelligente Belichtung[*2, 3]	Ein-/Ausblenden[*1]
Schöne-Haut-Modus[*2]	Telemakro	Farbnachtsicht[*1, 2]	Selbstauslöser[*3]
Integrierter Blitz[*3]	Rote-Augen-Reduzierung[*2, 3]		

*1 Wird im Foto-Aufnahmemodus nicht angezeigt.
*2 Wird nicht angezeigt, wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert ist.
*3 Wird im Video-Aufnahmemodus nicht angezeigt.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus auf ▶ ändern, werden die Farbnachtsicht, der Gegenlichtausgleich, der Selbstauslöser und die Telemakro-Funktion deaktiviert.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Ein-/Ausblendfunktion deaktiviert.
- Die Option können Sie im Menü einstellen. (➜ 28)
- Wenn nach der Einstellung von [DISPLAY] auf [AUS] etwa 3 Sekunden lang kein Bedienschritt erfolgt, wird die Funktionssymbolanzeige ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm noch einmal, um die Funktionssymbolanzeige wieder aufzurufen.

Funktion	Effekt
Gegenlichtausgleich VIDEO PHOTO	**Diese Funktion hellt das Bild auf, um eine zu dunkle Abbildung von Motiven im Gegenlicht zu verhindern.**
Intelligente Kontraststeuerung VIDEO	**Hier werden Bildteile aufgehellt, die im Schatten liegen und schwer zu sehen sind, gleichzeitig wird die Überbelichtung heller Bildteile minimiert. So können sowohl helle als auch dunkle Bildteile besonders klar aufgenommen werden.**
Intelligente Belichtung PHOTO	**Dunkle Bildteile werden aufgehellt, so dass auch diese Bildbereiche klar aufgenommen werden.**
Ein-/Ausblenden VIDEO **(Einblenden)** **(Ausblenden)** 	**Wenn Sie mit der Aufnahme beginnen, werden Bild und Ton langsam eingeblendet (Einblenden).** **Wenn Sie die Aufnahme beenden, werden Bild und Ton langsam ausgeblendet (Ausblenden).** ● Die Einstellung für das Ein-/Ausblenden wird deaktiviert, wenn die Aufnahme stoppt. **■ Farbe für Ein-/Ausblenden wählen** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [FADE] → [WEISS] oder [SCHWARZ]**
Schöne-Haut-Modus VIDEO PHOTO	**Diese Funktion lässt Hauttöne sanfter erscheinen und sorgt für ein attraktiveres Aussehen.** **Diese Funktion ist besonders effektiv, wenn Sie Nahaufnahmen von Personen vom Oberkörper aufwärts machen.**
Telemakro VIDEO PHOTO	**Durch Konzentration der Scharfstellung auf das Motiv in Nahaufnahme und Abschattung des Hintergrunds lassen sich noch beeindruckendere Aufnahmen erzielen.** ● Das Gerät kann auf ein Motiv ab einer Entfernung von etwa 60 cm scharf stellen. ● Falls die Vergrößerung bei 12× oder weniger liegt, wird sie automatisch auf 12× eingestellt.
Farbnachtsicht VIDEO PHOTO	**Mit dieser Funktion können Sie Farbaufnahmen in Situationen mit wenig Licht machen (erforderliche Minimalbeleuchtung: ca. 1 lx).**

Funktion	Effekt
Selbstauslöser PHOTO	**Diese Funktion dient zur Aufnahme von Fotos mit dem Timer.** Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn Sie das Symbol auswählen, um einen Schritt in folgender Reihenfolge: 10 → 2 → Einstellung deaktiviert 10: Die Aufnahme erfolgt nach 10 Sekunden. 2: Die Aufnahme erfolgt nach 2 Sekunden. ● Stellen Sie im Video-Aufnahmemodus diese Funktion über das Menü ein. ● Wenn die Taste gedrückt wird, erfolgt die Fotoaufnahme nach der Anzeige von 10 oder 2 und dem Blinken der Aufnahmeanzeige für die eingestellte Zeit. ● Nach der Aufnahme wird der Selbstauslöser beendet. ● Wenn die Taste im Autofokusmodus erst halb und dann ganz gedrückt wird, stellt das Objektiv auf das Motiv scharf, wenn die Taste halb gedrückt wird. ● Wenn die Taste in einem Schritt ganz gedrückt wird, stellt das Objektiv direkt vor der Aufnahme auf das Motiv scharf. ***Stoppen des Selbstauslösers während des Betriebs*** Drücken Sie die Taste MENU.
Integrierter Blitz PHOTO	**Wenn die Taste gedrückt wird, wird der Blitz aktiviert und das Bild wird aufgezeichnet. Mit dem integrierten Blitz können Sie auch an dunklen Orten fotografieren.** Die Anzeige wechselt jedes Mal, wenn Sie das Symbol auswählen, um einen Schritt in folgender Reihenfolge: → A → : EIN A: AUTO : AUS ● Stellen Sie im Video-Aufnahmemodus diese Funktion über das Menü ein. ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist A. ● Wenn die Taste halb heruntergedrückt wird, wird die Blitzanzeige eingeblendet. ● Auch wenn der Blitz auf gestellt wurde, entscheidet das Gerät automatisch durch Messung der Helligkeit in der Umgebung, ob ein Blitz erforderlich ist. (Wenn festgestellt wird, dass der Blitz benötigt wird, leuchtet die Anzeige rot auf, wenn die Taste halb gedrückt wird.) ■ **Blitzhelligkeit einstellen** ● **Im Video-Aufnahmemodus wird der intelligente Automatikmodus ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[FOTO] → [BLITZ LEVEL] → gewünschte Einstellung** [−]: geringe Aufhellung [±0]: normal [+]: starke Aufhellung
Rote-Augen-Reduzierung PHOTO	**Diese Funktion verringert den Effekt, der Augen rot erscheinen lässt, wenn mit Blitz fotografiert wird.** ● Stellen Sie im Video-Aufnahmemodus diese Funktion über das Menü ein.

Intelligente Kontraststeuerung:
- Bei extrem hellen oder dunklen Bildteilen oder bei ungenügender Beleuchtung ist der Effekt dieser Funktion unter Umständen nicht deutlich zu erkennen.

Intelligente Belichtung:
- Bei extrem dunklen Bildteilen oder bei ungenügender Beleuchtung ist der Effekt dieser Funktion unter Umständen nicht deutlich zu erkennen.

Ein-/Ausblenden:
- Die Miniaturansicht der Szenen, die unter Verwendung der Ein-/Ausblendfunktion aufgenommen wurden, wird schwarz (oder weiß).

Schöne-Haut-Modus:
- Falls der Hintergrund oder etwas anderes in der Szene eine Farbe aufweist, die einem Hautton gleicht, wird die Wirkung auch hierauf angewendet.
- Falls die Helligkeit nicht ausreicht, fällt der Effekt u. U. nicht klar aus.
- Wenn Sie eine weit entfernte Person aufnehmen, wird das Gesicht unter Umständen undeutlich. Beenden Sie in diesem Fall den Schöne-Haut-Modus oder zoomen Sie an das Gesicht, das Sie aufnehmen möchten, heran (Telefunktion).

Telemakro:
- Die Telemakrofunktion wird deaktiviert, wenn die Zoomvergrößerung unter 12× fällt.

Farbnachtsicht:
- **Aufgenommene Szenen werden angezeigt, als wenn Einzelbilder fehlen würden.**
- Wenn Sie die Funktion in heller Umgebung einschalten, kann das Display einen Moment lang überbelichtet erscheinen.
- Es können helle Punkte aufgenommen werden, die sonst unsichtbar bleiben. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Es wird empfohlen, mit einem Stativ zu arbeiten.
- In dunklerer Umgebung kann sich die Scharfstellung des Autofokus etwas verlangsamen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Selbstauslöser:
- Der Standby-Modus des Selbstauslösers wird deaktiviert, wenn Sie die Aufnahme-Start-/Stopp-Taste drücken, um eine Videoaufnahme zu starten.
- Die Selbstauslösereinstellung 2 eignet sich gut, um bei Verwendung eines Stativs und in ähnlichen Situationen ein Verwackeln beim Drücken der Taste zu vermeiden.

Integrierter Blitz:
- Stellen Sie den Blitz überall dort, wo Blitzaufnahmen verboten sind, auf .
- Verwenden Sie den Blitz nicht, wenn der ND-Filter (Sonderzubehör) angebracht ist.
- Falls die Anzeige blinkt, wenn die Taste halb gedrückt wird, wird der Blitz nicht aktiviert.
- Die Reichweite des Blitzes beträgt an dunklen Orten etwa 1 m bis 2,5 m.
- Bei Blitzaufnahmen wird die Verschlusszeit fest auf 1/500 oder länger eingestellt.
- Durch eine Vorsatzlinse (Sonderzubehör) kann der Blitz blockiert werden, so dass ein Vignettierungs-Effekt entsteht.

Rote-Augen-Reduzierung:
- Der Blitz wird zweimal ausgelöst.
- Das Auftreten des Rote-Augen-Phänomens hängt von den Aufnahmebedingungen ab.
- Wenn im intelligenten Automatikmodus Gesichter erkannt werden, wird die Rote-Augen-Reduzierung aktiviert.

Aufnahmefunktionen der Menüs

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Szenenmodus VIDEO PHOTO	**Dieser Modus stellt für unterschiedliche Aufnahmesituationen automatisch die optimale Verschlusszeit und Blende ein.** ● **Stellen Sie den Modus auf oder .** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [SZENENMODUS] → gewünschte Einstellung** **Sport:** Für geringeres Verwackeln bei Szenen mit schneller Bewegung mit Zeitlupe und Anhalten der Zeitlupe **Porträt:** Für das Hervorheben von Menschen vor dem Hintergrund **Spotlight:** Bessere Qualität bei sehr heller Beleuchtung des Motivs **Schnee:** Bessere Bildqualität bei Aufnahmen in verschneiter Umgebung **Strand:** Für intensive Blautöne im Meer oder am Himmel **Sonnenuntergang:** Für intensive Rottöne bei Sonnenauf- oder -untergängen **Feuerwerk:** Für wunderschöne Aufnahmen von Feuerwerk vor dem Nachthimmel **Landschaft:** Für weitläufige Landschaften **Dämmerungsmodus:** Für dunklere Szenen wie z. B. in der Abenddämmerung (Nur im Video-Aufnahmemodus) **Nachtaufnahme:** Für besonders schöne Aufnahmen abendlicher oder nächtlicher Szenen. (Nur im Foto-Aufnahmemodus) **Nachtporträt:** Für klare, gut ausgeleuchtete Aufnahmen von Personen zusammen mit dem nächtlichen Hintergrund. (Nur im Foto-Aufnahmemodus) ● Stellen Sie [SZENENMODUS] auf [AUS], um die Funktion zu beenden.

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Hilfslinien VIDEO PHOTO 	**Mit dieser Funktion können Sie während der Aufnahme bzw. Wiedergabe von Videos und Fotos prüfen, ob das Bild die korrekte ebene Ausrichtung hat. Die Funktion können Sie auch dazu nutzen, die Ausgewogenheit der Bildkomposition zu bewerten.** ● **Stellen Sie den Modus auf oder .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [HILFSLINIEN] → gewünschte Einstellung** (Wenn die Videowiedergabe gewählt wird, während der Modus auf gestellt ist. (➜ 75)) **[VIDEO-KONFIG.] → [HILFSLINIEN] → gewünschte Einstellung** ● Die Hilfslinien erscheinen nicht auf den tatsächlich aufgezeichneten Aufnahmen. ● Stellen Sie auf [AUS], um die Hilfslinien auszublenden.
Digitalkino VIDEO	**Arbeiten Sie mit dieser Funktion, um Aufnahmen mit intensiven Farben zu machen, die so wirken wie Bilder aus einem Kinofilm.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** ● **Stellen Sie den Aufnahmemodus auf HA oder HG. (➜ 46)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [DIGITAL CINEMA] → [EIN]** ● Wenn [DIGITAL CINEMA] auf [EIN] steht, ist ein gleichmäßiges, ruckelfreies Betrachten der Videos unter Umständen nicht möglich. ● Die Aufnahme erfolgt im Modus 50i (➜ 97), unabhängig von der tatsächlichen Einstellung für den Digitalkino-Modus.

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Anti-Ground-Shooting (AGS) VIDEO 	**Wenn das Gerät bei laufender Videoaufnahme aus der normalen horizontalen Lage nach unten gedreht wird, wird die Aufnahme automatisch auf Pause geschaltet.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [AGS] → [EIN]**
Automatische lange Verschlusszeit VIDEO PHOTO	**Wenn Sie die Verschlusszeit verlängern, können Sie sogar an dunklen Orten ausreichend beleuchtete Bilder aufnehmen.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [AUT. LANGZEIT-BEL.] → [EIN]** ● Die Verschlusszeit wird passend zur Helligkeit der Umgebung auf höchstens 1/25 eingestellt.

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Automatischer Gesichtsrahmen VIDEO PHOTO **[AUS]:** Keine Anzeige **[VORRANG]:** Nur die vorrangigen Gesichtsrahmen werden angezeigt. **[ALLE]:** Alle Gesichtsrahmen werden angezeigt. 	**Im intelligenten Automatikmodus werden die erkannten Gesichter mit Rahmen angezeigt.** ● **Stellen Sie den Modus auf oder .** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [GESICHTSRAHMEN] → gewünschte Einstellung** ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [ALLE]. ● Es werden bis zu 15 Rahmen angezeigt. Größere Gesichter und Gesichter, die sich in der Nähe der Bildmitte befinden, haben Vorrang vor anderen Gesichtern. ■ **Vorrangige Gesichtsrahmeneinblendung** Der als vorrangig eingestufte Gesichtsrahmen wird orange angezeigt. Die Einstellung der Schärfe und Helligkeit erfolgt für den vorrangigen Gesichtsrahmen. ● Die Schärfe wird auf die als vorrangig eingestuften Gesichtsrahmen eingestellt, wenn die Taste im Fotoaufnahmemodus halb heruntergedrückt wird. Wenn die Schärfe eingestellt ist, wechseln die vorrangigen Gesichtsrahmen von orange zu grün.
Digitalkino-Farbe VIDEO	**Aufzeichnung von Videos mit intensiveren Farben mit x.v.Colour™-Technologie.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [Digital Cinema Colour] → [EIN]** ● Um die Farben möglichst naturgetreu anzuzeigen, verwenden Sie ein HDMI-Mini-Kabel an einem Fernsehgerät, das Unterstützung für das Format x.v.Colour™ bietet.

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Windgeräuschreduktion VIDEO	**Diese Funktion dient zur Reduzierung der auf das Mikrofon auftreffenden Windgeräusche je nach Windstärke.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [WIND CUT] → [EIN]** ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].
Mikrofoneinstellung VIDEO **[SURROUND]:** Die Tonaufnahmen erfolgen mit 5.1 Kanal-Surround-Mikrofon. **[ZOOM-MIKRO]:** Die Richtcharakteristik des Mikrofons ist an die Zoomfunktion gekoppelt. Geräusche in direkter Linie vor dem Gerät werden beim Heranzoomen (Telebereich) klarer aufgenommen. Beim Wegzoomen (Weitwinkelbereich) werden die direkten Umgebungsgeräusche mit realistischem Eindruck aufgenommen. **[CENTER-MIK]:** Die Richtcharakteristik auf die Mitte wird für Tonaufnahmen in direkter Linie vor dem Gerät verbessert.	**Die Richtcharakteristik (Richtungsempfindlichkeit) der integrierten Mikrofone lässt sich einstellen.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [MIKR-EINST.] → gewünschte Einstellung** ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [SURROUND].

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Mikrofonpegel VIDEO **[AUTO]:** AGC wird aktiviert, und der Aufnahmepegel wird automatisch reguliert. **[SETUP+ AGC]/[SETUP]:** Sie können den gewünschten Aufnahmepegel einstellen. **AGC: Auto Gain Control (automatische Pegelanpassung)**	**Der Eingangspegel der integrierten Mikrofone lässt sich während der Aufnahme regulieren.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** ***1* Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[AUFN.-EINST.] → [MIK. LAUTST.] → [SETUP+ AGC]/[SETUP]** ***2* Berühren Sie ◄/►, um den Mikrofon-Eingangspegel zu regulieren.**  Ⓐ Center Ⓑ Vorn links Ⓒ Hinten links Ⓓ Vorn rechts Ⓔ Hinten rechts Ⓕ Eingangspegel Mikrofon ● Berühren Sie AGC , um AGC zu aktivieren/deaktivieren. Wenn AGC aktiviert ist, wird das Funktionsymbol gelb umrandet und der Anteil an Störgeräuschen kann reduziert werden. Wenn AGC deaktiviert ist, kann die Aufnahme der natürlichen Gegebenheiten durchgeführt werden. ● Für jede der fünf Richtungen wird ein Verstärkungswert angezeigt. (Der Eingangspegel der Mikrofone kann nicht individuell eingestellt werden.) ● Stellen Sie den Mikrofon-Eingangspegel so ein, dass die letzten zwei Balken des Verstärkungswerts nicht rot leuchten. (Der Ton wird sonst verzerrt aufgenommen.) Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für den Mikrofon-Eingangspegel. ***3* Berühren Sie [ENTER], um den Mikrofon-Eingangspegel zu bestimmen, und berühren Sie dann [ENDE].**  Ⓖ Mikrofon-Eingangspegel

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
Highspeed-Burstmodus PHOTO **[25 Bilder/Sek]:** 72 Fotos werden kontinuierlich mit einer Bildrate von 25 Aufnahmen pro Sekunde aufgezeichnet. Die Bildgröße beträgt 2.1M (1920×1080). **[50 Bilder/Sek]:** 180 Fotos werden kontinuierlich mit einer Bildrate von 50 Aufnahmen pro Sekunde aufgezeichnet. Die Bildgröße beträgt 0.9M (1280×720).	**Die Aufzeichnung erfolgt kontinuierlich mit einer Bildrate von 25 oder 50 Aufnahmen pro Sekunde.** **Arbeiten Sie mit dieser Funktion, um Motive aufzunehmen, die sich schnell bewegen.** **Die Aufzeichnung erfolgt im Video-Aufnahmemodus, da die Fotos aus Videos erzeugt werden.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** ***1*** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[FOTO] → [HISPEED-BURST] → gewünschte Einstellung** ***2*** **Drücken Sie die Taste .** ● blinkt rot während der Aufnahme. ● Drücken Sie zunächst die Taste halb herunter und dann ganz durch, um die Schärfe einzustellen und die Aufnahme zu beginnen. Wenn Sie die Taste einmal ganz durchdrücken, wird die Schärfe automatisch eingestellt, so dass sich dieser Aufnahmemodus besonders für Motive eignet, die sich vor- und zurückbewegen. ***3*** **Berühren Sie [Rec] oder [Lösch.].**  [Rec]: Die Aufnahmen werden gespeichert. [Lösch.]: Alle Aufnahmen werden gelöscht. ***4*** (Nur wenn in Schritt 3 [Rec] gewählt wurde.) **Berühren Sie [ALLE AUFN.] oder [SZ.-WAHL].** [ALLE AUFN.]: Alle Aufnahmen werden gespeichert. [SZ.-WAHL]: Die Aufnahmen werden durch Angabe des gewünschten Bereichs gespeichert. ***5*** (Nur wenn in Schritt 4 [SZ.-WAHL] ausgewählt wurde) **Berühren Sie den Bereich von Bildern, der gespeichert werden soll.**  Ⓐ Startpunkt* Ⓑ Endpunkt ● Zur vorigen (nächsten) Seite gelangen Sie, indem Sie ▲/▼ berühren. * Das Bild für den Startpunkt muss nur dann ausgewählt werden, wenn nur ein einziges Bild gespeichert werden soll. Es wird eine Meldung zur Bestätigung angezeigt, wenn Sie nach der Auswahl des Start- und Endpunkts [ENTER] berühren. Berühren Sie [JA], um die Aufnahmen zu speichern. ● Stellen Sie [HISPEED-BURST] auf [AUS], um die Funktion zu beenden.

Funktion	Effekt/Einstellungsverfahren
AF-Hilfslicht PHOTO	**Wenn das Motiv beleuchtet wird, kann die Kamera auch bei Aufnahmen mit wenig Licht einfach scharfstellen, wo sonst die Scharfstellung schwierig wäre.** ● **Stellen Sie den Modus auf .** ● **Der intelligente Automatikmodus wird ausgestellt. (➜ 40)** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[FOTO] → [AF-HILFSLICHT] → [AUTO]** ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [AUTO]. ● Der verfügbare Beleuchtungsbereich des AF-Hilfslichts liegt bei ca. 1,5 m.
Auslöserton PHOTO	**Für die Aufnahme von Fotos können Sie einen Auslöserton einstellen.** ● **Stellen Sie den Modus auf oder .** **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)** **[FOTO] → [AUSLÖSE-TON] → [EIN]** ● Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].

Szenenmodus:

Sport
- Während der normalen Wiedergabe wirkt die Bildbewegung u. U. unsanft.
- Bei der Beleuchtung in Innenräumen können sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms ändern.
- Bei zu geringer Helligkeit funktioniert der Sport-Modus nicht. In diesem Fall blinkt die Anzeige /M.
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Porträt
- Bei der Beleuchtung in Innenräumen können sich die Farbe und die Helligkeit des Bildschirms ändern.
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Spotlight
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Schnee
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Strand
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Sonnenuntergang
- Die Verschlusszeit liegt bei bis zu 1/25.
- Wenn nahe Gegenstände aufgenommen werden, kann das Bild unscharf werden.
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Feuerwerk
- Die Verschlusszeit liegt bei 1/25.
- Wenn nahe Gegenstände aufgenommen werden, kann das Bild unscharf werden.
- Wenn in heller Umgebung aufgenommen wird, kann das Bild überbelichtet erscheinen.

Landschaft
- Wenn nahe Gegenstände aufgenommen werden, kann das Bild unscharf werden.
- Die Verschlusszeit liegt im Foto-Aufnahmemodus bei bis zu 1/6.

Dämmerungsmodus
- Die Verschlusszeit liegt bei bis zu 1/25.

Nachtaufnahme
- Die Verschlusszeit liegt bei bis zu 1/2.
- Wenn nahe Gegenstände aufgenommen werden, kann das Bild unscharf werden.
- Es empfiehlt sich, mit einem Stativ zu arbeiten.

Nachtporträt
- Die Verschlusszeit liegt bei bis zu 1/2.
- Der Blitz wird auf [EIN] gestellt.
- Es empfiehlt sich, mit einem Stativ zu arbeiten.

Anti-Ground-Shooting (AGS):
- Auch wenn Sie ein Motiv aufnehmen, das sich direkt über oder unter Ihnen befindet, kann sich die AGS-Funktion einschalten und die Aufnahme unterbrechen.

Automatische lange Verschlusszeit:
- Wenn die Verschlusszeit auf 1/25 eingestellt wird, scheint es, als würden bei der Szene Einzelbilder fehlen, und es können Nachbilder erscheinen.

Digitalkino-Farbe:
- **Wenn Videos, die mit dieser Funktion auf [EIN] aufgenommen wurden, auf einem Fernsehgerät wiedergegeben werden, das nicht mit x.v.Colour™ kompatibel ist, werden die Farben unter Umständen nicht korrekt wiedergegeben.**
- Zur Wiedergabe von Aufnahmen, die im Digitalkino-Format mit den intensiveren Farben des erweiterten Farbraums aufgezeichnet wurden, ist ein mit x.v.Colour™ kompatibles Gerät erforderlich. Wenn diese Aufnahmen mit Geräten wiedergegeben werden sollen, die nicht mit x.v.Colour™ kompatibel sind, sollten Sie die Aufnahmen erst dann machen, nachdem Sie die Funktion auf [AUS] gestellt haben.
- Mit der Bezeichnung x.v.Colour™ sind Geräte versehen, die mit dem Format xvYCC, einem internationalen Standard für einen erweiterten Farbraum bei Videoaufnahmen, kompatibel sind und den Richtlinien für die Signalübertragung entsprechen.

Windgeräuschreduktion:
- Wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert wird, wird [WIND CUT] auf [EIN] gestellt; diese Einstellung kann dann nicht geändert werden.
- Wenn Sie die Funktion bei starkem Wind einschalten, kann sich die Tonqualität ändern.

Mikrofoneinstellung:
- Wenn Sie beim Heranzoomen hochwertige und realitätsnahe Tonaufnahmen wünschen, z. B. bei der Aufnahme von Musikdarbietungen, empfiehlt es sich, [MIKR-EINST.] auf [SURROUND] einzustellen.

Mikrofonpegel:
- Wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert wird, wird die Einstellung fest auf [AUTO] gesetzt und kann nicht geändert werden.
- Wenn [MIKR-EINST.] auf [ZOOM-MIKRO] gestellt ist, ändert sich die Lautstärke je nach dem Zoomfaktor.
- Der Mikrofon-Eingangspegel zeigt die höchste Mikrofonlautstärke an.
- Aufnahmen mit vollständiger Stummschaltung des Tons sind nicht möglich.

Highspeed-Burstmodus:
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus auf ▶ ändern, wird diese Funktion deaktiviert.
- Maximale Zahl an Aufnahmen auf einem Speichermedium: 15.
  (Bei SD-Karten gilt die maximale Zahl der aufnehmbaren Szenen der jeweiligen Karte.)
- Die Farbbalance und die Helligkeit auf dem Monitor können sich bei manchen Lichtquellen, z. B. bei Leuchtstofflampen, verändern.
- Die Bildqualität unterscheidet sich von normalen Fotoaufnahmen.

AF-Hilfslicht:
- Durch eine Vorsatzlinse (Sonderzubehör) kann das AF-Hilfslicht blockiert werden, so dass die Scharfstellung schwieriger wird.
- Wenn der intelligente Automatikmodus aktiviert wird, bleibt die Einstellung fest auf [AUTO] und kann nicht geändert werden.
- Stellen Sie die Funktion auf [AUS], wenn sich das AF-Hilfslicht in dunkler Umgebung nicht einschalten soll, z. B. wenn Sie Tieraufnahmen am Abend oder in der Nacht machen. Die Einstellung der korrekten Schärfe wird dadurch schwieriger.

Aufnahme mit manuellen Einstellungen

Berühren Sie das Funktionssymbol, um den Weißabgleich, die Verschlusszeit, die Blende und die manuelle Scharfstellung einzustellen.

◇ **Stellen Sie den Modus auf oder .**

Drücken Sie die Taste MANUAL.

- MNL wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Führen Sie die Einstellung durch, indem Sie den gewünschten Menüpunkt berühren.



- WB Weißabgleich (➜ 72)
- SHTR Manuelle Einstellung der Verschlusszeit (➜ 73)
- IRIS Blendeneinstellung (➜ 73)
- MF Manuelles Scharfstellen (➜ 74)

- Berühren Sie ▶, um die Seite zu wechseln, und berühren Sie , um die Funktionssymbolanzeige ein- bzw. auszublenden.

Weißabgleich

VIDEO PHOTO

Der automatische Weißabgleich führt bei manchen Szenen oder Lichtverhältnissen unter Umständen nicht zu natürlichen Farben. Sie können den Weißabgleich in diesem Fall manuell einstellen. Das Gerät kann Aufnahmen mit natürlichen Farben machen, wenn es die Referenzfarbe Weiß erkennt.

● Drücken Sie die Taste MANUAL. (➜ 71)

1 Berühren Sie [WB].

2 Berühren Sie ▲/▼, um den Weißabgleichmodus zu wählen.



● Wählen Sie den optimalen Modus durch Überprüfung der Farbe auf dem Bildschirm.

Symbol	Modus/Aufnahmebedingungen
AWB	**Einstellung des automatischen Weißabgleichs**
☼	**Modus Sonnig** Außenaufnahmen bei klarem Himmel
☁	**Modus Bedeckt** Außenaufnahmen bei bedecktem Himmel
☼1	**Modus Innenaufnahme 1** Glühlampenlicht, Videoleuchten wie in Studios usw.
☼2	**Modus Innenaufnahme 2** Farb-Leuchtstoffröhren, Natriumlampen in Sporthallen usw.
	Manuelle Einstellung ● Quecksilberdampflampen, Natriumlampen, manche Leuchtstoffröhren ● Lampen, wie sie bei Hochzeitsempfängen in Hotels oder als Bühnenspots in Theatern verwendet werden ● Sonnenaufgang, Sonnenuntergang o. Ä.

● Stellen Sie den Weißabgleich auf AWB oder drücken Sie die Taste MANUAL, um die automatische Einstellung wiederherzustellen.

■ Manuelle Einstellung des Weißabgleichs

1 Wählen Sie und richten Sie das Gerät so auf einen weißen Gegenstand, dass dieser bildfüllend angezeigt wird.



2 Berühren Sie zur Einstellung die blinkende Taste .



● Wenn der Bildschirm unmittelbar schwarz wird, die -Anzeige zu blinken aufhört und dann dauernd leuchtet, ist die Einstellung abgeschlossen.

● Wenn die Anzeige weiter blinkt, kann der Weißabgleich nicht eingestellt werden. Arbeiten Sie in diesem Fall mit einem anderen Weißabgleichmodus.

● Wenn das Symbol blinkt, wird der zuvor manuell eingestellte Weißabgleich gespeichert. Nehmen Sie den Weißabgleich jedes Mal neu vor, wenn sich die Aufnahmebedingungen ändern.

● Wenn sowohl der Weißabgleich als auch die Blende/Verstärkung eingestellt werden sollen, stellen Sie den Weißabgleich zuerst ein.

● AWB wird nicht auf dem Monitor angezeigt, wenn AWB eingestellt wurde.

Manuelle Einstellung der Verschlusszeit/Blende

VIDEO PHOTO

Verschlusszeit:
Stellen Sie die Verschlusszeit ein, wenn Sie Motive in schneller Bewegung aufnehmen.
Blende:
Stellen Sie die Blende ein, wenn die Anzeige zu hell oder zu dunkel ist.

- **Drücken Sie die Taste MANUAL. (➜ 71)**

1 Berühren Sie [SHTR] oder [IRIS].

2 Berühren Sie ▲/▼, um die Einstellung wie gewünscht anzupassen.

SHTR : **Verschlusszeit:**
1/50 bis 1/8000

- Wenn [AUT. LANGZEIT-BEL.] auf [EIN] gestellt ist, wird die Verschlusszeit auf einen Wert zwischen 1/25 und 1/8000 eingestellt.
- Die Verschlusszeit, die näher bei 1/8000 liegt, ist kürzer.
- Im Foto-Aufnahmemodus wird die Verschlusszeit auf einen Wert zwischen 1/2 und 1/2000 eingestellt.

IRIS : **Blende/Verstärkung:**
CLOSE → (F16 auf F2.0) → OPEN → (0dB auf 18dB)

- Werte weiter in Richtung [CLOSE] bedeuten dunklere Aufnahmen.
- Der Wert näher bei [18dB] macht das Bild heller.
- Wenn der Blendenwert heller als [OPEN] eingestellt wird, wird zum Verstärkungswert umgeschaltet.
- Drücken Sie die Taste MANUAL noch einmal, um wieder die automatische Einstellung aufzurufen.

- Wenn sowohl die Verschlusszeit als auch der Blenden-/Verstärkungswert eingestellt werden soll, stellen Sie zuerst die Verschlusszeit und anschließend den Blenden-/Verstärkungswert ein.

Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

- Wenn die Verschlusszeit im Foto-Aufnahmemodus auf einen längeren Wert als 1/12 gestellt ist, empfiehlt sich der Einsatz eines Stativs. Außerdem kann der Weißabgleich nicht eingestellt werden. Die Verschlusszeit wird auf 1/25 eingestellt, wenn das Gerät wieder eingeschaltet oder der Schnellstart ausgeführt wird.
- Wenn Sie die Verschlusszeit manuell verlängern, können die Bildstörungen auf dem Bildschirm zunehmen.
- Unter Umständen ist um sehr helle oder stark reflektierende Gegenstände ein Lichtstreifen zu sehen.
- Während der normalen Wiedergabe wirkt die Bildbewegung u. U. unsanft.
- Wenn Sie ein extrem helles Motiv oder bei Innenraumbeleuchtung aufnehmen, können sich die Farbe und Helligkeit des Monitors ändern oder eine horizontale Linie erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall im Automatikmodus auf oder stellen Sie die Verschlusszeit auf 1/100 (in Gegenden mit einer Stromversorgung von 50 Hz) bzw. auf 1/125 (in Gegenden mit einer Stromversorgung von 60 Hz).

Manuelle Blenden-/Verstärkungseinstellung

- Wenn der Verstärkungswert erhöht wird, nehmen auch die Bildstörungen auf dem Bildschirm zu.
- Je nach Zoom-Vergrößerung gibt es Blendenwerte, die nicht angezeigt werden.

Manuelle Scharfstellung

VIDEO PHOTO

Wenn die automatische Scharfstellung aufgrund der Aufnahmebedingungen problematisch ist, arbeiten Sie mit der manuellen Scharfstellung.

- **Drücken Sie die Taste MANUAL. (➜ 71)**

1 (Wenn die Funktion Fokus-Hilfe verwendet wird) **Wählen Sie das Menü. (➜ 27)**

[AUFN.-EINST.] → [FOKUS HILFE] → [EIN]

- Die Standardeinstellung für diese Funktion ist [EIN].

2 Berühren Sie das Symbol [MF].

- In der manuellen Scharfstellung wird das Symbol [AF] auf dem Bildschirm angezeigt.

3 Stellen Sie die Schärfe durch Berühren von MF+ / MF− ein.



Die Bildmitte wird vergrößert angezeigt. Etwa 2 Sekunden, nachdem Sie auf das Motiv scharfgestellt haben, wird wieder der normale Bildschirm angezeigt.

- Die Bildmitte wird nicht vergrößert angezeigt, wenn [FOKUS HILFE] auf [AUS] gestellt ist.
- Um zum Autofokus zurückzukehren, berühren Sie das Symbol [AF] oder drücken Sie noch einmal die Taste MANUAL.

- Die Fokus-Hilfe funktioniert nicht, wenn der Digitalzoom verwendet wird.
- Der vergrößert dargestellte Teil der Anzeige erscheint auf der eigentlichen Aufnahme nicht vergrößert.

Bildeinstellung

VIDEO PHOTO

Nutzen Sie diese Funktion, um die Bildqualität bei der Aufnahme zu regulieren.
Lassen Sie dazu die Aufnahme auf einem Fernsehgerät anzeigen, um die Bildqualität anhand dieser Anzeige zu regulieren.

- **Drücken Sie die Taste MANUAL. (➜ 71)**

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[AUFN.-EINST.] → [BILDQUALITÄT] → [JA]

2 Berühren Sie die gewünschten Menüpunkte.

[SCHÄRFE]:
Kantenschärfe
[FARBE]:
Farbtiefe des Bilds
[BELICHTUNG]:
Helligkeit des Bilds

3 Berühren Sie ◀/▶, um die Einstellung wie gewünscht zu regulieren.



- Der Balken wird nach erfolgter Einstellung ausgeblendet, wenn etwa 2 Sekunden lang kein Bedienschritt erfolgt.

4 Berühren Sie [ENTER].

- Berühren Sie [ENDE] oder drücken Sie auf MENU, um die Einstellungen abzuschließen. wird auf dem Monitor angezeigt.

Videowiedergabe

VIDEO

HDC-SD200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Markierung Ⓑ aus.

HDC-HS200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Statusanzeige Ⓑ aus.

1 Stellen Sie den Modus auf ▶ .

2 Berühren Sie das Symbol zur Auswahl des Wiedergabemodus Ⓒ, um das Speichermedium auszuwählen, von dem die Wiedergabe erfolgen soll.

- Berühren Sie [VIDEO/SD-KARTE] für die Wiedergabe von der SD-Karte.

HDC-HS200

Berühren Sie [VIDEO/HDD] für die Wiedergabe von der HDD.

3 Berühren Sie die Szene, die wiedergegeben werden soll.

- Zur nächsten (vorigen) Seite gelangen Sie, indem Sie ▲/▼ berühren.

4 Wählen Sie den gewünschten Wiedergabeschritt durch Berühren des entsprechenden Funktionssymbols.

►/❚❚: Wiedergabe/Pause
◄◄: Rückspulen während der Wiedergabe
►►: Vorspulen während der Wiedergabe
■: Für das Stoppen der Wiedergabe und die Anzeige der Miniaturansicht.
►: Die Funktionsleiste für die direkte Wiedergabe (➔ 77) wird angezeigt.

- Das Funktionssymbol wird ausgeblendet, wenn drei Sekunden lang kein Wiedergabeschritt erfolgt. Es wird wieder angezeigt, wenn Sie den Monitor berühren.

■ Die Miniaturbild-Anzeige ändern

In Schritt 3 ändert sich die Miniaturbild-Anzeige bei der Betätigung des Zoomhebels in ＋-Richtung bzw. －-Richtung in folgender Reihenfolge:
20 Szenen ⟷ 9 Szenen ⟷ 1 Szene ⟷ Highlight & Zeitintervall-Index



- Weitere Hinweise zur Funktion Highlight & Zeitintervall-Index finden Sie auf Seite 78.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe von 9 Szenen zurückgeschaltet.
- Die Bedienung kann mit der Zoomtaste vorgenommen werden.

■ Lautsprecherpegel einstellen

Sie können den Lautsprecherpegel während der Wiedergabe mit dem Lautstärkehebel regulieren.



In Richtung "＋":
Erhöhen der Lautstärke
In Richtung "－":
Verringern der Lautstärke

- Die Bedienung kann mit der Zoomtaste vorgenommen werden.

■ Vorspulen/Rückspulen während der Wiedergabe

Berühren Sie ►► während der Wiedergabe zum schnellen Vorspulen.
(Berühren Sie ◄◄ zum Rückspulen.)

- Die Vorlauf-/Rücklauf-Geschwindigkeit erhöht sich, wenn Sie ►►/◄◄ noch einmal berühren. (Die Displayanzeige ändert sich von ►► zu ►►►.)
- Zur normalen Wiedergabe kehren Sie zurück, wenn Sie ►/❚❚ berühren.

■ Wiedergabe überspringen (bis zum Beginn der nächsten Szene)

(Nur mit Fernbedienung möglich.)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste |◄◄ oder ►►| auf der Fernbedienung.

■ Wiedergabe in Zeitlupe

1 Unterbrechen Sie die Wiedergabe.

- Wenn das Funktionssymbol ausgeblendet wird, berühren Sie den Monitor, um das Funktionssymbol wieder einzublenden.

2 Berühren Sie weiter ❚❚►.
(◄❚❚ für das langsame Zurückspulen)
Während der Berührung erfolgt die Wiedergabe in Zeitlupe.

- Zur normalen Wiedergabe kehren Sie zurück, wenn Sie ►/❚❚ berühren.
- Bei Zeitlupe rückwärts werden die Aufnahmen kontinuierlich mit etwa 2/3 der normalen Wiedergabedauer (Intervalle von 0,5 Sekunden) wiedergegeben.

■ Einzelbild-Wiedergabe

Das Video wird mit einem Bild nach dem anderen wiedergegeben.

1 Unterbrechen Sie die Wiedergabe.

- Wenn das Funktionssymbol ausgeblendet wird, berühren Sie den Monitor, um das Funktionssymbol wieder einzublenden.

2 Berühren Sie ⏭.
(Berühren Sie ◀⏮, um die Aufnahme Einzelbild für Einzelbild rückwärts wiederzugeben.)

- Zur normalen Wiedergabe kehren Sie zurück, wenn Sie ▶/⏸ berühren.
- Bei Einzelbildschaltung rückwärts werden die Aufnahmen kontinuierlich in Intervallen von 0,5 Sekunden wiedergegeben.

■ Direkte Wiedergabe

1) Berühren Sie ▶, um die Symbolleiste für direkte Wiedergabe einzublenden.

2) Berühren Sie die Symbolleiste für direkte Wiedergabe Ⓐ.



- Die Wiedergabe wird unterbrochen und die Aufnahme wird bis zur berührten Position übersprungen.
- Die Wiedergabe startet erneut, wenn Sie den Touchscreen loslassen.
- Berühren Sie ◀, um das Funktionssymbol einzublenden.
- Wenn ca. 3 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird die Symbolleiste wieder ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm noch einmal, um die Symbolleiste wieder anzuzeigen.
- Die Symbolleiste für direkte Wiedergabe kann nicht mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Kompatibilität von Videos

- Das Gerät basiert auf dem AVCHD-Format.
- Das Gerät kann Videosignale mit der Auflösung 1920×1080/50i oder 1440×1080/50i wiedergeben.
- Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen oder erstellt wurden, werden auf diesem Gerät unter Umständen in schlechterer Qualität oder überhaupt nicht wiedergegeben. Ebenso können andere Geräte Videos, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden, unter Umständen auch dann nur in schlechterer Qualität oder überhaupt nicht wiedergeben, wenn die entsprechenden Geräte AVCHD unterstützen.

- Der Ton ist nur bei normaler Wiedergabe zu hören.
- Wenn das Anhalten der Wiedergabe für 5 Minuten fortgesetzt wird, wird der Bildschirm auf die Miniaturansicht zurückgeschaltet.
- Szenen, deren Miniaturbild als [!] angezeigt wird, können nicht wiedergegeben werden.
- Bei der Videowiedergabe wird das Gerät auch dann nicht ausgeschaltet, wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.
- Die Anzeige der abgelaufenen Wiedergabedauer wird bei jeder Szene auf “0h00m00s” zurückgesetzt.

Erstellung von Fotos aus Videos

Ein Einzelbild aus einem aufgezeichneten Video kann als Foto gespeichert werden.
Das Foto wird mit einer Bildgröße von 2.1M (1920×1080) gespeichert.

1 Unterbrechen Sie die Wiedergabe bei der Szene, die Sie als Foto speichern möchten.

- Besonders praktisch ist dafür die Zeitlupen-Wiedergabe und die Einzelbild-Wiedergabe.

2 Drücken Sie die Taste ● ganz herunter.

Das Foto wird aufgezeichnet.
(HDC-HS200
Das Foto wird aufgezeichnet und auf dem gleichen Speichermedium wie das Video gespeichert.)

- Das Datum, an dem das Video aufgezeichnet wurde, wird als Datum für das Foto eingetragen.
- Die Qualität unterscheidet sich von normalen Fotos.

Highlight & Zeitintervall-Index

Die Szene ist in eingestellte Zeitintervalle unterteilt, für die jeweils ein Bild der Szene als Miniaturbild angezeigt wird. Die Szene kann dann von einem beliebigen Punkt an abgespielt werden.

- **Bewegen Sie den Zoomhebel in die +-Richtung und ändern Sie die Miniaturbild-Anzeige in die Option Highlight & Zeitintervall-Index. (➜ 76)**

1 Berühren Sie die Auswahl zur Einstellung des Zeitintervalls.



Ⓐ Auswahl zur Einstellung des Zeitintervalls
Ⓑ Szenenauswahl

- Zur nächsten (vorigen) Szene gelangen Sie, indem Sie ▲/▼ berühren.

2 Berühren Sie zur Auswahl die Zeit, die eingestellt werden soll.

- Wenn Sie [HIGHLIGHT] wählen, wird ein Teil ermittelt, der als deutlich aufgenommen beurteilt wird. Dieser Teil ist dann als Miniaturbild-Anzeige zu sehen. Unter Umständen erscheint keine Miniaturbild-Anzeige, wenn im entsprechenden Zeitintervall kein Teil als deutlich aufgenommen erkannt werden kann.

3 Berühren Sie zur Wiedergabe das gewünschte Miniaturbild.

- Das nächste (vorige) Miniaturbild kann durch Berühren von ◀/▶ angezeigt werden.

Wiedergabe von Videos nach Datum

Szenen, die an einem Tag aufgenommen wurden, können nacheinander wiedergegeben werden.

1 Berühren Sie das Symbol für die Datumswahl.



A Symbol für die Datumswahl

2 Berühren Sie das Datum für die Wiedergabe.



Die an diesem Datum aufgenommenen Szenen werden als Miniaturbilder angezeigt.

3 Berühren Sie die Szene, die wiedergegeben werden soll.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe aller Szenen zurückgeschaltet.
- Selbst wenn Szenen an einem Tag aufgenommen wurden, werden sie in den folgenden Fällen getrennt gruppiert.
  - Wenn die Anzahl der Szenen 99 überschreitet.
  - Wenn das Speichermedium repariert wurde
  - Wenn der Aufnahmemodus von HA/HG/HX zu HE* oder von HE zu HA/HG/HX* geändert wurde.

* –1, –2... wird an das auf dem Bildschirm angezeigte Aufnahmedatum angehängt.

Intelligente Szenenauswahl

Zur Wiedergabe der Szenen ohne diejenigen Teile, die als nicht korrekt aufgenommen beurteilt wurden, z. B. wegen schneller Bewegungen des Geräts, Verwackeln oder Schärfefehlern.

1 Berühren Sie ▶.

2 Berühren Sie [INTELL. SZENE].

3 Berühren Sie die Szene, die wiedergegeben werden soll.

- Aus einer einzelnen Szene können bis zu 9 Teile ausgeschnitten werden.
- Wenn Videoaufnahmen übersprungen werden, stoppt das Bild für kurze Zeit.
- Die Position der zu entfernenden Teile kann je nach Aufnahmetyp variieren, wobei einige Bereiche dann unter Umständen gar keine Schnitte aufweisen.
- Geteilte Szenen werden nicht übersprungen.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe aller Szenen zurückgeschaltet.
- Für Daten, die mit der Bearbeitungsfunktion des HD Writer AE 1.0 bearbeitet wurden, kann die intelligente Szenenwahl nicht angewendet werden.
- Während der intelligenten Szenenwahl ist kein Löschen von Szenen möglich.
- Die Anzeige für Highlight & Zeitintervall-Index erscheint nicht.

Highlight-Wiedergabe

Ein Teil, der als deutlich aufgezeichnet beurteilt wurde, wird aus einer längeren Aufnahme herausgenommen und kann eine kurze Zeit mit zusätzlicher Musikunterlegung wiedergegeben werden.

1 Berühren Sie ▶.

2 Berühren Sie [HIGHLIGHT].

3 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

[SZENE EINST.]:
Wählen Sie die Szene oder das Datum zur Wiedergabe.
[WIEDERG. ZEIT]:
Wählen Sie die Zeitdauer für die Wiedergabe. (➜ 81)
[MUSIK WÄHLEN]:
Wählen Sie die Musik, die Sie zur Wiedergabe einspielen möchten. (➜ 81)

4 Berühren Sie [START].

- Die Wiedergabezeit wird eingeblendet und das Gerät wird auf Wiedergabepause gestellt.

5 Wählen Sie die Wiedergabefunktion. (➜ 75)

- Wenn die Wiedergabe beendet oder angehalten wird, wird der Bildschirm zur Auswahl von [WIEDERGEBEN], [NEU WÄHLEN] oder [ENDE] angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Auswahl.

■ Szeneneinstellung

1) Berühren Sie [SZENEN WÄHLEN] oder [DATUM WÄHLEN].

2) (Wenn [SZENEN WÄHLEN] ausgewählt ist) Berühren Sie die Szene, die wiedergegeben werden soll.

- Sie können nacheinander bis zu 99 Szenen wählen.
- Durch Berührung wird die Szene festgelegt und [✓] angezeigt. Berühren Sie die Szene noch einmal, um die Auswahl rückgängig zu machen.

(Wenn [DATUM WÄHLEN] ausgewählt ist) Berühren Sie das Datum, dessen Material wiedergegeben werden soll.

- Es können maximal 7 Tage ausgewählt werden.
- Durch Berührung wird das Datum ausgewählt und mit einem roten Rahmen versehen. Berühren Sie das Datum noch einmal, um die Auswahl rückgängig zu machen.

3) Berühren Sie [Enter]/[ENTER], um die Einstellungen abzuschließen.

■ Einstellung der Wiedergabedauer

1) Berühren Sie die gewünschte Wiedergabedauer.

- Die Wiedergabedauer in der Einstellung [AUTO] liegt bei maximal 5 Minuten.
- Die Wiedergabedauer kann kürzer sein als die eingestellte Zeit, oder es findet gar keine Wiedergabe statt, wenn der Teil, der als deutlich aufgezeichnet erkannt wird, nur kurz ist.

■ Musikeinstellung

1) Berühren Sie die gewünschte Musik.



- Wenn Sie [KEINE MUSIK] auswählen, wird der Ton wiedergegeben, der während der Aufnahme aufgezeichnet wurde.

2) Berühren Sie [ENTER].

Test der Musikwiedergabe:

Berühren Sie [START], um den Tontest zu starten.



- Berühren Sie die andere Musikoption, um die zu testende Musik zu ändern.
- Wenn Sie [STOPP] berühren, stoppt die Musikwiedergabe.
- Wenn Sie [ENTER] berühren, wird die gerade getestete Musik eingestellt.

- Falls eine Szene geteilt wurde, wird die Szene direkt an der Teilung unter Umständen nicht wiedergegeben.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe aller Szenen zurückgeschaltet.

Wiedergabe wiederholen

Nach Wiedergabe der letzten Szene wird wieder mit der ersten Szene fortgesetzt.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[VIDEO-KONFIG.] → [WIEDERHOLEN] → [EIN]

Die Anzeige ↻ wird in der Vollbildanzeige eingeblendet.

- Alle Szenen werden wiederholt wiedergegeben. (Bei der Wiedergabe von Videos nach Datum werden alle Szenen vom ausgewählten Datum wiederholt wiedergegeben.)

Wiederaufnahme der Wiedergabe

Wenn die Wiedergabe einer laufenden Szene unterbrochen wurde, kann sie an dieser Stelle fortgesetzt werden.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[VIDEO-KONFIG.] → [FORTL. ABSP.] → [EIN]

Wird eine Videowiedergabe gestoppt, dann wird auf dem Miniaturbild der gestoppten Szene ⏭ angezeigt.

- Die Grundeinstellung dieser Funktion ist [EIN].

- Die gespeicherte Position, von der aus die Wiedergabe wieder aufgenommen werden soll, wird gelöscht, wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern. (Die Einstellung von [FORTL. ABSP.] ändert sich nicht.)

Fotowiedergabe

PHOTO

HDC-SD200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Markierung Ⓑ aus.

HDC-HS200



- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter bei gleichzeitig gedrückter Entriegelungstaste Ⓐ, wenn Sie von OFF zu einem anderen Modus wechseln möchten.
- Richten Sie das Symbol an der Statusanzeige Ⓑ aus.

1 Stellen Sie den Modus auf ▶ .

2 Berühren Sie das Symbol zur Auswahl des Wiedergabemodus Ⓒ, um das Speichermedium auszuwählen, von dem die Wiedergabe erfolgen soll.



- Berühren Sie [FOTO/SD-KARTE] für die Wiedergabe von der SD-Karte.

HDC-HS200

Berühren Sie [FOTO/HDD] für die Wiedergabe von der HDD.

3 Berühren Sie das Foto, das Sie wiedergeben möchten.

Das ausgewählte Foto wird als Vollbild wiedergegeben, und das Funktionssymbol wird automatisch eingeblendet.

- Zur vorigen (nächsten) Seite gelangen Sie, indem Sie ▲/▼ berühren.

4 Wählen Sie den gewünschten Wiedergabeschritt durch Berühren des entsprechenden Funktionssymbols.

►/❚❚: Diashow (Wiedergabe aller Fotos in numerischer Reihenfolge) Start/Pause
◄❚❚: Zeigt das vorherige Foto an.
❚❚►: Zeigt das nächste Foto an.
■: Für das Stoppen der Wiedergabe und die Anzeige der Miniaturansicht.

- Das Funktionssymbol wird ausgeblendet, wenn drei Sekunden lang kein Wiedergabeschritt erfolgt. Es wird wieder angezeigt, wenn Sie den Monitor berühren.

■ Die Miniaturbild-Anzeige ändern

In Schritt 3 ändert sich die Miniaturbild-Anzeige bei der Betätigung des Zoomhebels in ＋-Richtung bzw. －-Richtung in folgender Reihenfolge:
20 Fotos ⟷ 9 Fotos ⟷ 1 Foto



- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe von 9 Fotos zurückgeschaltet.
- Die Bedienung kann mit der Zoomtaste vorgenommen werden.

■ Wiedergabeeinstellungen für die Diashow ändern

1) Berühren Sie .

2) Berühren Sie das Wiedergabeintervall für die Diashow.



[KURZ]:
ca. 1 s
[NORMAL]:
ca. 5 s
[LANG]:
ca. 15 s

3) Berühren Sie den gewünschten Sound.

- Während der Diashow und während des Tontests kann der Lautsprecherpegel mit dem Lautstärkehebel reguliert werden. (➜ 76)

(Test der Musikeinspielung)
Berühren Sie [START], um den Tontest zu starten.



- Berühren Sie die andere Musikoption, um die zu testende Musik zu ändern.
- Wenn Sie [STOPP] berühren, stoppt die Musikwiedergabe.

4) Berühren Sie [ENTER].

Kompatibilität von Fotos

- Dieses Gerät entspricht dem vereinheitlichten Standard DCF (Design rule for Camera File system) der durch JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) etabliert wurde.
- Das von diesem Gerät unterstützte Dateiformat für Fotos ist JPEG. (Nicht alle JPEG-Dateien können wiedergegeben werden.)
- Fotos, die mit anderen Geräten aufgenommen oder erstellt wurden, werden mit diesem Gerät unter Umständen in schlechterer Qualität oder überhaupt nicht wiedergegeben. Umgekehrt können auch andere Geräte Fotos, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden, unter Umständen nur in schlechterer Qualität oder überhaupt nicht wiedergeben.

- Fotos, deren Miniaturbild als [!] angezeigt wird, können nicht wiedergegeben werden.
- Bei der Fotowiedergabe wird das Gerät auch dann nicht ausgeschaltet, wenn der LCD-Monitor geschlossen wird.

Fotoaufnahmen nach Datum wiedergeben

Am gleichen Tag aufgenommene Fotos können nacheinander wiedergegeben werden.

1 Berühren Sie das Symbol für die Datumswahl.



A Symbol für die Datumswahl

2 Berühren Sie das Datum für die Wiedergabe.



Die an diesem Datum aufgenommenen Fotos werden als Miniaturbilder angezeigt.

3 Berühren Sie das Foto, das Sie wiedergeben möchten.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus ändern, wird zur Wiedergabe aller Fotos zurückgeschaltet.
- Am gleichen Tag aufgenommene Fotos werden jedoch getrennt gruppiert, wenn:
  - die Anzahl der Fotos 999 überschreitet.
  - Fotos im Highspeed-Burstmodus aufgenommen wurden (in der Liste nach Datum wird nach dem Datum angezeigt).
- wird in der Liste nach Datum für die Fotos, die aus Videos erstellt wurden, nach dem Datum angezeigt. (➜ 78)

Szenen/Fotos löschen

VIDEO PHOTO

Gelöschte Szenen/Fotos können nicht wiederhergestellt werden, überprüfen Sie daher den Inhalt sorgfältig, bevor Sie mit dem Löschvorgang fortfahren.

◇**Stellen Sie den Modus auf ▶ .**



Löschen durch Bestätigung während der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste 🗑 , während Szenen oder Fotos, die gelöscht werden sollen, wiedergegeben werden.

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].

■ Mehrere Szenen/Fotos aus der Miniaturbild-Anzeige löschen

1 Drücken Sie während der Miniaturansicht die Taste 🗑 .

2 Berühren Sie [AUSWAHL] oder [ALLE SZENEN].

- Wird [ALLE SZENEN] gewählt, werden alle Szenen/Fotos auf dem ausgewählten Speichermedium gelöscht. Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].
  (Falls Szenen oder Fotos nach Datum wiedergegeben werden, werden alle Szenen oder Fotos vom ausgewählten Datum gelöscht.)
- Geschützte Szenen/Fotos können nicht gelöscht werden.

3 (Nur wenn in Schritt 2 [AUSWAHL] gewählt wurde)
Berühren Sie die Szene/das Foto, die/das Sie löschen wollen.

- Bei Berührung wird die Szene/das Foto ausgewählt und die Anzeige 🗑 wird auf dem Miniaturbild eingeblendet. Berühren Sie die Szene/das Foto noch einmal, um den Vorgang aufzuheben.
- Sie können bis zu 99 zu löschende Szenen wählen.

4 (Nur wenn in Schritt 2 [AUSWAHL] gewählt wurde)
Berühren Sie [Lösch.] oder drücken Sie die Taste 🗑 .

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].

(Nur wenn in Schritt 2 [AUSWAHL] ausgewählt wurde)

Um weitere Szenen zu löschen

Wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Laufenden Löschvorgang unterbrechen

Berühren Sie [ABBRUCH] oder drücken Sie die Taste MENU während des Löschens.

- Die Szenen, die beim Abbruch des Löschvorgangs bereits gelöscht waren, können nicht wiederhergestellt werden.

Um die Bearbeitung zu beenden

Drücken Sie die Taste MENU.

- Sie können Szenen auch löschen, indem Sie die Taste MENU drücken und [SZENE BEARB.] → [LÖSCHEN] → [ALLE SZENEN] oder [AUSWAHL] wählen.
- Sie können Fotos auch löschen, indem Sie die Taste MENU drücken und [BILD-KONFIG] → [LÖSCHEN] → [ALLE SZENEN] oder [AUSWAHL] wählen.
- Wenn die Wiedergabe mit intelligenter Szenenauswahl oder die Highlight-Wiedergabe ausgewählt wurde, können keine Szenen gelöscht werden.
- Teilen Sie, um einen unerwünschten Teil einer Szene zu löschen, die betreffende Szene zunächst auf und löschen Sie dann den überflüssigen Teil. (➜ 87)
- Szenen/Fotos, die nicht wiedergegeben werden können (statt der Miniaturansicht wird [!] angezeigt), können nicht gelöscht werden.
- Das Löschen mit [ALLE SZENEN] kann längere Zeit dauern, wenn viele Szenen oder Fotos vorhanden sind.
- Verwenden Sie beim Löschen von Szenen/Fotos einen Akku mit ausreichender Leistung oder das Netzteil.
- Wenn Sie mit diesem Gerät Szenen, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, oder Fotos, die dem DCF-Standard entsprechen, löschen, werden unter Umständen alle mit den Szenen/Fotos in Verbindung stehenden Daten gelöscht.
- Wenn Fotos, die mit anderen Geräten auf eine SD-Karte aufgenommen wurden, gelöscht werden, kann in diesem Zusammenhang auch ein Foto (in einem anderen Format als JPEG), das auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden kann, gelöscht werden.

Bearbeiten

2 Aufteilen einer Szene zum Löschen

VIDEO

Um den unerwünschten Teil einer Szene zu löschen, teilen Sie die betreffende Szene zuerst auf und löschen Sie dann den überflüssigen Teil.

◇**Stellen Sie den Modus auf ▶ .**

1 Berühren Sie das Symbol zur Auswahl des Wiedergabemodus, um das Speichermedium auszuwählen, auf dem eine Szene geteilt werden soll. (➜ 75)

2 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[SZENE BEARB.] → [TEILEN] → [SETUP]

3 Berühren Sie die Szene, die geteilt werden soll.

4 Berühren Sie ✂ zur Einstellung des Teilungspunkts.

- Wenn Sie mit der Zeitlupen-Wiedergabe oder der Einzelbild-Wiedergabe arbeiten, ist es viel einfacher, den genauen Punkt zu finden, an dem Sie die Szene teilen möchten. (➜ 76)
- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].
- Berühren Sie [JA], um die gleiche Szene weiter zu teilen. Um mit der Teilung anderer Szenen fortzufahren, berühren Sie [NEIN] und wiederholen Sie die Schritte 3-4.

5 Drücken Sie die Taste MENU, um die Teilung abzuschließen.

6 Löschen Sie die nicht mehr benötigte Szene. (➜ 85)

Um alle Teilungspunkte zu löschen

[TEILEN] → [ABBRECHEN]

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].
- Alle Teilungspunkte, die auf dem Gerät eingestellt wurden, werden gelöscht.
- Szenen, die nach der Teilung gelöscht werden, können nicht wiederhergestellt werden.

- Wenn [INTELL. SZENE] ausgewählt ist, können keine Szenen geteilt werden.
- Szenen können nicht geteilt werden, wenn die Anzahl der für ein bestimmtes Datum wiedergegebenen Szenen den Wert 99 erreicht hat.
- Szenen mit sehr kurzer Aufnahmedauer können unter Umständen nicht geteilt werden.
- Daten, die mit einem anderen Gerät aufgezeichnet oder bearbeitet wurden, können nicht geteilt werden, und Teilungspunkte können nicht gelöscht werden.

Szenen/Fotos schützen

VIDEO PHOTO

Szenen/Fotos können geschützt werden, so dass sie nicht versehentlich gelöscht werden können.
(Beim Formatieren des Speichermediums werden auch geschützte Szenen/Fotos gelöscht.)

◇Stellen Sie den Modus auf ▶ .

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[VIDEO-KONFIG.] oder [BILD-KONFIG] → [SZENENSCHUTZ] → [JA]

2 Berühren Sie die Szene/das Foto, die/das geschützt werden soll.

- Bei Berührung wird die Szene/das Foto ausgewählt und die Anzeige 🔑 wird auf dem Miniaturbild eingeblendet. Berühren Sie die Szene/das Foto noch einmal, um den Vorgang aufzuheben.
- Drücken Sie die Taste MENU, um die Einstellung abzuschließen.

- Wenn bei der Wiedergabe von Videos die Einstellung [INTELL. SZENE] gewählt wird, können Szenen nicht geschützt werden.

DPOF-Einstellung

PHOTO

Sie können die Daten der Fotos, von denen Ausdrucke erstellt werden sollen, sowie die Anzahl der gewünschten Ausdrucke (DPOF-Daten) auf die SD-Karte schreiben.

◇**Ändern Sie den Modus auf ▶ und berühren Sie das Symbol zur Auswahl des Wiedergabemodus, um [FOTO/SD-KARTE] auszuwählen. (➜ 82)**

■ Was ist DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) ist ein Format, das den Benutzern digitaler Kameras ermöglicht, festzulegen, von welchen der auf der SD-Karte aufgezeichneten Bilder Ausdrucke erstellt werden sollen, gemeinsam mit Informationen über die gewünschte Anzahl der Kopien. (Zur Beachtung: Diese Funktion wird zurzeit noch nicht von allen kommerziellen Printservice-Anbietern unterstützt.)

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[BILD-KONFIG] → [DPOF] → [SETUP]

2 Berühren Sie das Foto, das Sie einstellen möchten.



3 Berühren Sie ▲/▼, um die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.

- Sie können bis zu 999 Ausdrucke wählen. (Die Ausdrucke in der eingestellten Anzahl können mit einem Drucker ausgedruckt werden, der DPOF unterstützt.)
- Stellen Sie für einen Abbruch der Einstellung die Anzahl der Ausdrucke auf [0].

4 Berühren Sie [ENTER].

- Um mit der Einstellung weiterer Fotos fortzufahren, wiederholen Sie die Schritte 2-4.
- Drücken Sie die Taste MENU, um die Einstellung abzuschließen.

Abbruch aller DPOF-Einstellungen

[DPOF] → [ABBRECHEN]

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].

- Kopieren Sie die auf der HDD gespeicherten Fotos auf eine SD-Karte, bevor Sie die DPOF-Einstellung vornehmen.
- Bei Bildern, die mit den DPOF-Einstellungen ausgedruckt werden sollen, kann das Aufnahmedatum nicht hinzugefügt werden.

Zwischen SD-Karte und HDD kopieren [HDC-HS200]

VIDEO PHOTO

Mit diesem Gerät aufgenommene Videos oder Fotos können von der HDD auf die eingesetzte SD-Karte und umgekehrt kopiert werden.

Verbleibende Speicherkapazität am Ziel des Kopiervorgangs überprüfen

- Wenn nicht ausreichend verbleibender Speicherplatz auf einer SD-Karte zur Verfügung steht, können Sie auf mehrere SD-Karten kopieren, wenn Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
  In diesem Fall wird die letzte Szene, die auf eine SD-Karte kopiert wird, automatisch so geteilt, dass der Speicherplatz auf der SD-Karte voll ausgenutzt wird.
- Wenn Sie die Szenen teilen (➜ 87) und mit Hilfe der Szenenauswahl kopieren, kann so kopiert werden, dass die verbleibende Speicherkapazität des Speichermediums ausgenutzt wird, oder so, dass nur die erforderlichen Teile kopiert werden.

■ Medien-Informationsanzeige

◇Ändern Sie den Modus auf ▶ und berühren Sie das Symbol zur Auswahl des Wiedergabemodus, um das gewünschte Medium auszuwählen und die Medieninformationen zu bestätigen. (➜ 75)

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

Informationsanzeige zur SD-Karte

[EINRICHTUNG] → [KARTEN-STATUS] → [JA]

Informationsanzeige zur HDD

[EINRICHTUNG] → [HDD-STATUS] → [JA]

- Berühren Sie [ENDE] oder drücken Sie die Taste MENU, um die Anzeige auszublenden.

- Die integrierte 80 GB-HDD benötigt Speicherplatz zum Speichern von Informationen und für die Verwaltung der Systemdateien, so dass der tatsächlich verfügbare Speicherplatz geringer als der angegebene Wert ist. Der verwendbare HDD-Speicherplatz wird allgemein mit 1 GB = 1.000.000.000 Byte angegeben. Die Kapazität dieses Geräts, von PCs und Programmen berechnet sich allerdings als 1 GB = 1024×1024×1024 = 1.073.741.824 Byte. Daher ist der angegebene Wert der Speicherkapazität scheinbar niedriger.

Kopieren

- Wenn auf der SD-Karte nicht mehr viel verbleibender Speicherplatz zur Verfügung steht, wird eine Meldung zur Bestätigung angezeigt, ob zunächst alle Daten auf der SD-Karte gelöscht werden sollen und dann kopiert werden soll. Beachten Sie, dass gelöschte Daten nicht wiederhergestellt werden können.

1 Stellen Sie den Modus auf ▶ .

- Verwenden Sie einen Akku mit ausreichender Restkapazität oder das Netzteil.

2 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

(Beim Kopieren von HDD auf SD-Karte)

[KOPIEREN] → [⇨] → [JA]

(Beim Kopieren von SD-Karte auf HDD)

[KOPIEREN] → [⇨] → [JA]

3 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

[VIDEO & FOTO]:
Alle Szenen werden der Reihe nach kopiert, zunächst Videos, dann Fotos.
Fahren Sie fort mit Schritt 7.
[VIDEO]:
Videos werden kopiert.
[FOTO]:
Fotos werden kopiert.

4 (Nur wenn in Schritt 3 [VIDEO]/[FOTO] gewählt wurde)

Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

[ALLE SZENEN]:
Alle Filme oder Standbilder werden kopiert. Mit Schritt 7 fortfahren.
[SZENEN WÄHLEN]:
Einige Videos oder Fotos werden zum Kopieren ausgewählt.
[DATUM WÄHLEN]:
Kopieren nach Auswahl eines bestimmten Datums.

5 (Nur wenn in Schritt 4 [SZENEN WÄHLEN] gewählt wurde)

Berühren Sie die Szene/das Foto, die/das kopiert werden soll.

- Bei Berührung wird die Szene/das Foto ausgewählt und die Anzeige ❑ wird auf dem Miniaturbild eingeblendet. Berühren Sie die Szene/das Foto noch einmal, um den Vorgang aufzuheben.
- Sie können nacheinander bis zu 99 Szenen/ Fotos wählen.

(Nur wenn in Schritt 4 [DATUM WÄHLEN] gewählt wurde)

Berühren Sie das Datum, für das der Kopiervorgang erfolgen soll.

- Durch Berührung wird das Datum ausgewählt und mit einem roten Rahmen versehen. Berühren Sie das Datum noch einmal, um die Auswahl rückgängig zu machen.
- Sie können nacheinander bis zu 99 Daten wählen.

6 (Nur wenn in Schritt 4 [SZENEN WÄHLEN]/ [DATUM WÄHLEN] gewählt wurde.)

Berühren Sie [Enter]/[ENTER].

7 Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].

- Wenn zum Kopieren zwei oder mehr SD-Karten erforderlich sind, wechseln Sie die Karte gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 Berühren Sie [ENDE], wenn die Meldung über den erfolgreichen Abschluss des Kopiervorgangs angezeigt wird.

- Die Miniaturansicht für das Ziel des Kopiervorgangs wird angezeigt.

Laufenden Kopiervorgang unterbrechen

Berühren Sie [ABBRUCH] oder drücken Sie die Taste MENU während des Kopiervorgangs.

Ungefähre Zeitdauer für das Kopieren

Um eine SD-Karte mit 4 GB, die vollständig mit Videoaufnahmen bespielt ist, auf HDD zu kopieren:

10 min bis 20 min

Um ca. 600 MB Fotomaterial zu kopieren (Bildgröße 10.6M):

3 min bis 5 min

Wenn Sie nach dem Kopieren die Videos oder Fotos löschen möchten, spielen Sie zunächst die Videos oder Fotos ab, um sicherzustellen, dass der Kopiervorgang richtig ausgeführt wurde, und beginnen Sie erst dann mit dem Löschen.

- Es ist nicht möglich, Videos oder Fotos an der Quelle des Kopiervorgangs auf die Kapazität zu komprimieren, die auf den verfügbaren Speicherplatz am Ziel des Kopiervorgangs passt.
- Bei den unten genannten Bedingungen kann sich die zum Kopieren benötigte Zeit verlängern.
  - Die Anzahl der aufgenommenen Szenen ist sehr hoch.
  - Wenn die Temperatur des Geräts relativ hoch ist, verlängert sich der Kopiervorgang.
- Falls bereits Videos oder Fotos am Zielort des Kopiervorgangs aufgezeichnet wurden, kann das gleiche Datum zugewiesen werden, oder die Aufnahmen werden unter Umständen nicht nach Datum angezeigt, wenn die Auflistung nach Datum ausgewählt wird.
- Videos, die auf anderen Geräten aufgezeichnet wurden, können unter Umständen nicht kopiert werden. Daten, die auf einem PC aufgezeichnet wurden, z. B. mit HD Writer AE 1.0, können nicht kopiert werden.
- Die Schutz- und DPOF-Einstellungen für die kopierten Videos und Fotos werden aufgehoben, wenn Videos und Fotos mit Schutz- und DPOF-Einstellungen kopiert werden.
- Die Reihenfolge, in der die Szenen oder Fotos kopiert wurden, kann nicht geändert werden.

Formatieren

Denken Sie daran, dass beim Formatieren eines Speichermediums alle auf dem Speichermedium aufgenommenen Daten gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können. Legen Sie eine Sicherungskopie von wichtigen Daten auf PC, DVD usw. an. (➜ 101,112)

◇Ändern Sie den Modus auf , oder und wählen Sie das gewünschte Speichermedium zur Formatierung aus. (➜ 44, 48, 75)

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

SD-Karten formatieren

[EINRICHTUNG] → [KARTE FORMATIEREN] → [JA]

HDC-HS200

HDD formatieren

[EINRICHTUNG] → [HDD FORMAT.] → [JA]

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].
- Berühren Sie nach Abschluss der Formatierung [ENDE], um die Menüanzeige zu verlassen.

HDC-HS200

- Die HDD sollte vollständig (physikalisch) formatiert werden, wenn das Gerät entsorgt/weitergegeben werden soll. (➜ 139)

- Schalten Sie während des Formatierens das Gerät niemals aus und nehmen Sie keinesfalls die SD-Karte heraus. Setzen Sie das Gerät weder Vibrationen noch Stößen aus.

Formatieren Sie Speichermedien immer mit diesem Gerät.
Das Formatieren der HDD ist nur mit diesem Gerät möglich.
Formatieren Sie SD-Karten nicht mit anderen Geräten wie z. B. einem PC. Die Karte könnte sonst auf diesem Gerät nicht mehr verwendbar sein.

Fernsehgerät **1**

Videos/Fotos auf dem Fernsehgerät betrachten

VIDEO PHOTO

Überprüfen Sie die Anschlüsse an Ihrem Fernsehgerät und verwenden Sie ein Kabel, das mit diesen Anschlüssen kompatibel ist. Je nach den verwendeten Anschlüssen kann die Bildqualität variieren.

1. Hohe Qualität
2. HDMI-Anschluss
3. Component-Anschluss
4. Videoanschluss

- Verwenden Sie ausschließlich das Component-Kabel und das AV-Kabel aus dem Lieferumfang. Zur Verbindung des Geräts mit dem HDMI-Anschluss werden die unten genannten HDMI-Mini-Kabel von Panasonic empfohlen.

1 Verbinden Sie dieses Gerät mit einem Fernsehgerät.



A HDMI Mini-Kabel (Sonderzubehör)
B Component-Kabel (mitgeliefert)
C AV-Kabel (mitgeliefert)

Bildqualität

1. Bilder in hoher Auflösung (HD), wenn die Verbindung über einen HDMI-Anschluss erfolgt.
2. Bilder in hoher Auflösung (HD), wenn die Verbindung über einen mit 1080i kompatiblen Component-Anschluss erfolgt. Bilder in Standardauflösung, wenn die Verbindung über einen mit 576i kompatiblen Component-Anschluss erfolgt.
3. Bilder in Standardauflösung, wenn die Verbindung über den Videoanschluss erfolgt.

- Prüfen Sie, ob die Stecker vollständig eingesteckt sind.
- Verwenden Sie ausschließlich ein Original-HDMI-Mini-Kabel von Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; Sonderzubehör).
- Verwenden Sie kein anderes Component-Kabel als das mitgelieferte.
- Über den Component-Anschluss erfolgt nur die Bildausgabe, schließen Sie also unbedingt auch das AV-Kabel an.
  (Der gelbe Stecker muss nicht angeschlossen werden.)
- Verwenden Sie kein anderes AV-Kabel als das mitgelieferte.

2 Wählen Sie den Eingangskanal des Fernsehgeräts.

- Beispiel:
  Wählen Sie mit einem HDMI-Kabel den [HDMI]-Kanal.
  Wählen Sie mit einem Component-Kabel den [Component]-Kanal.
  Wählen Sie mit einem AV-Kabel den [Video 2]-Kanal.
  (Der Name des Kanals kann je nach Fernsehgerät unterschiedlich sein.)

3 Ändern Sie den Modus auf ▶ zur Wiedergabe.

- Bild und Ton werden über das Fernsehgerät ausgegeben.

Kabel	Entsprechende Elemente
Ⓐ HDMI Mini-Kabel (Sonderzubehör)	● Anschluss mit einem HDMI-Mini-Kabel (➜ 96) ● Tonausgabe im 5.1-Kanal-Surroundton (➜ 97) ● Wiedergabe mit VIERA Link (HDAVI Control™) (➜ 98)
Ⓑ Component-Kabel (mitgeliefert)	● Anschluss mit Component-Kabel (➜ 97)

Wenn Bild oder Ton von diesem Gerät nicht auf dem Fernsehgerät ausgegeben werden:

- Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Überprüfen Sie, ob die Stecker ganz eingesteckt sind.
- **Prüfen Sie die Eingangseinstellung (Eingangsschalter) und die Audioeingangs-Einstellung des Fernsehgeräts. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.)**
- **Überprüfen Sie die Einstellung des Geräts. (➜ 96, 97)**

■ Um Aufnahmen auf einem herkömmlichen Fernseher (4:3) anzusehen oder wenn die beiden Seiten der Aufnahmen auf dem Bildschirm nicht zu sehen sind

Ändern Sie die Menüeinstellung, um die Aufnahmen korrekt anzuzeigen. (Überprüfen Sie die Fernseher-Einstellung.)

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [TV FORMAT] → [4:3]

Beispielbilder mit Bildseitenverhältnis 16:9 auf einem normalen Fernsehgerät (4:3)

[TV FORMAT]-Einstellung	
[16:9]	[4:3]
	

- Wenn ein Breitbild-Fernsehgerät angeschlossen ist, passen Sie das Bildseitenverhältnis am Fernsehgerät an. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)

■ Onscreen-Informationen auf dem Fernsehgerät anzeigen

Wenn Sie die Taste EXT DISPLAY auf der Fernbedienung drücken, können die auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Informationen (Betriebssymbol, Timecode usw.) auf dem Fernsehgerät angezeigt/ausgeblendet werden.

- Es erfolgt keine Anzeige, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Wenn Sie die Verbindung mit einem HDMI Mini-Kabel herstellen, schließen Sie das Kabel an den HDMI-Eingang an. Schließen Sie das Kabel nicht an einen HDMI-Ausgang eines anderen Geräts an.
- Wenn das HDMI-Mini-Kabel, das Component-Kabel und das AV-Kabel gleichzeitig angeschlossen sind, erfolgt die Priorität der Ausgabe in der Reihenfolge HDMI-Mini-Kabel, Component-Kabel und AV-Kabel.

Beachten Sie die folgende Support-Site. Hier finden Sie Informationen darüber, welche Panasonic-Fernsehgeräte über einen SD-Kartenschlitz verfügen, in den Sie die SD-Speicherkarte zur Wiedergabe direkt einstecken können.
http://panasonic.net/

- Nähere Hinweise zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Anschluss mit einem HDMI-Mini-Kabel

Was bedeutet HDMI?
HDMI ist die Schnittstelle für digitale Geräte. Wenn Sie dieses Gerät an ein HDMI-kompatibles High-Definition-Fernsehgerät anschließen, um HD-Aufnahmen wiederzugeben, können Sie die Aufnahmen in hoher Auflösung und mit hoher Tonqualität genießen.
In Verbindung mit einem VIERA Link-kompatiblen Panasonic-Fernsehgerät sind folgende zusätzliche Funktionen (VIERA Link) möglich. (➜ 98)

Wählen Sie die gewünschte Methode der HDMI-Ausgabe.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [HDMI-AUFL.] → gewünschte Einstellung

[AUTO]:
Die Ausgabeauflösung wird je nach den Informationen vom angeschlossenen Fernsehgerät automatisch eingestellt.

Informationen des angeschlossenen Fernsehgeräts	Ausgangsauflösung
720p, 1080i	1080i
Sonstiges	576p

[1080i]:
Es werden 1080 Zeilen im Interlaced-Modus ausgegeben.
[576p]:
Es werden 576 Zeilen im Progressive-Modus ausgegeben.

Interlaced-Modus/Progressive-Modus
Der Buchstabe i steht für “interlace scanning”, ein Zeilensprungverfahren, bei dem die effektiven Bildzeilen jede 1/50 Sekunde jeweils zur Hälfte abgetastet werden, der Buchstabe p steht für “progressive scanning”, ein Abtastverfahren, bei dem alle effektiven Bildzeilen jede 1/50 Sekunde abgetastet werden, so dass ein Bildsignal hoher Dichte ausgegeben wird.

- Wenn mit der Einstellung [AUTO] keine Aufnahmen auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden, schalten Sie auf das Verfahren - [1080i] oder [576p] - um, mit dem die Wiedergabe auf dem Fernsehgerät möglich ist. (Informieren Sie sich dazu auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)

Tonausgabe im 5.1-Kanal-Surroundton

Den 5.1-Kanal-Sound, der mit den internen Mikrofonen aufgezeichnet wird, können Sie dann hören, wenn Sie dieses Gerät mit dem HDMI-Mini-Kabel an einen 5.1-Kanal-kompatiblen AV-Verstärker oder ein entsprechend kompatibles Fernsehgerät anschließen.
Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des AV-Verstärkers und des Fernsehgeräts darüber, wie dieses Gerät an den AV-Verstärker und das Fernsehgerät angeschlossen wird.

- In Verbindung mit einem mit VIERA Link kompatiblen Panasonic-AV-Verstärker und Panasonic-Fernsehgerät sind zusätzliche Funktionen (VIERA Link) möglich. (➜ 98)
- Eine Verbindung des Geräts mit dem optischen Digitalkabel ist nicht möglich.

Anschluss mit Component-Kabel

Die Einstellung der Component-Ausgabe kann geändert werden.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [KOMP-AUSG.] → gewünschte Einstellung

[576i]:
Beim Anschluss an den Component-Anschluss eines mit 576i kompatiblen Fernsehgeräts
(Die Wiedergabe erfolgt in Standard-Bildqualität.)
[1080i]:
Beim Anschluss an den Component-Anschluss eines mit 1080i kompatiblen Fernsehgeräts
(Die Wiedergabe erfolgt in hochauflösender Bildqualität (HD).)

Fernsehgerät

2 Wiedergabe mit VIERA Link (HDAVI Control™)

VIDEO PHOTO

Was bedeutet VIERA Link?

- Wenn Sie dieses Gerät über ein HDMI Mini-Kabel (Sonderzubehör) an ein mit VIERA Link kompatibles Gerät anschließen, erlaubt diese Funktion die automatische Verknüpfung der Bedienung, so dass Sie das Gerät ganz einfach über die Fernbedienung für Ihr Panasonic-Fernsehgerät steuern können. (Es sind nicht alle Bedienungsschritte möglich.)
- VIERA Link ist eine einzigartige Funktion von Panasonic auf Grundlage einer HDMI-Steuerfunktion und arbeitet mit der Spezifikation HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Eine verknüpfte Bedienung mit HDMI CEC-kompatiblen Geräten anderer Hersteller ist nicht garantiert. Informationen über die Verwendung von VIERA Link-kompatiblen Geräten anderer Hersteller finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Geräte.
- Dieses Gerät ist mit VIERA Link Ver.4 kompatibel. VIERA Link Ver.4 ist die neueste Version von Panasonic und auch mit schon vorhandenen VIERA Link-Geräten von Panasonic kompatibel. (Stand: Dezember 2008)

◇**Stellen Sie den Modus auf** ▶ **.**

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[EINRICHTUNG] → [VIERA Link] → [EIN]

- Die Standardeinstellung ist [EIN].
- Wenn Sie VIERA Link nicht verwenden, stellen Sie die Option auf [AUS] .

2 Verbinden Sie dieses Gerät über ein HDMI-Mini-Kabel mit einem mit VIERA Link kompatiblen Panasonic-Fernsehgerät.



Ⓐ HDMI Mini-Kabel (Sonderzubehör)
Ⓑ Panasonic Fernsehgerät, kompatibel mit VIERA Link

- Falls mehr als ein HDMI-Eingang am Fernsehgerät vorhanden ist, sollte dieses Gerät möglichst an einen anderen HDMI-Anschluss als HDMI1 angeschlossen werden.
- VIERA Link muss auf dem angeschlossenen Fernsehgerät aktiviert werden. (Nähere Informationen zu Einstellungen u. A. finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
- Verwenden Sie ausschließlich ein Original-HDMI-Mini-Kabel von Panasonic (RP-CDHM15, RP-CDHM30; Sonderzubehör).

3 Fernbedienung für das Fernsehgerät verwenden



1) Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben, unten, links oder rechts, um eine Szene oder ein Foto zur Wiedergabe auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste in der Mitte.
2) Betätigen Sie die auf dem Fernsehgerät angezeigten Funktionssymbole mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts.

A Funktionssymbole
B Funktionssymbole anzeigen
C Funktionssymbole ausblenden
D Funktionssymbole anzeigen/ausblenden

- Die folgenden Bedienschritte lassen sich durch Drücken der Farbtasten auf der Fernbedienung vornehmen:
  - Grün:
    Ändern der Anzahl von Szenen/Fotos in der Miniaturansicht
    (9 Miniaturbilder → 20 Miniaturbilder → 9 Miniaturbilder.....)
  - Gelb:
    Szenen/Fotos löschen

■ Weitere verknüpfte Bedienungsfunktionen

Gerät ausschalten:

Das Gerät schaltet automatisch ebenfalls ab, wenn Sie das Fernsehgerät mit dessen Fernbedienung ausschalten.

Automatisches Umschalten des Eingangs:

Wenn Sie das Fernsehgerät und dieses Gerät mit einem HDMI Mini-Kabel verbinden und dann dieses Gerät einschalten, wird der Eingangskanal des Fernsehgeräts automatisch auf das Bild dieses Geräts geschaltet. Wenn das Fernsehgerät auf Standby steht, schaltet es sich automatisch ein (falls für die Einstellung [Power on link] des Fernsehgeräts die Option [Set] gewählt wurde).

- Je nach Art des HDMI-Anschlusses am Fernsehgerät wird der Eingangskanal unter Umständen nicht automatisch umgeschaltet. Schalten Sie das Fernsehgerät in diesem Fall mit seiner Fernbedienung auf den richtigen Eingangskanal.
- Falls VIERA Link nicht ordnungsgemäß funktioniert, informieren Sie sich auf Seite 135.

- Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Fernsehgerät und AV-Verstärker mit VIERA Link kompatibel sind, informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
- Welche zusätzlichen Funktionen zwischen diesem Gerät und einem Panasonic-Fernsehgerät möglich sind, ist unabhängig von der Kompatibilität mit VIERA Link je nach Typ des Panasonic-Fernsehgeräts unterschiedlich. Einzelheiten zu den vom Fernsehgerät unterstützten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Der Betrieb ist nur mit Kabeln möglich, die dem HDMI-Standard entsprechen.

1 Einen DVD-Brenner zum Kopieren auf eine Disc/ zur Wiedergabe von einer Disc anschließen

VIDEO PHOTO

Videos oder Fotos, die mit diesem Gerät aufgenommen wurden, können beim Anschluss eines DVD-Brenners VW-BN1 (Sonderzubehör) an dieses Gerät über ein Mini AB-USB-Kabel (im Lieferumfang von VW-BN1) auf eine DVD-Disc kopiert werden. Sie können die kopierte DVD-Disc auch wiedergeben.

- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des DVD-Brenners über dessen Bedienung.

Das Kopieren/die Wiedergabe vorbereiten

Wir empfehlen die Verwendung des Panasonic-DVD-Brenners VW-BN1.

■ Hinweise zu Discs, die zum Kopieren verwendet werden können

Disc-Typ*1	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD-R DL
Kopieren*2	○	○	○	○
Kopieren zusätzlichen Materials*3	○	—	—	—
Formatieren*4	○	○	—	—

*1 Es können nur Discs mit 12 cm verwendet werden.
*2 Verwenden Sie eine neue Disc. Zusätzliches Material kann nur auf eine DVD-RAM kopiert werden.
*3 Nur auf DVD-RAMs, auf die mit dem DVD-Brenner oder HD Writer AE 1.0 kopiert wurde, kann zusätzliches Material kopiert werden.
*4 Verbinden Sie vor dem Formatieren das Gerät mit dem DVD-Brenner. Wenn Sie eine bereits verwendete Disc formatieren, können Sie auf diese Disc kopieren. Denken Sie aber daran, dass beim Formatieren einer Disc alle auf der Disc aufgenommenen Daten gelöscht werden. (➜ 107)

- Wir empfehlen den Gebrauch von Discs, die in der Bedienungsanleitung des DVD-Brenners empfohlen werden. Genauere Hinweise zu empfohlenen Discs, zur Handhabung von Discs usw. sind der Bedienungsanleitung des DVD-Brenners zu entnehmen.
- Folgende Daten können nicht auf die gleiche Disc kopiert werden:
  - Videos und Fotos
  - Aufnahmen in hochauflösender Bildqualität und schon vorhandene Aufnahmen in Standard-Bildqualität

1 Schließen Sie das Netzteil (im Lieferumfang von VW-BN1) an den DVD-Brenner an.

- Der DVD-Brenner kann nicht über dieses Gerät mit Strom versorgt werden.

2 Schließen Sie das Netzteil an dieses Gerät an und ändern Sie den Modus auf ▶.

3 Schließen Sie dieses Gerät mit dem Mini AB-USB-Kabel (mit VW-BN1 mitgeliefert) an den DVD-Brenner an.



- Ⓐ Mini AB USB-Kabel (im Lieferumfang von VW-BN1)
- Ⓑ DVD-Brenner (Sonderausrüstung)
- Stecken Sie die Stecker so weit wie möglich ein.

4 Legen Sie die Disc in den DVD-Brenner ein.

- Legen Sie die DVD mit der Aufnahmeseite nach unten in den VW-BN1 ein.

5 Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.

- [DISC BRENNEN]: Informieren Sie sich auf Seite 103 über das Kopieren von Discs.
- [DISC WIEDERG.]: Informieren Sie sich auf Seite 106 über die Wiedergabe kopierter Discs.

Die Verbindung mit dem DVD-Brenner beenden

Berühren Sie [ENDE].

- Trennen Sie das Mini AB-USB-Kabel von diesem Gerät.

Auf Discs kopieren

- Das Kopieren von mehreren SD-Karten auf 1 Disc ist nicht möglich. (Das Kopieren von zusätzlichem Material ist nur auf eine DVD-RAM möglich.)
- Videos und Fotos können nicht gemeinsam auf eine einzige Disc kopiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der automatische Schutz vor dem Kopieren der Daten auf [EIN] gestellt ist. (➜ 107)

1 Verbinden Sie das Gerät mit dem DVD-Brenner, um das Kopieren vorzubereiten. (➜ 101)

- Anwender des Modells HDC-SD200 gehen zu Schritt 3.

2 HDC-HS200 Berühren Sie das Speichermedium mit der Quelle des Kopiervorgangs



3 Berühren Sie das Element, das Sie kopieren möchten.

Wenn [VIDEO & FOTO] ausgewählt ist, werden alle Szenen der Reihe nach kopiert, zunächst Videos, dann Fotos.
(Da Videos und Fotos auf separate Discs kopiert werden, sind mindestens 2 Discs erforderlich.)

- Zum vorigen Schritt kehren Sie durch Berühren von ⮌ zurück.

4 (Nur wenn in Schritt 3 [VIDEO & FOTO]/ [VIDEO] gewählt wurde) Berühren Sie das gewünschte Aufnahmeverfahren für das Kopieren.

[High Definition]:
Die Aufnahmen, die mit diesem Gerät in hochauflösender Bildqualität gemacht wurden, werden unverändert kopiert.
[Standard (XP)]/[Standard (SP)]:
Die Aufnahmen werden in die ursprüngliche Standard-Bildqualität konvertiert und dann kopiert. XP hat, verglichen mit SP, eine höhere Bildqualität, sodass die Speicherkapazität größer ist und Sie möglicherweise mehr Discs für das Kopieren brauchen als bei SP.

- Wenn Sie in Schritt 3 die Option [VIDEO & FOTO] auswählen, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und berühren Sie [NÄCHST.], um zu Schritt 8 weiterzugehen.

5 (Nur wenn in Schritt 3 [VIDEO]/[FOTO] gewählt wurde)

Berühren Sie den gewünschten Menüpunkt.



[ALLE SZENEN]:
Alle Filme oder Standbilder werden kopiert. Berühren Sie [NÄCHST.], um zu Schritt 8 weiterzugehen.
[SZENEN WÄHLEN]:
Es werden einzelne Szenen zum Kopieren ausgewählt.
[DATUM WÄHLEN]:
Kopieren nach Auswahl eines bestimmten Datums.

6 (Nur wenn in Schritt 5 [SZENEN WÄHLEN] gewählt wurde)

Berühren Sie die Szene, die Sie kopieren wollen.

- Bei Berührung wird die Szene ausgewählt und die Anzeige wird auf dem Miniaturbild eingeblendet. Berühren Sie die Szene noch einmal, um die Auswahl rückgängig zu machen.
- Sie können nacheinander bis zu 99 Szenen wählen.

(Nur wenn in Schritt 5 [DATUM WÄHLEN] gewählt wurde)

Berühren Sie das Datum, für das der Kopiervorgang erfolgen soll.

- Durch Berührung wird das Datum ausgewählt und mit einem roten Rahmen versehen. Berühren Sie das Datum noch einmal, um die Auswahl rückgängig zu machen.
- Sie können nacheinander bis zu 99 Daten wählen.

7 (Nur wenn in Schritt 5 [SZENEN WÄHLEN]/[DATUM WÄHLEN] gewählt wurde.)

Berühren Sie [Enter]/[ENTER].

- Berühren Sie [NÄCHST.].

8 Berühren Sie [START].

Ⓐ Die Anzahl an Discs, die zum Kopieren je nach DVD-Typ erforderlich ist.

- Wenn 2 oder mehr Discs zum Kopieren benötigt werden, folgen Sie den angezeigten Hinweisen, um die Discs zu wechseln.
- Unter Umständen benötigen Sie mehr Discs als die angezeigte Anzahl, wenn Sie auf eine bereits bespielte DVD-RAM zusätzliches Material kopieren.
- Lassen Sie die Disc nach Abschluss des Kopiervorgangs auswerfen.

Wenn Sie nach dem Kopieren die Daten auf dem Speichermedium löschen möchten, spielen Sie zunächst die Discs ab, um sicherzustellen, dass der Kopiervorgang richtig ausgeführt wurde. (➜ 106)

Wichtiger Hinweis

- **Legen Sie Discs mit Videoaufnahmen, die Sie von diesem Gerät auf einen angeschlossenen DVD-Brenner (nicht im Lieferumfang) kopiert haben, nicht in Geräte ein, die das AVCHD-Format nicht unterstützen. Die Discs könnten unter Umständen nicht mehr ausgeworfen werden. Die Discs können mit Geräten, die das Format AVCHD nicht unterstützen, nicht wiedergegeben werden.**
- **Beim Einlegen einer Disc mit aufgenommenen Videos/Fotos in andere Geräte kann eine Meldung angezeigt werden, die zum Formatieren der Disc auffordert. Formatieren Sie die Disc nicht, da gelöschte Daten nicht wiederhergestellt werden können.**

Hinweise zu der zum Kopieren einer Disc ungefähr benötigten Zeit

Videos auf die volle Kapazität einer Disc kopieren

DVD-Typ	Kopierzeit		
	[High Definition]	[Standard (XP)]	[Standard (SP)]
DVD-RAM	ca. 50 min bis 80 min	ca. 90 min bis 120 min	ca. 135 min bis 180 min
DVD-RW*	ca. 35 min bis 75 min		
DVD-R*	ca. 15 min bis 45 min		

* Auch wenn nur eine geringe Datenmenge kopiert wird, kann die für den Kopiervorgang benötigte Zeit der in der Tabelle angegebenen Zeitdauer entsprechen.

- Beim Kopieren von Videos in Standard-Bildqualität auf eine Disc beträgt die verfügbare Aufnahmedauer im Modus [Standard (XP)] ca. 60 Minuten und im Modus [Standard (SP)] ca. 120 Minuten.

Um ca. 600 MB Fotomaterial zu kopieren (Bildgröße 10.6M)

DVD-Typ	Kopierzeit
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R	ca. 10 min bis 20 min

- Zum Kopieren auf DVD-R DL wird ungefähr die 2- bis 3-fache Zeit wie für das Kopieren auf DVD-R benötigt.
- Bei den unten genannten Bedingungen kann die zum Kopieren benötigte Zeit länger als die oben angegebenen Zeiten sein.
  - Die Anzahl der aufgenommenen Szenen ist sehr hoch.
  - Die Temperatur des DVD-Brenners ist sehr hoch.

- **Die Disc, auf die kopiert wurde, kann wiedergegeben werden, wenn dieses Gerät an einen DVD-Brenner angeschlossen wird. (➜ 106)**
- Während des Kopierens dürfen das Gerät und der DVD-Brenner keinesfalls ausgeschaltet werden und auch das Mini-AB-USB-Kabel darf nicht abgezogen werden. Achten Sie darauf, weder dieses Gerät noch den DVD-Brenner zu bewegen.
- Es ist nicht möglich, einen laufenden Kopiervorgang zu stoppen.
- Die Reihenfolge, in der die Szenen kopiert wurden, kann nicht geändert werden.
- Material, das auf anderen Geräten aufgezeichnet wurde, kann unter Umständen nicht kopiert werden.
- Wenn 2 oder mehr Discs zum Kopieren benötigt werden, wird die letzte Szene, die auf eine Disc kopiert wird, automatisch so geteilt, dass sie auf den noch zur Verfügung stehenden Platz auf der Disc passt.
- Der Kopiervorgang kann unter Umständen mit weniger Discs als angezeigt abgeschlossen werden, wenn Szenen automatisch geteilt wurden.
- Wenn die Disc, auf die kopiert wurde, mit einem anderen Gerät wiedergegeben wird, kann die Bildwiedergabe kurzfristig an den Punkten stoppen, an denen die Szenen umgeschaltet werden.
- Discs, die im Format [Standard (XP)]/[Standard (SP)] kopiert wurden, können nicht für die intelligente Szenenwahl oder den Modus Highlight-Wiedergabe genutzt werden.

Die kopierte Disc wiedergeben

- **Nur Discs, die durch Kopieren auf einen an dieses Gerät angeschlossenen DVD-Brenner oder mit dem HD Writer AE 1.0 erstellt wurden, können wiedergegeben werden. Möglicherweise können Discs, die mit Hilfe anderer Geräte oder Software kopiert oder abgespielt wurden, nicht wiedergegeben werden.**



A Mini AB-USB-Kabel (im Lieferumfang von VW-BN1)

1 Verbinden Sie das Gerät mit dem DVD-Brenner, um die Wiedergabe vorzubereiten. (➜ 101)

- Verbinden Sie für die Wiedergabe auf einem Fernsehgerät dieses Gerät über das HDMI-Mini-Kabel, Component-Kabel oder AV-Kabel mit dem Fernsehgerät. (➜ 94)

2 Berühren Sie die Szene/das Foto, die/das Sie wiedergeben wollen, und starten Sie die Wiedergabe.

- Die Durchführung der Wiedergabe erfolgt ebenso wie bei der Wiedergabe von Videos oder Fotos. (➜ 75, 82)
- Wenn in der Miniaturbild-Anzeige [ZURÜCK] gewählt wird, erfolgt die Rückkehr zu Schritt 5 auf Seite 102.

- Das Speichermedium für die Wiedergabe kann auch durch Berühren des Symbols zur Auswahl des Wiedergabemodus ausgewählt werden.
  Wenn der DVD-Brenner angeschlossen ist, kann [VIDEO/DISC] oder [FOTO/DISC] gewählt werden.
- Am linken und rechten Rand des Monitors können schwarze Streifen erscheinen, wenn die Wiedergabe auf einem Fernseher mit dem Bildseitenverhältnis 4:3 erfolgt.

Verwalten der kopierten Disc (Formatieren, Auto-DVD-Schutz, Anzeige von Disc-Informationen)

- **Schließen Sie das Gerät an den DVD-Brenner an und berühren Sie dann [DISC WIEDERG.]. (➜ 101)**

■ Discs formatieren

Dieser Vorgang dient zur Initialisierung von DVD-RAMs und DVD-RWs.

Denken Sie daran, dass beim Formatieren einer Disc alle auf der Disc aufgenommenen Daten gelöscht werden. Es ist zu empfehlen, für wichtige Daten eine Sicherungskopie auf einem PC o. Ä. anzulegen.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[DISC-KONFIG.] → [DISC FORMATIEREN] → [JA]

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [JA].
- Berühren Sie nach Abschluss der Formatierung [ENDE], um die Menüanzeige zu verlassen.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem DVD-Brenner, um Discs zu formatieren. Wenn Sie Discs auf einem anderen Gerät wie beispielsweise einem PC formatieren, können Sie sie unter Umständen nicht mehr verwenden.

■ Auto-DVD-Schutz

Sie können DVD-RAMs oder DVD-RWs beim Kopieren schützen (Schreibschutz), wenn Sie Videoaufnahmen oder Fotos in hochauflösender Bildqualität auf die Disc kopieren.

1 Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[DISC-KONFIG.] → [AUTO-DISC-SCHUTZ] → [EIN]

- Die Standardeinstellung ist [EIN].
- Wenn Sie eine Disc, auf die kopiert wurde, in ein anderes Gerät einlegen, ohne sie vorher zu schützen, kann eine Meldung angezeigt werden, die Sie auffordert, die Disc zu formatieren. Wir empfehlen, die Einstellung [AUTO-DISC-SCHUTZ] auf [EIN] zu setzen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern.

---

2 Kopieren Sie die Daten auf die Disc. (➜ 103)

- Die Disc, auf die kopiert wird, wird beim Auswerfen mit Schreibschutz versehen, falls [AUTO-DISC-SCHUTZ] auf [EIN] gesetzt ist.

Disc-Schutz aufheben

- Wenn Sie eine Disc formatieren, wird der automatische Schutz aufgehoben. Denken Sie daran, dass dabei alle auf der Disc aufgenommenen Daten gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können.
- Die Disc muss mit dem Gerät, das Sie verwenden möchten, neu formatiert werden.

■ Disc-Informationen anzeigen

Es werden Informationen angezeigt, z. B. der Typ der bespielten Disc, die Anzahl der aufgenommenen Szenen und ob die Disc finalisiert ist oder nicht.

Wählen Sie das Menü. (➜ 27)

[DISC-KONFIG.] → [DISC-STATUS] → [JA]

- Berühren Sie [ENDE], um die Informationsanzeige zu verlassen.

2 Material auf ein anderes Videogerät überspielen

VIDEO

Das auf diesem Gerät wiedergegebene Bildmaterial kann auf einen DVD-Recorder oder einen Videorecorder überspielt werden.

- **Die Aufnahmen werden in Standardqualität überspielt.**
- Verwenden Sie das Netzteil. So müssen Sie nicht auf den Ladezustand des Akkus achten.



Ändern Sie den Videoeingang am Videogerät und am Fernsehgerät, an den dieses Gerät angeschlossen ist.

- Der eingestellte Kanal variiert je nach dem Anschluss, an dem dieses Gerät angeschlossen ist.
- Lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten die Bedienungsanleitung des Videorecorders.
- Stecken Sie die Stecker so weit wie möglich hinein.
- Verwenden Sie kein anderes AV-Kabel als das mitgelieferte.

Ⓐ AV-Kabel (mitgeliefert)

1 Schließen Sie dieses Gerät an ein Videogerät an und ändern Sie dann den Modus auf ▶.

2 Starten Sie die Wiedergabe mit diesem Gerät.

3 Starten Sie die Aufnahme am angeschlossenen Gerät.

- Um die Aufzeichnung (Überspielen) zu stoppen, beenden Sie die Wiedergabe mit diesem Gerät, nachdem Sie die Aufzeichnung auf dem Recorder beendet haben.

- Wenn Sie die Einblendung von Datum und Uhrzeit und die Funktionsanzeige nicht wünschen, schalten Sie diese Option vor dem Überspielen aus. (➜ 32, 96)

Wenn die überspielten Aufnahmen auf einem Breitbildfernseher wiedergegeben werden, können sie vertikal gedehnt erscheinen.
In diesem Fall lesen Sie die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes oder lesen Sie die Bedienungsanleitung des Breitbild-Fernsehgerätes und stellen Sie das Seitenverhältnis auf 16:9.

Mit einem Drucker (PictBridge)

PHOTO

Verwenden Sie für das Ausdrucken von Fotos einen mit PictBridge kompatiblen Drucker, den Sie direkt an dieses Gerät anschließen können. (Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Druckers.)
PictBridge ist ein von der Camera & Imaging Products Association (CIPA) festgelegter, branchenweit angewendeter Standard für Direktdruck. Damit können Bilder direkt von Digitalkameras auf einem Drucker ausgedruckt werden, ohne dass die Kamera an einen PC angeschlossen werden muss.

- Verwenden Sie das Netzteil. So müssen Sie nicht auf den Ladezustand des Akkus achten.
- **Schalten Sie dieses Gerät ein. (Diese Funktion ist in allen Modi verfügbar.)**



A USB-Kabel (mitgeliefert)
- Stecken Sie die Stecker so weit wie möglich ein.

1 Verbinden Sie dieses Gerät mit einem Drucker.

Die USB-Funktionsauswahl wird angezeigt.
- Schließen Sie den Drucker direkt an den Camcorder an. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Verwenden Sie keine anderen USB-Verbindungskabel als die mitgelieferten. (Andere USB-Kabel funktionieren möglicherweise nicht.)

2 Berühren Sie [DRUCKER].



- Anwender des Modells [HDC-SD200] gehen zu Schritt 4.
- [HDC-SD200]
  Wenn die [PictBridge]-Anzeige nicht zu sehen ist oder weiter ein Blinken zu sehen ist, ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es wieder ein.

3 HDC-HS200
Wählen Sie das Speichermedium, von dem gedruckt werden soll, und berühren Sie das Symbol.

- Wenn die [PictBridge]-Anzeige nicht zu sehen ist oder weiter ein Blinken zu sehen ist, ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es wieder ein.

4 Berühren Sie das Foto, das Sie drucken möchten.

5 Berühren Sie ▲/▼, um die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.

- Berühren Sie [ENTER], wenn Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben.
- Sie können bis zu 9 Ausdrucke einstellen.
- Zum Löschen der Einstellung stellen Sie die Anzahl der Ausdrucke auf [0].
- Sie können nacheinander bis zu 99 Dateien wählen.

6 Berühren Sie .



7 Berühren Sie [DATUMSDRUCK], um die Einstellung für den Datumsdruck auszuwählen.

- Falls der Drucker nicht in der Lage ist, das Datum auszudrucken, steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.

8 Berühren Sie [PAPIERFORMAT], um die Einstellung für das Papierformat auszuwählen.



[STANDARD]: Druckerspezifisches Format
[4×5 ZOLL]: Format L
[5×7 ZOLL]: Format 2L
[4×6 ZOLL]: Postkartenformat
[A4]: Format A4

- Sie können kein Papierformat einstellen, das durch den Drucker nicht unterstützt wird.

9 Berühren Sie [SEITENLAYOUT], um die gewünschte Layouteinstellung auszuwählen.



[STANDARD]: Druckerspezifisches Layout
: Ausdruck ohne Rahmen
: Ausdruck mit Rahmen

- Sie können kein Papier-Layout einstellen, das durch den Drucker nicht unterstützt wird.
- Berühren Sie .

10 Berühren Sie , um die Bilder zu drucken.

- Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, berühren Sie [START].
- Verlassen Sie PictBridge, indem Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) nach dem Ausdruck der Bilder abtrennen.

Stoppen während des Druckens

Berühren Sie [ABBRUCH].

- Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wenn Sie [JA] wählen, wird die gewählte Anzahl Ausdrucke gelöscht und die Anzeige kehrt zu Schritt 4 zurück. Wenn Sie [NEIN] wählen, bleiben alle Einstellungen unverändert und die Anzeige kehrt zu Schritt 4 zurück.

- Während des Druckvorgangs dürfen die unten genannten Schritte nicht durchgeführt werden. Sonst ist kein ordnungsgemäßer Druckvorgang möglich.
  - USB-Kabel ausstecken
  - SD-Karten-Abdeckung öffnen und SD-Karte herausnehmen
  - den Modus ändern
  - das Gerät ausschalten
- Die Ränder von Fotos, die mit diesem Gerät im Bildseitenverhältnis 16:9 aufgenommen wurden, werden unter Umständen beim Ausdrucken abgeschnitten. Wenn Sie einen Drucker mit Beschneide- oder Randlos-Funktion verwenden, deaktivieren Sie diese Einstellung vor dem Druck. (Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.)
- Wenn das Gerät direkt an den Drucker angeschlossen wird, stehen die DPOF-Einstellungen nicht zur Verfügung.

Vor der Verwendung **1**

Was mit einem PC gemacht werden kann

Mit dem HD Writer AE 1.0 for HDC, der Software auf der mitgelieferten CD-ROM, können Sie die Videos/Fotos auf die Festplatte von Computern kopieren oder auf Speichermedien wie Blu-ray-Discs (BD), DVDs oder SD-Karten schreiben.

Verfügbare Funktion	Datenart	Benötigte Software
Daten auf einen PC kopieren: Ⓐ Videos/Fotos ❶ HDC-HS200 Integrierte HDD 	Videos und Fotos	**CD-ROM (mitgeliefert):** HD Writer AE 1.0 for HDC*
Kopieren im BD/ AVCHD-Format: Ⓐ Videos/Fotos Ⓑ Videos ❶ HDC-HS200 Integrierte HDD 		
Kopieren im DVD-Video-Format: Ⓑ Videos ❶ HDC-HS200 Integrierte HDD  ● Konvertiert in herkömmliche Standardqualität (Format MPEG2)	Video	
Bearbeiten: Auf die Festplatte eines PCs kopierte Videodaten bearbeiten ● Titel, Übergang, Teile löschen, Szene teilen ● Die Videodaten ins MPEG2-Format konvertieren ● Einen Ausschnitt des Videos in ein Foto konvertieren		
Auf einem PC wiedergeben: Die Videodaten in hochauflösender Bildqualität auf einem PC wiedergeben		
Discs formatieren: Je nach Art der verwendeten DVD ist eine Formatierung notwendig.		

Verfügbare Funktion	Datenart	Benötigte Software
Auf einem PC wiedergeben	Fotos	HD Writer AE 1.0, übliche Windows-Bildanzeige oder im Handel erhältliches Bildbetrachtungsprogramm
Fotos auf einen PC kopieren (➜ 121)		Windows Explorer
Siehe Seite 123, wenn Sie einen Macintosh verwenden.		

* Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des HD Writer AE 1.0 (PDF-Datei) zu weiteren Details der Verwendung.

Wichtiger Hinweis

- **Legen Sie keine Disc, die mit dem HD Writer AE 1.0 im AVCHD-Format aufgenommen wurde, in ein Gerät ein, das keine Unterstützung für das AVCHD-Format bietet. Die Discs können unter Umständen nicht mehr ausgeworfen werden. Die Discs können mit Geräten, die das Format AVCHD nicht unterstützen, nicht wiedergegeben werden.**
- **Beim Einlegen einer Disc mit aufgenommenen Videos in andere Geräte kann eine Meldung angezeigt werden, die zum Formatieren der Disc auffordert. Formatieren Sie die Disc nicht, da gelöschte Daten nicht wiederhergestellt werden können.**

- HDC-HS200
  Es ist nicht möglich, Daten von einem Computer auf die HDD dieses Geräts zu schreiben.
- **Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, können nicht mit der mit diesem Gerät mitgelieferten Software auf andere Speichermedien geschrieben werden. Um Videodaten zu schreiben, die mit einem früheren Panasonic High Definition Camcorder-Modell aufgenommen wurden, nutzen Sie die mit dem entsprechenden Gerät mitgelieferte HD Writer-Version.**
- Wir können die ordnungsgemäße Funktion nicht garantieren, wenn Sie eine andere Software als die mitgelieferte zum Lesen von Videodaten verwenden.
- Starten Sie niemals die mit diesem Gerät mitgelieferte Software und andere Software gleichzeitig. Beenden Sie alle anderen Softwareanwendungen, bevor Sie die mit diesem Gerät mitgelieferte Software starten, und beenden Sie umgekehrt auch die mit diesem Gerät mitgelieferte Software, wenn Sie andere Software starten.
- Verwenden Sie für den Anschluss des Geräts an den PC das mitgelieferte USB-Kabel. (Andere USB-Kabel funktionieren möglicherweise nicht.)
- Wir empfehlen, die Daten von der SD-Karte oder dem PC zu lesen, indem Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC anschließen. In manchen Fällen ist eine SDHC-Speicherkarte nicht mit dem SD-Karten-Steckplatz am PC oder dem verwendeten SD-Karten-Lese/Schreibgerät kompatibel. Außerdem kann eine SD-Karte beschädigt werden, wenn sie in eine andere Öffnung als den SD-Karten-Steckplatz eingesteckt wird. Achten Sie darauf, sie immer nur in den Steckplatz für die SD-Karte einzustecken.

■ Verwendung des Programms HD Writer AE 1.0

Je nach den Funktionen, die verwendet werden sollen, ist ein Computer mit hoher Leistung erforderlich. Je nach der Ausstattung des verwendeten Computers funktionieren Wiedergabe oder Betrieb unter Umständen nicht ordnungsgemäß. Informieren Sie sich in den Hinweisen auf Seite 115 zur Systemumgebung.

- Der Computerbetrieb kann sich während der Wiedergabe verlangsamen, wenn die CPU oder der Speicher die Anforderungen an die Systemumgebung nicht erfüllen.
- Arbeiten Sie immer mit dem neuesten Treiber für die Grafikkarte.
- Stellen Sie stets sicher, dass auf der Festplatte des Computers ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht. Unter Umständen lässt sich keine Bedienung mehr durchführen oder der Betrieb stoppt plötzlich, wenn nicht mehr ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Lizenzvereinbarung für Endverbraucher

Lesen Sie sich bitte das Folgende sorgfältig durch, bevor Sie die CD-ROM-Verpackung öffnen.

Ihnen (“Lizenznehmer”) wird eine Lizenz für die Software erteilt, unter der Bedingung, dass die Vereinbarungen und Konditionen für den Endverbraucher der Software (“Vereinbarung”) akzeptiert werden. Wenn der Lizenznehmer nicht die Bedingungen dieser Vereinbarung akzeptiert, geben Sie die Software sofort der Panasonic Corporation (“Panasonic”) oder Ihrem Händler von welchem Sie es gekauft haben zurück.

Artikel 1 Lizenz
Der Lizenznehmer hat das Recht die Software zu verwenden, einschließlich der Informationen auf der CD-ROM, der Bedienungsanleitung und aller mitgelieferten Medien (zusammen “Software”), aber alle anwendbaren Rechte auf Patente, Wahrenzeichen, Handelszeichen und Produktgeheimnisse der Software werden nicht auf den Lizenznehmer übertragen.

Artikel 2 Verwendung durch Dritte
Der Lizenznehmer darf diese Software ausschließlich im Rahmen dieser Vereinbarung verwenden, kopieren, verändern, übertragen oder Dritten, entgeltlich oder unentgeltlich die Verwendung, Kopie oder Veränderung der Software gestatten.

Artikel 3 Einschränkung des Kopierens der Software
Der Lizenznehmer darf eine einzelne Kopie der Software, ganz oder teilweise, nur zu Sicherungszwecken erstellen.

Artikel 4 Computer
Der Lizenznehmer darf die Software nur auf einem Computer an einem Arbeitsplatz verwenden.

Artikel 5 Reverse Engineering, Dekompilierung oder Deassemblierung
Der Lizenznehmer ist nicht befugt, ein Reverse-Engineering, eine Dekompilierung oder Disassemblierung der Software vorzunehmen, es sei denn, dies wird durch Gesetze oder Richtlinien im Land des Lizenznehmers anderweitig geregelt. Panasonic oder seine Vertriebsunternehmen oder Einzelhändler haften für keinerlei Schäden an der Software oder für Verletzungen des Lizenznehmers, die durch Reverse-Engineering, Dekompilierung oder Disassemblierung der Software verursacht wurden.

Artikel 6 Haftungseinschränkungen
Soweit es das geltende Recht zulässt, wird die Software “wie vorhanden” ohne irgendwelche Garantien expliziter/impliziter Art angeboten, inklusive der, aber nicht beschränkt auf die Zusicherung der Nichtverletzung von Rechten, die Gewährleistung der Markttauglichkeit und/oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Darüber hinaus garantiert Panasonic nicht, dass der Betrieb der Software ununterbrochen und fehlerfrei erfolgt. Panasonic oder seine Vertriebsunternehmen oder Einzelhändler haften nicht bei Schäden, die dem Lizenznehmer aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung der Software durch den Lizenznehmer entstehen.

Artikel 7 Exportkontrolle
Der Lizenznehmer willigt ein, die Software nicht in irgendeiner Form ohne eine Exportlizenz, unter den Bestimmungen des Landes in welchen der Lizenznehmer ansitzt, zu exportieren oder rückexportieren.

Artikel 8 Ende der Lizenz
Die Rechte des Lizenznehmers enden automatisch, wenn der Lizenznehmer gegen eine in den Vereinbarungen bestimmte Klausel oder Kondition verstößt. In diesem Fall muss der Lizenznehmer die Software und anhängige Dokumentation mit samt aller Kopien auf eigene Kosten zerstören.

Systemumgebung

- Manche PCs können nicht verwendet werden, obwohl sie die hier genannten Systemanforderungen erfüllen.
- Um die mitgelieferten Software-Anwendungen zu installieren, ist ein CD-ROM-Laufwerk erforderlich. (Für das Schreiben auf BD/DVD ist ein zum Brennen von BDs/DVDs geeignetes Laufwerk und ein entsprechendes Speichermedium erforderlich.)
- In folgenden Fällen ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht gewährleistet:
  - Wenn zwei oder mehr USB-Geräte an einen PC angeschlossen werden oder die Geräte über USB-Hubs oder Verlängerungskabel angeschlossen werden.
  - Beim Betrieb auf einem Betriebssystem mit Upgrade.
  - Beim Betrieb auf einem anderen Betriebssystem als dem vorinstallierten.
- Diese Software ist nicht kompatibel mit Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me und Windows NT.

■ Systemumgebung für HD Writer AE 1.0 for HDC

PC	IBM PC/AT-kompatibler PC
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business oder Service Pack 1
CPU	Intel Pentium III 1,0 GHz oder höher (einschließlich kompatibler CPU) ● Intel Core 2 Duo 2,16 GHz oder mehr, Intel Pentium D 3,2 GHz oder mehr oder AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ oder mehr wird empfohlen, wenn eine Wiedergabe- oder MPEG2-Ausgabefunktion genutzt wird. ● Intel Core 2 Quad 2,6 GHz oder mehr wird empfohlen, wenn die Funktion zur Bearbeitung oder nahtlosen Konvertierung oder zur kontinuierlichen Fotowiedergabe genutzt wird.
RAM	Windows Vista: 1 GB oder mehr Windows XP/2000: 512 MB oder mehr (1 GB oder mehr empfohlen)
Display	High Colour (16 Bit) oder mehr (32 Bit oder mehr empfohlen) Auflösung von 1024×768 Pixel oder mehr (1280×1024 Pixel oder mehr empfohlen) Windows Vista: DirectX 9.0c-kompatible Grafikkarte (DirectX 10 empfohlen) mit DirectDraw Overlay Windows XP/2000: DirectX 9.0c-kompatible Grafikkarte Kompatibel mit DirectDraw Overlay Kompatibilität mit PCI Express™×16 empfohlen
Freier HDD-Speicherplatz	Ultra DMA — 100 oder mehr 450 MB oder mehr (zur Installation der Anwendung) ● Wenn auf DVD/BD/SD geschrieben wird, ist mehr als das Doppelte der erstellten Disc als freier Speicherplatz erforderlich.

Nötige Software	Windows Vista SP1: DirectX 10.1 (unter Windows Vista SP1 bereits installiert) Windows Vista: DirectX 10 (unter Windows Vista bereits installiert) Windows XP/2000: DirectX 9.0c (unter Windows XP SP2 bereits installiert) ● Wenn Sie die Software auf einem PC installieren, der nicht mit DirectX 9.0c kompatibel ist, ist die ordnungsgemäße Funktion des PCs nicht gewährleistet. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr PC kompatibel ist oder nicht, wenden Sie sich an den Hersteller des PCs.
Sound	DirectSound Unterstützung
Schnittstelle	USB-Anschluss [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andere Anforderungen	Maus oder ähnliches Eingabegerät Internetverbindung

- Die mitgelieferte CD-ROM steht nur für Windows zur Verfügung.
- Die Eingabe wird nur in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch und einfaches Chinesisch unterstützt.
- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht mit allen BD-/DVD-Laufwerken garantiert werden.
- Der Betrieb kann auf Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition nicht garantiert werden und ist mit 64 Bit-Betriebssystemen nicht kompatibel.
- Diese Software ist nicht mit einer Multi-Boot-Umgebung kompatibel.
- Diese Software ist nicht mit einer Multi-Monitor-Umgebung kompatibel.
- Unter Windows XP/2000 kann diese Software nur von einem Benutzerkonto mit Administratorrechten verwendet werden. Unter Windows Vista kann diese Software nur von einem Benutzerkonto mit Administratorrechten und von einem Standard-Benutzerkonto verwendet werden. (Die Installation und Deinstallation der Software sollte über ein Benutzerkonto mit Administratorrechten erfolgen.)

■ Systemumgebung für die Kartenleserfunktion (Massenspeicher)

PC	IBM PC/AT-kompatibler PC
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business oder Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Enterprise oder Service Pack 1
CPU	Windows Vista: 32-Bit (×86) Intel Pentium III Prozessor 1,0 GHz oder mehr Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz oder mehr oder Intel Celeron 400 MHz oder mehr
RAM	Windows Vista Home Basic: 512 MB oder mehr Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise: 1 GB oder mehr Windows XP/2000: 128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Andere Anforderungen	Maus oder ähnliches Eingabegerät

- Das USB-Gerät arbeitet mit dem standardmäßig im Betriebssystem installierten Treiber.

Setup **1**

Installation

Melden Sie sich bei Installation der Software als Administrator oder mit einem Benutzernamen mit entsprechender Berechtigung auf Ihrem Computer an. (Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer, falls Sie nicht über die erforderliche Berechtigung verfügen.)

- Schließen Sie vor der Installation alle laufenden Anwendungen.
- Führen Sie keine anderen Schritte auf Ihrem Computer durch, solange die Software installiert wird.

Für Windows Vista:

Wenn der Dialog [User Account Control] erscheint, klicken Sie auf [Continue].

1 Legen Sie die CD-ROM in den PC ein.

- Wenn der Installationsbildschirm nicht automatisch angezeigt wird, doppelklicken Sie unter [My Computer (Computer)] auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk.

2 Klicken Sie auf [Next].

3 Wählen Sie wo die Anwendung installiert werden soll, klicken Sie dann [Next].



4 Wählen Sie [Yes] oder [No] um eine Verknüpfung zu erstellen.

5 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region, klicken Sie dann [Next].

- Wenn das Land oder die Region nicht gewählt werden kann, wählen Sie [PAL Area].



- Wenn eine Bestätigungsmeldung erscheint, klicken Sie [Yes].

6 Klicken Sie [Install] um den Installationsprozess zu beginnen.



- Je nach der Leistung des verwendeten PCs kann eine Mitteilung zur Wiedergabe in der entsprechenden Computerumgebung angezeigt werden. Klicken Sie nach der Bestätigung auf [OK].
- Unter Windows 2000 muss Microsoft DirectX 9.0c installiert sein, um mit dem HD Writer AE 1.0 arbeiten zu können. Abhängig von der Systemumgebung müssen Sie unter Umständen DirectX 9.0c installieren. In diesem Fall klicken Sie zur Installation auf [Yes]. Wenn Sie die Software auf einem Computer installieren, der nicht mit DirectX 9.0c kompatibel ist, ist die ordnungsgemäße Funktion des Computers nicht gewährleistet. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Computer kompatibel ist oder nicht, wenden Sie sich an den Hersteller des Computers.

7 Wenn die Installation beendet ist, erscheinen einige Hinweise.
Überprüfen Sie den Inhalt und schließen Sie dann das Fenster.

8 Wählen Sie [Yes, I want to restart my computer now.], klicken Sie dann [Finish].

Damit die Anwendung ordnungsgemäß funktionieren kann, muss der PC neu gestartet werden.

■ HD Writer AE 1.0 deinstallieren

Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um eine Software-Anwendung zu deinstallieren, die Sie nicht länger benötigen.

1 Wählen Sie [start] → ([Settings] →) [Control Panel] → [Add or Remove Programs (Applications)] oder [Uninstall a program].



2 Wählen Sie [HD Writer AE 1.0 for HDC], klicken Sie dann auf [Change/Remove] ([Change or Remove] oder [Add/Remove]) oder [Uninstall].



- Fahren Sie mit der Deinstallation fort, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
- Führen Sie nach der Deinstallation der Software einen Neustart des PCs durch.

Setup

2 Anschluss an einen Computer

- Schließen Sie dieses Gerät an den Computer an, nachdem die Software installiert ist.
- Nehmen Sie die mitgelieferte CD-ROM aus dem Laufwerk Ihres PCs.



Ⓐ USB-Kabel (mitgeliefert)

1 Schließen Sie das Netzteil an die Kamera an.

- Das Gerät kann auch im Akkubetrieb an den Computer angeschlossen und verwendet werden.

2 Schalten Sie dieses Gerät ein.

- Diese Funktion ist in allen Modi verfügbar.

3 Verbinden Sie dieses Gerät mit einem PC.

Die USB-Funktionsauswahl wird angezeigt.

- Stecken Sie die USB-Stecker so weit wie möglich ein.
- Verwenden Sie keine anderen USB-Verbindungskabel als die mitgelieferten. (Andere USB-Kabel funktionieren möglicherweise nicht.)

4 Berühren Sie [PC].



- Das Gerät wird automatisch als externes Laufwerk des Computers erkannt. (➜ 121)

- **Wenn das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, kann es nicht ausgeschaltet werden.**
  Ziehen Sie das USB-Kabel ab, bevor Sie dieses Gerät ausschalten.
- Ziehen Sie weder das USB-Kabel noch das Netzteil heraus, solange die Karten-Zugriffsanzeige leuchtet oder das Kartenzugriffs-Symbol ( ) auf dem Bildschirm des Geräts zu sehen ist.
- HDC-HS200
  Ziehen Sie weder das USB-Kabel noch das Netzteil heraus, solange die HDD-Zugriffsanzeige leuchtet oder das Symbol für den HDD-Zugriff ( ) auf dem Bildschirm des Geräts zu sehen ist.

■ Falls der Treiber nicht ordnungsgemäß erfasst wurde

Sie können auf folgende Art dafür sorgen, dass das Gerät erkannt wird.

Verfahren 1:

Schalten Sie das Gerät und Ihren PC einmal aus und versuchen Sie dann das Erkennungsverfahren erneut.

Verfahren 2:

Lassen Sie die SD-Karte auswerfen und versuchen Sie eine erneute Überprüfung.

Verfahren 3:

Versuchen Sie, das Gerät an einen anderen USB-Port Ihres PCs anzuschließen.

■ USB-Kabel sicher entfernen

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol ( ) in der Taskleiste des PCs.

- Je nach den Einstellungen Ihres Computers wird dieses Symbol unter Umständen nicht angezeigt.

2 Wählen Sie [USB Mass Storage Device] und klicken Sie auf [Stop].

3 HDC-SD200

Achten Sie darauf, dass [MATSHITA HDC-SD200/SD USB Device] ausgewählt ist, und klicken Sie auf [OK].

HDC-HS200

Achten Sie darauf, dass [MATSHITA HDC-HS200/SD USB Device] oder [MATSHITA HDC-HS200/HDD USB Device] ausgewählt ist, und klicken Sie auf [OK].

Informationen zur PC-Anzeige

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird es als externes Laufwerk erkannt.
- Wechseldatenträger (Beispiel:) wird unter [My Computer (Computer)] angezeigt.

Wir empfehlen die Verwendung des HD Writer AE 1.0, um Videodaten zu kopieren.
Wenn der Windows Explorer oder andere Programme auf dem PC für das Kopieren, Verschieben oder Umbenennen von Dateien und Ordnern verwendet werden, die mit diesem Gerät aufgezeichnet wurden, können diese nicht mehr mit dem HD Writer AE 1.0 bearbeitet oder verwendet werden.
Es ist nicht möglich, Daten von einem Computer auf die HDD dieses Geräts zu schreiben.

Beispiel für die Ordnerstruktur einer SD-Karte:



HDC-HS200

Beispiel für die Ordnerstruktur der HDD:



Die folgenden Daten werden aufgezeichnet:

❶ Bis zu 999 Fotos im JPEG-Format ([IMGA0001.JPG] usw.)
❷ Im Highspeed-Burstmodus im JPEG-Format aufgezeichnete Fotos
❸ Aus Videos erstellte Fotos im JPEG-Format
❹ Dateien mit DPOF-Einstellung
❺ Miniaturbilder von Videos
❻ Videodateien im AVCHD-Format ([00000.MTS] usw.)
❼ Dateien für die Wiedergabe mit intelligenter Szenenauswahl

■ Fotos auf den PC kopieren

Speicherkartenleser-Funktion (Massenspeichergerät)

Die mit diesem Gerät aufgenommenen Fotos können mit dem Explorer oder anderen Programmen auf den PC kopiert werden.

1 Doppelklicken Sie auf den Ordner, der die Fotos enthält. ([DCIM] → [100CDPFQ] usw.)
2 Ziehen Sie die Fotos mit Drag-and-Drop in den Zielordner (auf der HDD des PCs).

- Löschen Sie die Ordner der SD-Karte nicht. Die SD-Karte könnte sonst für dieses Gerät unbrauchbar werden.
- Mit einem PC aufgenommene und von diesem Gerät nicht unterstützte Daten werden vom Gerät nicht erkannt.
- Formatieren Sie die SD-Speicherkarten immer mit diesem Gerät.

Starten von HD Writer AE 1.0

- Melden Sie sich bei Verwendung des HD Writer AE 1.0 unter Windows XP/2000 als Administrator (oder mit einem Benutzernamen mit entsprechenden Rechten) an. Bei einem Login ohne Administratorrechte ist die Anwendung nicht möglich.
- Melden Sie sich bei Verwendung des HD Writer AE 1.0 unter Windows Vista als Administrator (oder mit einem Benutzernamen mit entsprechenden Rechten) oder mit dem Benutzernamen für ein Standardbenutzerkonto an. Wenn Sie sich mit einem Benutzernamen für ein Gastbenutzerkonto anmelden, kann die Software nicht verwendet werden.

(Auf dem PC)

Wählen Sie [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [HD Writer AE 1.0] → [HD Writer AE].



- Genauere Informationen zur Verwendung dieser Software finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung im PDF-Format.

Lesen der Bedienungsanleitung der Software-Anwendungen

- Sie benötigen den Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher bzw. den Adobe Reader 7.0 oder höher, um die PDF-Bedienungsanleitung zu lesen.

Wählen Sie [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [HD Writer AE 1.0] → [Operating Instructions].



Mit Macintosh

- HD Writer AE 1.0 ist nicht verfügbar für Macintosh.
- Mit Unterstützung für iMovie'08 7.1.2 oder höher. Für genauere Hinweise zu iMovie'08 wenden Sie sich an Apple Inc.

■ Systemumgebung für die Kartenleserfunktion (Massenspeicher)

PC	Mac
Betriebssystem	Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5
CPU	PowerPC G5 (1,8 GHz oder höher) Intel Core Duo Intel Core Solo
RAM	64 MB oder mehr
Schnittstelle	USB-Schnittstelle

- Manche PCs können nicht verwendet werden, obwohl sie die hier genannten Systemanforderungen erfüllen.
- Das USB-Gerät arbeitet mit dem standardmäßig im Betriebssystem installierten Treiber.
- Die mitgelieferte CD-ROM steht nur für Windows zur Verfügung.

■ Fotos auf den PC kopieren

1 Verbinden Sie dieses Gerät und den PC über das mitgelieferte USB-Kabel.

- Die USB-Funktionsauswahl wird angezeigt.

2 Berühren Sie [PC].

3 Doppelklicken Sie auf [CAM_SD] auf dem Desktop.

- [CAM_SD] und [CAM_HDD] werden auf dem Desktop angezeigt, wenn das Modell HDC-HS200 verwendet wird.
- Die Dateien werden im Ordner [100CDPFQ]/[101CDPFR] usw. im Verzeichnis [DCIM] gespeichert.

4 Verschieben Sie die Fotos, die Sie kopieren möchten, oder den Ordner mit den Fotos mittels Drag-and-Drop in einen beliebigen Ordner des PCs.

■ USB-Kabel sicher entfernen

Ziehen Sie das Disk-Symbol [CAM_SD] in den [Trash] und stecken Sie dann das USB-Kabel aus.

- [CAM_SD] und [CAM_HDD] werden auf dem Desktop angezeigt, wenn das Modell HDC-HS200 verwendet wird.

Anzeigen

* nur HDC-HS200

■ Aufnahmeanzeigen

Video-Aufnahmemodus



Foto-Aufnahmemodus



	Verbleibende Akkuladung (➜ 20)
1h30m	Verbleibende Akkudauer (➜ 20)
R 1h20m	Verbleibende Zeit für Videoaufnahmen (➜ 45)
0h00m00s	Vergangene Aufnahmedauer (➜ 45)
15. 11. 2009	Datumsanzeige (➜ 32)
12:34	Zeitanzeige (➜ 32)

	Weltzeit-Einstellung (➜ 34)
	Video-Aufnahmemodus (➜ 46)
HA1920	HA-Modus
HG1920	HG-Modus
HX1920	HX-Modus
HE1440	HE-Modus
	Statusanzeige für 'Aufnahme auf HDD möglich'*
(Weiß)	Status Aufnahme auf Karte möglich
(Grün)	Erkennung der Karte
●/❚❚ (rot)	Aufnahme
❚❚ (grün)	Aufnahmepause
PRE-REC	PRE-REC (➜ 47)
MNL	Manueller Modus (➜ 71)
	Intelligenter Automatikmodus (➜ 40)
/	Normaler Modus
	Porträt
	Landschaftsmodus
	Spotlight
	Dämmerungsmodus
	Nachtaufnahme
	Modus Nachtporträt
	Makromodus
MF	Manuelles Scharfstellen (➜ 74)
	Weißabgleich (➜ 72)
AWB	Automatischer Weißabgleich
	Modus Sonnig
	Modus Bedeckt
	Modus Innenaufnahme 1
	Modus Innenaufnahme 2
	Manuelle Einstellung
1/100	Verschlusszeit (➜ 73)
OPEN, F2.0	Blendenwert (➜ 73)
0dB	Verstärkung (➜ 73)

	Szenenmodus (➜ 62)
/	Sport
/	Porträt
/	Spotlight
/	Schneemodus
/	Strandmodus
/	Sonnenuntergangsmodus
/	Feuerwerksmodus
/	Landschaftsmodus
/	Dämmerungsmodus
/	Nachtaufnahme
/	Modus Nachtporträt
, , ,	Power-LCD (➜ 35)
/ /	Bildstabilisator (➜ 56)
	AF-Verfolgung (➜ 57)
	Bildeinstellung (➜ 74)
	Digitalkino (➜ 63)
	Highspeed-Burstmodus (➜ 68)
	Digitalkino-Farbe (➜ 65)
AF*	AF-Hilfslicht (➜ 69)
12×	Zoomfaktoranzeige (➜ 55)
	Zoom-Mikrofon (➜ 66)
	Fokus-Mikrofon (➜ 66)
	Windgeräuschreduktion (➜ 66)
	Mikrofonpegel (➜ 67)
	Gegenlichtausgleich (➜ 59)
	Schöne-Haut-Modus (➜ 59)
	Telemakro (➜ 59)
W , B	Ausblenden (weiß), Ausblenden (schwarz) (➜ 59)
	Farbnachtsicht-Funktion (➜ 59)
	Intelligente Kontraststeuerung (➜ 59)
	Intelligente Belichtung (➜ 59)

○ **(Weiß)** ● **(Grün)**	Schärfeanzeige (➜ 48)
10, **2**	Aufnahmen mit Selbstauslöser (➜ 60)
/A/	Blitz (➜ 60)
+ / −	Blitzstärke (➜ 60)
	Rote-Augen-Reduzierung (➜ 60)
,	Bildqualität (➜ 50)
	Anzahl der Pixel für die Fotoaufzeichnung (➜ 50, 51, 68, 78)
9M	3520×2640
8M	3264×2448
5M	2560×1920
0.3M	640×480
10.6M	3984×2656
7M	3264×2176
4.5M	2592×1728
10M	4224×2376
8.3M	3840×2160
6M	3328×1872
3.5M	2560×1440
2.1M	1920×1080
0.9M	1280×720

Im Wiedergabemodus wird die Bildgröße für diejenigen Fotos nicht angezeigt, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, falls diese Geräte mit anderen Bildgrößen als den oben angegebenen arbeiten.

R3000	Verbleibende Anzahl Fotos (➜ 49)
(Weiß)	Status Fotoaufnahme möglich
(Rot)	Fotoaufnahme läuft
MEGA / MEGA	MEGA OIS (➜ 49)
	HDD-Fallsensor (➜ 9)*

■ Wiedergabe-Anzeigen

►	Wiedergabe (➜ 76, 83)
❚❚	Pause (➜ 76, 83)
►►, ►►►/ ◄◄, ◄◄◄	Vorspulen/Rückspulen während der Wiedergabe (➜ 76)
►I/I◄	Letzte/erste Szene anhalten
►►I / I◄◄	Wiedergabe überspringen (➜ 76)
▮►/◄▮	Zeitlupe (➜ 76)
❚❚►/◄❚❚	Einzelbild-Wiedergabe (➜ 77) Nächstes/vorheriges Foto (➜ 83)
0h00m00s	Wiedergabezeit
	Intelligente Szenenauswahl (➜ 79)
No.10	Szenennummer
15	Lautstärkeeinstellung (➜ 76)
	Wiedergabe wiederholen (➜ 81)
	Wiedergabe fortsetzen (➜ 81)
100-0001	Ordner/Dateiname der Fotos
PictBridge	Bei Anschluss eines PictBridge-kompatiblen Druckers (➜ 109)
1	DPOF schon eingestellt (auf mehr als 1) (➜ 89)
	Geschützte Videos/Fotos (➜ 88)

■ Anzeigen PC-Anschluss

	Zugriff auf die Karte (beim Anschluss an einen PC) (➜ 119)
	Zugriff auf die HDD (beim Anschluss an einen PC) (➜ 119)*

■ Bestätigungsanzeigen

––:–– **(Zeitanzeige)**	Der integrierte Akku ist leer. (➜ 33)
!	Wenn der LCD-Monitor in Objektivrichtung gedreht wird, wird die Warn-/Alarmanzeige eingeblendet. Stellen Sie den LCD-Monitor wieder in seine normale Position zurück und überprüfen Sie die Warn-/ Alarmanzeige.
	Es wurde keine SD-Karte eingelegt/die Karte ist unbrauchbar.

■ Meldungen, wenn ein DVD-Brenner angeschlossen ist

	Disc-Wiedergabe (➜ 106)
XP	In [Standard (XP)] kopierte Szene
SP	In [Standard (SP)] kopierte Szene
	DVD-Typ (➜ 101)
RAM	DVD-RAM
RW	DVD-RW
R	DVD-R
R DL	DVD-R DL (einseitig, dual-layer)
	DVD unbrauchbar

2 Meldungen

Wichtige Bestätigungs- und Fehlermeldungen werden in Textform auf dem Monitor angezeigt.

ES WIRD GERATEN, REGELMÄSSIG EINE SICHERHEITSKOPIE DER DATEN ANZUFERTIGEN.*

Wir empfehlen zum Schutz der Daten die regelmäßige Sicherung wichtiger Video- und Fotoaufnahmen auf einem Computer, einer DVD usw. Die Meldung bedeutet nicht, dass ein Problem mit diesem Gerät vorliegt.

FESTPLATTEN- SICHERHEITSKOPIE WIRD EMPFOHLEN*

Es liegt möglicherweise ein Problem mit der HDD vor. Kopieren Sie die auf der HDD gespeicherten Videos und Fotos sofort auf einen PC oder eine DVD (➜ 101, 112), schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netz und wenden Sie sich an Ihren Händler.

ES WURDE EIN HDD-FEHLER ERMITTELT. BITTE DAS GERÄT AUS- UND WIEDER EINSCHALTEN.*

Kein Zugriff auf die HDD möglich. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Stellen Sie sicher, das Gerät weder Erschütterungen noch Stößen auszusetzen.

BETRIEB WEGEN NIEDRIGER TEMPERATUR UNMÖGLICH.*

Die Temperatur im Gerät ist sehr niedrig, so dass kein Betrieb möglich ist.
Wenn nach dieser Meldung “Bitte warten” angezeigt wird, warten Sie einen Augenblick, ohne das Gerät auszuschalten. Es kann eine Zeitlang dauern, bis das Gerät verwendet werden kann.

KARTE PRÜFEN

Diese Karte ist nicht kompatibel oder wird vom Gerät nicht erkannt.
Wenn diese Meldung angezeigt wird, obwohl auf einer SD-Karte Videos und Fotos aufgezeichnet sind, ist die Karte möglicherweise instabil. Setzen Sie die SD-Karte erneut ein und schalten Sie dann das Gerät aus und wieder ein.

DIESE BATTERIE IST NICHT VERWENDBAR.

- Verwenden Sie einen mit diesem Gerät kompatiblen Akku. (➜ 17)
  Wenn Sie einen mit diesem Gerät kompatiblen Akku von Panasonic verwenden, nehmen Sie ihn heraus und setzen Sie ihn dann erneut ein. Wenn die Meldung weiter angezeigt wird, nachdem Sie dies mehrmals wiederholt haben, muss das Gerät repariert werden. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie es gekauft haben. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Sie versuchen, ein Netzteil zu verwenden, dass nicht mit diesem Gerät kompatibel ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil. (➜ 21)

ANGESCHL. GERÄT KANN NICHT ÜBERPR. WERDEN. USB-KABEL VON DIESEM GERÄT ENTFERNEN.

- Der DVD-Brenner ist nicht korrekt angeschlossen.
  Stecken Sie das Mini AB-USB-Kabel aus und dann wieder ein.
- Schließen Sie einen DVD-Brenner an, der mit diesem Gerät kompatibel ist. (➜ 101)

BITTE EXTERNES LAUF- WERK O. DISC PRÜFEN.

Es wurde eine Disc eingelegt, die nicht verwendet werden kann, wenn das Gerät und der DVD-Brenner verbunden werden, oder der DVD-Brenner wird nicht richtig erkannt. Schließen Sie das Mini AB-USB-Kabel erneut an und legen Sie eine Disc ein, um die Daten zu kopieren. (➜ 101)

USB-KABEL ENTFERNEN

Das Gerät kann keine ordnungsgemäße Verbindung zum Computer oder Drucker herstellen. Stecken Sie das USB-Kabel aus und wieder ein.

* nur HDC-HS200

Hinweise zur Datenwiederherstellung

Wenn fehlerhafte Steuerdaten gefunden werden, kann eine der folgenden Meldungen angezeigt werden. Folgen Sie unbedingt den Anweisungen. (Die Reparatur kann je nach genauer Art des Fehlers einige Zeit dauern.)

STEUERDATENFEHLER WURDE ERMITTELT. (SD-KARTE)

STEUERDATENFEHLER WURDE ERMITTELT. (HDD)*

MINIBILD-DATENFEHLER WURDE ERMITTELT.

* nur HDC-HS200

- Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn bei der Anzeige von Szenen als Miniaturbilder fehlerhafte Steuerdaten erkannt werden. Berühren Sie, um die Reparatur durchzuführen, die Szene mit [!] im Miniaturbild und beginnen Sie die Wiedergabe. Beachten Sie, dass Szenen mit [!] gelöscht werden, falls die Reparatur misslingt.

REPAR. MANCHER SZENEN NÖTIG. DIESE SZENEN ABSP. (NICHT REPARABLE SZ. WERDEN GELÖSCHT.)

- Verwenden Sie einen Akku mit ausreichender Restkapazität oder das Netzteil.
- Je nach Zustand der Daten ist unter Umständen keine vollständige Reparatur möglich.
- Wenn mit einem anderen Gerät aufgenommene Daten wiederhergestellt werden, können diese Daten danach unter Umständen weder mit diesem Gerät noch mit dem anderen Gerät wiedergegeben werden.
- Wenn die Wiederherstellung nicht funktioniert, schalten Sie das Gerät aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie es dann wieder ein. Wenn die Wiederherstellung mehrmals fehlschlägt, formatieren Sie das Speichermedium auf dem Gerät. Denken Sie daran, dass beim Formatieren eines Speichermediums alle auf dem Speichermedium aufgenommenen Daten gelöscht werden.
- Wenn Miniaturbildinformationen wiederhergestellt werden, kann sich die Anzeige der Miniaturbilder verlangsamen.

Funktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können

Manche Funktionen dieses Geräts sind gemäß Gerätespezifikation unter bestimmten Bedingungen deaktiviert oder können nicht ausgewählt werden.

Funktion	Bedingungen, unter denen die Funktion gesperrt ist
Videoaufnahme	● Im Highspeed-Burstmodus
PRE-REC	● Im Highspeed-Burstmodus
Intelligenter Automatikmodus	● Im manuellen Modus ● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Bei Verwendung der Funktion Digitalkino ● Im Highspeed-Burstmodus
AF-Verfolgung	● Bei Verwendung der Funktion Digitalkino ● Bei Verwendung des Szenenmodus im Video-Aufnahmemodus ● Bei Verwendung der Option Feuerwerk des Szenenmodus im Foto-Aufnahmemodus
Szenenmodus	● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Im Highspeed-Burstmodus
Digitalzoom	● Bei Verwendung der Funktion Digitalkino ● Im Highspeed-Burstmodus
Hilfslinien	● Bei Verwendung des intelligenten Automatikmodus ● Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird
Ändern des Aufnahmemodus	● Im Highspeed-Burstmodus
Digitalkino	● Im Videoaufnahme-Modus HX/HE ● Bei Einstellung des Digitalzooms auf [30×] oder [700×] ● Im Highspeed-Burstmodus ● Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird ● Bei Verwendung des intelligenten Automatikmodus
Ein-/Ausblenden	● Wenn PRE-REC verwendet wird ● Im Highspeed-Burstmodus
AGS	● Im Highspeed-Burstmodus
Automatische lange Verschlusszeit	● Im Highspeed-Burstmodus ● Wenn der Szenenmodus verwendet wird ● Im Foto-Aufnahmemodus
Hintergrundlicht-Ausgleich	● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Bei Einstellung der Blende/Verstärkung
Intelligente Kontraststeuerung	● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Bei Einstellung der Blende/Verstärkung
Intelligente Belichtung	● Wenn der Szenenmodus verwendet wird ● Bei Einstellung der Blende/Verstärkung
Schöne-Haut-Modus	● Bei Verwendung des intelligenten Automatikmodus

Funktion	Bedingungen, unter denen die Funktion gesperrt ist
Telemakro	● Bei Verwendung der Optionen Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachtaufnahme oder Landschaft im Szenenmodus
Farbnachtsicht	● Im Highspeed-Burstmodus ● Bei Verwendung der Funktion Digitalkino ● Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird ● Im Foto-Aufnahmemodus
Schöne-Haut-Modus (Einschalten und Beenden)	● Bei der Aufnahme ● Wenn PRE-REC verwendet wird
Telemakro auf eine Disc (Einschalten und Beenden)	
Farbnachtsicht (Einschalten und Beenden)	
Digitalkino-Farbe	● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Im Highspeed-Burstmodus
Aufnahmenavigation	● Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird
Windgeräuschreduktion	● Im Highspeed-Burstmodus
Mikrofoneinstellung	
Mikrofonpegel	
Funktion MF-Hilfe	● Bei Verwendung des Digitalzooms (12× oder mehr)
Highspeed-Burstmodus	● Bei Einstellung des Digitalzooms auf [30×] oder [700×] ● Wenn die AF-Verfolgung angewendet wird ● Bei Verwendung des intelligenten Automatikmodus
Blitz	● Während der Aufnahme von Videos ● Wenn PRE-REC verwendet wird ● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Im Highspeed-Burstmodus ● Bei Verwendung der Optionen Sonnenuntergang, Feuerwerk oder Nachtaufnahme im Szenenmodus
AF-Hilfslicht	● Bei Verwendung des Modus Feuerwerk im Szenenmodus ● In der manuellen Scharfstellung
Auslösergeräusch	● Während der Aufnahme von Videos ● Wenn PRE-REC verwendet wird
Ändern des Weißabgleichs	● Bei Verwendung des Digitalzooms (12× oder mehr) ● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Bei Verwendung der Optionen Strand, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Nachtaufnahme oder Nachtporträt im Szenenmodus
Einstellung der Verschlusszeit, Blende/ Verstärkung	● Bei Verwendung der Farbnachtsicht-Funktion ● Wenn der Szenenmodus verwendet wird ● Im Highspeed-Burstmodus

Fehlerbehebung

Problem	Prüfen Sie Folgendes
Dieses Gerät lässt sich nicht einschalten. **Das Gerät bleibt nicht lange genug eingeschaltet.** **Der Akku ist zu schnell entladen.**	● Laden Sie den Akku mit dem Netzteil auf. (➜ 17) ● Der Akku-Schutzschaltkreis wurde u. U. aktiviert. Schließen Sie den Akku für 5 bis 10 Sekunden am Netzteil an. Wenn das Gerät danach immer noch nicht verwendet werden kann, ist der Akku defekt. ● Der Akku wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst. In kalter Umgebung verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. ● Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Betriebsdauer des Akkus auch nach vollem Aufladen noch zu kurz ist, ist der Akku verbraucht und kann nicht mehr verwendet werden.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.	● Wenn Sie das Gerät über ein HDMI Mini-Kabel mit einem mit VIERA Link kompatiblen Fernsehgerät verbinden und dieses mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ausschalten, wird auch das Gerät ausgeschaltet. Wenn Sie VIERA Link nicht verwenden, stellen Sie [VIERA Link] auf [AUS]. (➜ 98) ● Wenn dieses Gerät an einen DVD-Brenner zum Kopieren oder Wiedergeben von Aufnahmen (es wird auf eine Disc zugegriffen) angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn das Mini AB-USB-Kabel entfernt wird.
Bei starken Gerätebewegungen ist ein klickendes Geräusch zu hören.	● Dieses Geräusch wird durch die Objektivbewegung verursacht und ist kein Defekt. Das Geräusch ist nicht mehr zu hören, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Die Anzeige der verbleibenden Akkukapazität ist nicht korrekt.	● Die Anzeige der verbleibenden Akkukapazität ist nur als Näherungswert zu verstehen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die verbleibende Betriebsdauer des Akkus nicht korrekt angezeigt wird, laden Sie den Akku vollständig auf, entladen Sie ihn und laden Sie ihn dann erneut auf. (Auch wenn Sie dies tun, kann die verbleibende Akkukapazität unter Umständen nicht richtig angezeigt werden, wenn der Akku schon eine hohe Betriebsdauer erreicht hat, wenn es sehr kalt oder sehr heiß ist oder wenn der Akku wiederholt geladen wurde.)
Der integrierte Blitz funktioniert nicht.	● Der Blitz kann nicht verwendet werden, solange Sie mit dem Akku VW-VBG070 arbeiten. Verwenden Sie einen mit diesem Gerät kompatiblen Akku. (➜ 17)

Problem	Prüfen Sie Folgendes
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es eingeschaltet ist. **Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.**	● Schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenn dadurch der Normalzustand nicht wiederhergestellt wird, nehmen Sie den Akku heraus oder trennen Sie das Netzteil ab, warten Sie etwa eine Minute und schließen Sie Akku oder Netzteil wieder an. Warten Sie noch einmal etwa eine Minute und schalten Sie das Gerät dann wieder ein. (Falls Sie die oben genannte Prozedur ausführen, während ein Zugriff auf das Speichermedium erfolgt, können die Daten auf dem Speichermedium beschädigt werden.) ● Wenn das Gerät dann noch immer nicht normal funktioniert, trennen Sie es vom Netz und setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie dieses Gerät gekauft haben.
Die Aufnahme startet nicht, obwohl dieses Gerät mit Spannung versorgt wird und die SD-Karte richtig eingesetzt ist.	● Wenn die HDD nicht normal funktioniert, weil das Gerät zu heiß oder zu kalt ist, oder wenn sich die SD-Karten-Abdeckung aufgrund eines Fehlers der Abdeckung nicht schließen lässt, wird eine Meldung angezeigt und es kann keine Aufzeichnung erfolgen. Drücken Sie in diesem Fall die Aufnahme-Start/Stopp-Taste, um die Meldung zum Speichermedien-Wechsel aufzurufen, so dass Sie das Aufzeichnungsmedium wechseln können.
Es wird ein anderer Menüpunkt ausgewählt als der, den Sie berührt haben.	● Kalibrieren Sie den Touchscreen. (➜ 36)
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	● Wenn die Option [FERNBEDIENUNG] auf [AUS] gestellt ist, kann die Fernbedienung nicht verwendet werden. ● Die Knopfzellenbatterie der Fernbedienung könnte leer sein. Tauschen Sie die Knopfzellenbatterie aus. (➜ 37)
Die Anzeige der verbleibenden Dauer oder der vergangenen Dauer wird angezeigt.	● Wenn Sie [EINRICHTUNG] → [DISPLAY] → [AUS] einstellen, werden ausschließlich Warnungen, Datumsangaben usw. angezeigt. (➜ 29)
Das Gerät bricht die Aufnahme unvermittelt ab.	● Verwenden Sie eine für Videoaufnahmen geeignete SD-Karte. (➜ 22) Wenn das Gerät stoppt, obwohl eine für Videoaufnahmen geeignete SD-Karte (➜ 22) verwendet wird, hat sich die Datenschreibrate verschlechtert. Wir empfehlen, die verwendete SD-Karte zu formatieren. (➜ 93) ● Wenn [AGS] auf [EIN] steht, machen Sie Aufnahmen in normaler waagrechter Haltung oder stellen Sie [AGS] auf [AUS]. (➜ 64) ● HDC-HS200 Falls das Gerät während der Aufzeichnung auf HDD Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt wird, kann das Gerät die Aufzeichnung stoppen, um die HDD zu schützen. Wenn das Gerät in besonders lauter Umgebung verwendet wird, kann die Aufnahme aufgrund der starken Schallschwingungen stoppen. An solchen Orten empfiehlt sich die Aufnahme auf SD-Karte. ● Das häufige, wiederholte Aufnehmen und Löschen von Videos kann zu einer Reduzierung der möglichen Aufnahmedauer auf dem verwendeten Speichermedium führen. Formatieren Sie in diesem Fall das Speichermedium.

Problem		Prüfen Sie Folgendes
Die AF-Verfolgung funktioniert nicht, obwohl das Motiv berührt wurde.	▶▶▶	● Berühren Sie einen Teil des Motivs, der eine deutliche Farbe aufweist, die sich klar von der Umgebung absetzt. (➜ 57)
Die Auto-Fokus-Funktion arbeitet nicht.	▶▶▶	● Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den intelligenten Automatikmodus. ● Wenn Sie versuchen, eine Szene mit Autofokus aufzunehmen, die sich nur schwer scharfstellen lässt, arbeiten Sie mit der manuellen Scharfstellung, um die Schärfe korrekt einzustellen. (➜ 40, 74)
Die Farbbalance der Bilder ist eigenartig, wenn Aufnahmen zum Beispiel in Sporthallen erfolgen.	▶▶▶	● An Orten mit diversen Lichtquellen, z. B. in Sport- oder Veranstaltungshallen, stellen Sie den Weißabgleich auf (Modus Innenaufnahme2). Wenn mit (Modus Innenaufnahme 2) keine scharfen Bilder gelingen, wechseln Sie zu (Modus manuelle Einstellung). (➜ 72)
Manche Aufnahmen werden bei der Wiedergabe automatisch übersprungen. **Die Szene wird nicht bis zum Ende wiedergegeben.**	▶▶▶	● Die Wiedergabe ist auf (Intelligente Szenenwahl) eingestellt. Kehren Sie zum normalen Wiedergabemodus zurück. (➜ 79)
Es ist kein Bild zu sehen, obwohl das Gerät richtig an ein Fernsehgerät angeschlossen ist. **Die Bilder sind horizontal "gequetscht".**	▶▶▶	● Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts und wählen Sie den Kanal aus, der dem für den Anschluss verwendeten Eingang entspricht. ● Ändern Sie die Einstellung [TV FORMAT], so dass sie dem Bildseitenverhältnis des Fernsehgeräts entspricht. ● Ändern Sie die Einstellung des Geräts je nach dem Kabel, das für die Verbindung zum Fernsehgerät genutzt wird. (➜ 94, 96)
Szenen können nicht gelöscht werden.	▶▶▶	● Heben Sie den Dateischutz auf. (➜ 88) ● Szenen/Fotos, deren Miniaturbild als [!] angezeigt wird, können nicht gelöscht werden. Wenn Sie diese Szenen/Fotos nicht mehr benötigen, formatieren Sie das Speichermedium, um die Daten zu löschen. (➜ 93) Denken Sie daran, dass beim Formatieren eines Speichermediums alle auf dem Speichermedium aufgenommenen Daten gelöscht werden und nicht wiederhergestellt werden können. Legen Sie daher eine Sicherungskopie von wichtigen Daten auf PC, DVD usw. an.
Wenn die SD-Karte in das Gerät eingesetzt wird, wird sie nicht erkannt.	▶▶▶	● Wenn die SD-Karte auf einem PC formatiert wird, kann sie von diesem Gerät unter Umständen nicht erkannt werden. Formatieren Sie SD-Karten immer mit diesem Gerät. (➜ 93)
Wenn die SD-Karte in ein anderes Gerät eingelegt ist, wird sie nicht erkannt.	▶▶▶	● Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät für Kapazität und Typ der von Ihnen eingesetzten SD-Karte (SD-Speicherkarte/SDHC-Speicherkarte) eignet. Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

Problem	Prüfen Sie Folgendes
Die Farbe oder Helligkeit des Bilds kann sich ändern, unter Umständen sind auch horizontale Streifen auf dem Bild zu sehen. **Der LCD-Monitor flackert in Innenräumen.**	(Bei Videoaufnahmen) ● Die Bildfarbe oder -helligkeit kann sich verändern oder es erscheinen waagerechte Linien im Bild, wenn das Objekt an einem sehr hellen Ort oder bei Licht durch Leuchtstoffröhren, Quecksilber- oder Natriumlampen etc. aufgenommen wurde. Dies ist keine Fehlfunktion. Nehmen Sie im Automodus auf oder stellen Sie die Verschlusszeit auf 1/100 in Gebieten mit Stromfrequenz von 50 Hz, bzw. 1/125 in Gebieten mit 60 Hz ein. (Bei Fotoaufnahmen) ● Es handelt sich um eine typische Eigenschaft des MOS-Sensors, der bildgebenden Komponente des Geräts. Es handelt sich aber nicht um eine Fehlfunktion. Das Phänomen wirkt sich nicht auf das aufgezeichnete Bild aus.
Das Motiv erscheint verzerrt.	● Das Motiv erscheint leicht verzerrt, wenn es sich sehr schnell durchs Bild bewegt. Dieser Effekt entsteht, weil das Gerät mit einem Bildsensor vom Typ MOS arbeitet. Es handelt sich aber nicht um eine Fehlfunktion.
Auf der Aufnahme erscheinen runde Flecken, die wie Seifenblasen wirken.	 ● Wenn Sie Aufnahmen an dunklen Orten oder in Innenräumen machen, können runde weiße Flecken auf der Aufnahme erscheinen, die durch Blitzreflexionen auf Staubpartikeln in der Luft verursacht werden. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion. Eine typische Eigenschaft dieses Phänomens ist es, dass sich Zahl und Position dieser runden Flecken von Bild zu Bild unterscheiden.
“ES IST EIN FEHLER AUFGETRETEN. GERÄT AUS- UND DANN WIEDER EINSCHALTEN.” wird angezeigt.	● Das Gerät hat automatisch einen Fehler erkannt. Starten Sie das Gerät erneut, indem Sie es aus- und einschalten. ● Falls das Gerät nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, schaltet es sich nach ca. 1 Minute selbsttätig aus. ● Falls diese Meldung trotz Neustarts wiederholt angezeigt wird, besteht Reparaturbedarf. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Problem	Prüfen Sie Folgendes
VIERA Link funktioniert nicht.	[Einstellung auf diesem Gerät] ● Stellen Sie die Verbindung mit einem HDMI Mini-Kabel (Sonderzubehör) her. (➜ 98) ● Drücken Sie die Taste MENU und berühren Sie dann [EINRICHTUNG] → [VIERA Link] → [EIN]. (➜ 98) ● Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. [Einstellung auf anderen Geräten] ● Je nach Art des HDMI-Anschlusses am Fernsehgerät wird der Eingangskanal unter Umständen nicht automatisch umgeschaltet. Schalten Sie das Fernsehgerät in diesem Fall mit seiner Fernbedienung auf den richtigen Eingangskanal. (Nähere Hinweise zum Umschalten des Eingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.) ● Überprüfen Sie die Einstellung für VIERA Link am angeschlossenen Gerät. ● Stellen Sie die Option zur Steuerung der Funktion VIERA Link des Fernsehers einmal auf [Off] und dann wieder auf [On]. (Nähere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.)
Das Gerät wird vom PC nicht erkannt, obwohl es über USB-Kabel angeschlossen ist.	● Benutzen Sie einen anderen USB-Anschluss am PC. ● Prüfen Sie die Systemumgebung. (➜ 115) ● Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel erneut an, nachdem Sie den PC und dieses Gerät neu gestartet haben.
Beim Ausstecken des USB-Kabels zeigt der PC eine Fehlermeldung an.	● Doppelklicken Sie zum sicheren Entfernen des USB-Kabels auf das Symbol ( ) in der Taskleiste und befolgen Sie die angezeigten Hinweise.
Der DVD-Brenner lässt sich nicht einschalten.	● Verwenden Sie beim Anschluss dieses Geräts an einen DVD-Brenner die entsprechenden Netzteile für dieses Gerät und den DVD-Brenner.
Die PDF-Bedienungsanleitung für den HD Writer AE 1.0 wird nicht angezeigt.	● Sie benötigen den Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher bzw. den Adobe Reader 7.0 oder höher, um die PDF-Bedienungsanleitung für den HD Writer AE 1.0 zu lesen.
Das Kopieren von Szenen auf die SD-Karte beim Anschluss anderer Geräte über das USB-Kabel ist nicht möglich.	● Das andere Gerät hat die SD-Karte unter Umständen nicht erkannt. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus und stecken Sie es wieder ein.

■ Wenn bei der Wiedergabe auf anderen Geräten der Übergang zwischen Szenen nicht gleichmäßig ist

Bei der kontinuierlichen Wiedergabe mehrerer Szenen auf einem anderen Gerät kann es unter den unten genannten Umständen vorkommen, dass die Aufnahmen an den Verbindungsstellen zwischen den Szenen mehrere Sekunden lang stillstehen.

- Wie gleichmäßig der Übergang zwischen Szenen bei der kontinuierlichen Wiedergabe ist, hängt vom Wiedergabegerät ab. Je nach dem eingesetzten Gerät können die Aufnahmen möglicherweise auch dann in der Bewegung stoppen und einen Moment lang stehen bleiben, wenn keiner der genannten Umstände zutrifft.
- Die Wiedergabe ist unter Umständen nicht gleichmäßig, wenn Sie die Bearbeitung der Szenen mit dem Programm HD Writer AE 1.0 vorgenommen haben. Wenn Sie im HD Writer AE 1.0 die Einstellung auf [Seamless settings] vornehmen, erfolgt die Wiedergabe aber wieder gleichmäßig. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung für HD Writer AE 1.0.

■ Wenn die Szenen an unterschiedlichen Daten aufgezeichnet wurden



Ⓐ Die Aufnahme steht mehrere Sekunden lang still, wenn sich das Datum ändert.
Ⓑ Die Aufnahmen werden gleichmäßig wiedergegeben, wenn die Szenen am gleichen Datum aufgezeichnet wurden.

■ Wenn Szenen mit weniger als 3 Sekunden Länge aufgezeichnet wurden



❶ Mindestens 3 Sekunden lang
❷ Unter 3 Sekunden lang
Ⓐ Die Aufnahme bleibt nach einer Szene, die weniger als 3 Sekunden dauert, mehrere Sekunden lang stehen.

■ Wenn PRE-REC für die Aufnahme verwendet wurde



❶ Normale Aufzeichnung
❷ Aufzeichnung mit PRE-REC
Ⓐ Die Aufnahme stoppt für kurze Zeit am Ende der letzten Szene, die vor Beginn der Aufzeichnung mit PRE-REC ganz normal aufgezeichnet wurde.

■ Beim Löschen von Szenen



1 Zu löschende Szene
A Die Aufnahme steht mehrere Sekunden lang an der Stelle still, an der eine Szene gelöscht wurde.
B Die Aufnahmen aufeinanderfolgender Szenen werden gleichmäßig nacheinander wiedergegeben, wenn keine Szenen gelöscht wurden.

■ Wenn ausgewählte Szenen zwischen einer SD-Karte und der HDD kopiert werden oder wenn ausgewählte Szenen auf eine Disc im angeschlossenen DVD-Brenner kopiert werden.



A Wenn Sie eine andere Szene als die direkt folgende Szene auswählen, kann die Aufnahme an der Stelle kurz anhalten, an der zwischen den Szenen gewechselt wird.
B Der Übergang zwischen Szenen wird gleichmäßig wiedergegeben, wenn Sie die Szenen in der Originalreihenfolge auswählen.

■ Andere Fälle

- Wenn Sie mehr als 99 Szenen am gleichen Datum aufnehmen, bleibt die Szene alle 99 Szenen beim Umschalten der Szene einige Sekunden lang stillstehen.
- Wenn der Aufnahmemodus von HA/HG/HX zu HE oder von HE zu HA/HG/HX geändert wurde, stoppt das Bild vorübergehend dort, wo die Szenen zwischen HA/HG/HX und HE umschalten.

Sicherheits- und Anwendungshinweise

Hinweise zu diesem Gerät

Das Gerät und die SD-Speicherkarte werden bei der Verwendung warm. Dies ist keine Fehlfunktion.

Der High Definition Camcorder muss so weit wie möglich von anderen Geräten ferngehalten werden, die elektromagnetische Felder erzeugen (wie Mikrowellengeräte, Fernsehgeräte, Videospielkonsolen usw.).

- Wenn Sie den High Definition Camcorder auf einem Fernsehgerät oder in dessen Nähe verwenden, stören die elektromagnetischen Felder den High Definition Camcorder und können Bild und Ton unterbrechen.
- Verwenden Sie den High Definition Camcorder nicht in der Nähe von Mobiltelefonen. Es könnten sonst Bild- und Tonstörungen auftreten.
- Durch die starken Magnetfelder, die durch Lautsprecher oder starke Motoren erzeugt werden, kann es zu einer Beschädigung der Aufnahmen oder zu Bildstörungen kommen.
- Die elektromagnetische Strahlung von Mikroprozessoren kann den High Definition Camcorder beeinträchtigen und zu Bild- und Tonstörungen führen.
- Wenn der High Definition Camcorder durch elektromagnetische Felder anderer Geräte gestört wird und Fehlfunktionen auftreten, schalten Sie den High Definition Camcorder aus und nehmen Sie den Akku heraus oder stecken Sie das Netzteil aus. Setzen Sie den Akku dann wieder ein oder stecken Sie das Netzteil wieder ein und schalten Sie den High Definition Camcorder wieder ein.

Verwenden Sie den High Definition Camcorder nicht in der Nähe von Funksendern oder Hochspannungsleitungen.

- Wenn Sie Bilder in der Nähe von Funksendern oder Hochspannungsleitungen aufnehmen, werden die aufgenommenen Bilder oder der aufgenommene Ton u. U. beeinträchtigt.

Stellen Sie sicher, dass Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Leitungen und Kabel verwenden. Falls Sie optionales Zubehör verwenden, verwenden Sie die Leitungen und Kabel, die in dessen Lieferumfang enthalten sind.
Verlängern Sie die Leitungen und Kabel nicht.

Sprühen Sie keinerlei Insektizide oder flüchtige chemische Stoffe auf das Gerät.

- Falls das Gerät mit solchen Chemikalien besprüht wird, wird das Gehäuse u. U. beeinträchtigt und das Oberflächen-Finish kann sich lösen.
- Belassen Sie keinerlei Gummi- oder Plastikteile über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit dem Gerät.

Wenn Sie das Gerät an einem sandigen oder staubigen Ort wie beispielsweise einem Strand verwenden, achten Sie darauf, dass keinerlei Sand oder feiner Staub in das Gehäuse oder die Anschlüsse des Geräts gelangt.
Halten Sie das Gerät zudem von Meerwasser fern.

- Sand oder Staub kann zu einer Beschädigung des Geräts führen. (Besondere Vorsicht beim Einsetzen und Herausnehmen einer Karte.)
- Falls Meerwasser-Spritzer auf das Gerät gelangen, wischen Sie das Wasser mit einem gut ausgewrungenen feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.

Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät beim Tragen nicht fallen lassen oder damit irgendwo anstoßen.

- Ein starker Stoß kann zu einer Beschädigung des Gehäuses führen und so eine Fehlfunktion verursachen.

Reinigung

- Nehmen Sie vor der Reinigung den Akku heraus bzw. ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät dann mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Wenn das Gerät sehr verschmutzt ist, befeuchten Sie ein Tuch, wringen Sie es gründlich aus und wischen Sie das Gerät dann mit dem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie das Gerät dann mit einem trockenen Tuch ab.
- Durch Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder Geschirrspülmittel kann sich das Kameragehäuse verfärben oder deformieren und die Oberflächenbeschichtung könnte abblättern. Verwenden Sie auf keinen Fall solche Lösungsmittel.
- Wenn Sie ein chemisches Staubtuch verwenden möchten, beachten Sie die mit dem Tuch gelieferte Anleitung.

Verwenden Sie das Gerät nicht zu Überwachungs- oder anderen Geschäftszwecken.

- Dieses Gerät ist auf eine immer wieder unterbrochene Anwendung durch normale Benutzer ausgelegt. Es ist nicht für den dauerhaften Einsatz oder für industrielle bzw. kommerzielle Anwendungen vorgesehen, die zu einer länger andauernden Verwendung führen.
- Unter bestimmten Umständen kann ein dauerhafter Einsatz dazu führen, dass sich das Gerät überhitzt und Fehlfunktionen verursacht. Von einem derartigen Einsatz ist strengstens abzuraten.

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden

- Wenn Sie das Gerät in einem Geschirrschrank oder Wandschrank aufbewahren, empfehlen wird Ihnen, darin auch ein Trockenmittel (Silica-Gel) aufzubewahren.

HDC-HS200

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie das Gerät entsorgen oder an Dritte weitergeben:

- Durch Formatieren und Löschen werden lediglich die Verzeichnisinformationen der Dateien geändert. Mit diesen Schritten können die Daten auf der HDD dieses Geräts also nicht vollständig ausradiert werden. Die Daten könnten mit allgemein erhältlichen Programmen wiederhergestellt werden.
- Wir empfehlen, die HDD physikalisch zu formatieren, bevor Sie sie entsorgen oder an Dritte weitergeben.
- Um die HDD physikalisch zu löschen, schließen Sie das Gerät über das Netzteil an, wählen Sie [HDD FORMAT.] → [JA] aus dem Menü und halten Sie dann die Löschtaste auf dem unten abgebildeten Bildschirm etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Bildschirm für das Löschen der Daten auf HDD erscheint, wählen Sie [JA] und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Achten Sie sorgfältig auf die Daten, die auf Ihrer HDD gespeichert sind. Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für den unwahrscheinlichen Fall, dass private Daten offengelegt werden.

Hinweise zum Akku

Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku handelt es sich um einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die Leistung des Akkus hängt von Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab, und dieser Effekt erhöht sich noch bei steigender oder sinkender Temperatur. An kalten Orten wird die Anzeige für einen voll aufgeladenen Akku u. U. nicht eingeblendet; oder bereits etwa 5 Minuten nach der Inbetriebnahme wird die Anzeige für einen fast leeren Akku eingeblendet. Bei hohen Temperaturen wird u. U. die Schutzfunktion ausgelöst, die eine Verwendung des Geräts unmöglich macht.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku nach der Verwendung herausnehmen.

- Falls der Akku im Gerät belassen wird, fließt weiterhin eine geringe Menge Strom, und das selbst dann, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wurde. Wenn das Gerät in diesem Zustand belassen wird, kann dies zu einer schnellen Entladung des Akkus führen. Dies kann dazu führen, dass Sie den Akku selbst nach einem vollständigen Aufladen nicht verwenden können.
- Der Akku sollte in einem Plastikbeutel aufbewahrt werden, damit keine Metallgegenstände mit den Anschlüssen in Berührung kommen.
- Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort mit möglichst geringen Temperaturschwankungen auf (empfohlene Temperatur: 15 °C bis 25 °C, empfohlene Luftfeuchte: 40% bis 60%).
- Extrem hohe oder niedrige Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus.
- Wenn Sie den Akku bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder in öliger oder verrauchter Umgebung aufbewahren, können die Kontakte rosten und dann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit aufbewahren, empfehlen wir, ihn einmal jährlich aufzuladen und wieder völlig zu entladen.
- Staub und anderes Material, das sich an den Akkuanschlüssen befindet, sollte entfernt werden.

Wenn Sie eine Aufnahme durchführen möchten, legen Sie Ersatzakkus bereit.

- Bereiten Sie ausreichend Akkus für die 3- oder 4-fache geplante Aufnahmedauer vor. In kalten Umgebungen, zum Beispiel beim Skifahren, verkürzt sich die Betriebsdauer der Akkus.

Falls Sie den Akku versehentlich fallengelassen haben, stellen Sie bitte sicher, dass die Anschlüsse nicht beschädigt wurden.

- Das Anbringen eines Akkus mit beschädigten Anschlüssen kann zu einer Beschädigung des Gerätes oder des Netzteils führen.

Werfen Sie alte Akkus bitte nicht ins Feuer.

- Das Aufheizen oder Werfen des Akkus in ein Feuer kann zu einer Explosion führen.

Wenn die Betriebsdauer des Akkus auch nach dem Aufladen noch sehr kurz ist, ist der Akku verbraucht. Kaufen Sie in diesem Fall einen neuen Akku.

Hinweise zum Netzteil

- Ist der Akku extrem warm oder kalt, kann er unter Umständen nur langsam oder überhaupt nicht aufgeladen werden.
- Wenn die Ladeanzeige weiter blinkt, stellen Sie sicher, dass die Kontakte von Akku und Netzteil frei von Schmutz, Fremdkörpern und Staub sind, und verbinden Sie sie dann wieder ordnungsgemäß.
  Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die Kontakte von Akku und Netzteil von Schmutz, Fremdkörpern und Staub befreien. Blinkt die Ladeanzeige noch immer, kann entweder der Akku extrem warm oder kalt sein oder es kann ein Fehler an Akku oder Netzteil vorliegen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.
- Wenn Sie das Netzteil in der Nähe eines Radios verwenden, wird der Radio-Empfang u. U. gestört. Halten Sie das Netzteil bitte mindestens 1 m vom Radio entfernt.
- Bei der Verwendung des Netzteils erzeugt dieses u. U. ein schwirrendes Geräusch. Dies ist allerdings normal.
- Stellen Sie nach der Verwendung sicher, dass Sie das Netzteil abtrennen. (Wenn das Netzteil angeschlossen bleibt, wird noch immer eine geringe Menge Strom aufgenommen.)
- Halten Sie die Elektroden des Netzteils und des Akkus stets sauber.

LCD-Monitor

- Sollte der LCD-Monitor schmutzig werden, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch, sauber.
- Bei starken Temperaturschwankungen kann sich auf dem LCD-Monitor Kondensationsfeuchtigkeit bilden. Wischen Sie den Monitor mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch, trocken.
- Falls das Gerät beispielsweise bei der Aufbewahrung an einem kalten Ort sehr kalt geworden ist, erscheint der LCD-Monitor sofort nach dem Einschalten der Stromversorgung etwas dunkler als gewöhnlich. Die normale Helligkeit wird wieder hergestellt, wenn die Innentemperatur des Geräts wieder angestiegen ist.

Der LCD-Monitor wurde mit modernster Hochpräzisionstechnik hergestellt und hat eine Auflösung von etwa 230.000 Pixeln. Das Ergebnis sind über 99,99% effektive Pixel und nur 0,01% inaktive oder ständig aktive Pixel. Diese Pixelfehler stellen keine Fehlfunktion dar und haben keinen Einfluss auf die Aufnahme selbst.

Hinweise zu Kondensation

Wenn sich auf dem Gerät Kondensation bildet, beschlägt das Objektiv und das Gerät funktioniert unter Umständen nicht mehr richtig. Achten Sie sorgfältig darauf, dass sich keine Kondensation bilden kann. Wenn dies dennoch geschieht, gehen Sie wie folgt vor.

Ursachen für Kondensation

Kondensation entsteht, wenn sich die Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit wie folgt ändert.

- Wenn dieses Gerät aus der Kälte (z. B. einer Ski-Piste) in einen warmen Raum gebracht wird.
- Wenn das Gerät aus einem klimatisierten Fahrzeug nach draußen gebracht wird.
- Wenn ein kalter Raum schnell aufgeheizt wird.
- Wenn ein kalter Windstrom von einer Klimaanlage direkt auf das Gerät geblasen wird.
- Nach sommerlichen nachmittäglichen Regenschauern.
- Wenn sich das Gerät an einem extrem feuchten Ort befindet, an dem Dampf aus der Luft aufsteigt (z. B. in der Nähe eines beheizten Schwimmbades).

Nützlicher Hinweis

Wenn Sie das Gerät beispielsweise für Aufnahmen auf einer Ski-Piste verwendet haben und es anschließend in einen beheizten Raum bringen, legen Sie es in einen Plastikbeutel, entfernen Sie die Luft daraus so gut wie möglich und versiegeln Sie den Beutel anschließend. Belassen Sie das Gerät in diesem Zustand für etwa eine Stunde in dem beheizten Raum, damit sich die Temperatur des Geräts der Umgebungstemperatur des Raumes anpassen kann; verwenden Sie das Gerät erst danach.

Technische Daten

High Definition Camcorder
Sicherheitshinweise

Stromquelle:	Gleichspannung 9,3 V (Bei Verwendung des Netzteils) Gleichspannung 7,2 V (bei Verwendung des Akkus)
Stromaufnahme:	Aufnahme: HDC-SD200 6,4 W HDC-HS200 7,4 W

	HDC-SD200 / HDC-HS200
Signalverfahren	1080/50i
Aufnahmeformat	Entspricht dem AVCHD-Format
Bildsensor	1/4,1″ 3MOS-Bildsensor Gesamt: 3050 K×3 Effektive Pixel: Video: 2070 K×3 (16:9) Foto: 2320 K×3 (4:3), 2650 K×3 (3:2), 2510 K×3 (16:9)
Objektiv	Automatische Blende, F1.8 bis F2.8 Brennweite: 4 mm bis 48 mm Makro (Full-Range-AF) Kleinbild-Äquivalent: Video: 44,9 mm bis 539 mm (16:9) Foto: 45 mm bis 540 mm (4:3) 41,3 mm bis 496 mm (3:2) 40,8 mm bis 490 mm (16:9) Minimaler Schärfeabstand: Normal: Ca. 4 cm (Weitwinkel)/Ca. 1,2 m (Tele) Telemakro: Ca. 60 cm (Tele) Makro mit intelligenter Automatik: Ca. 1 cm (Weitwinkel)/Ca. 60 cm (Tele)
Filter-Durchmesser	43 mm
Zoom	12× optischer Zoom, 30×/700× Digitalzoom
Monitor	2,7″-Breitbild-LCD-Monitor (etwa 230 K Pixel)
Mikrofon	5.1-Kanal-Surround-Mikrofon (mit Zoommikrofon-/Fokusmikrofon-Funktion)
Lautsprecher	1 runder Lautsprecher, dynamisch
Weißabgleicheinstellung	Automatisch nachführendes Weißabgleichsystem
Standard-Beleuchtung	1.400 lx

		HDC-SD200	HDC-HS200
Minimale erforderliche Beleuchtung		Ca. 1,6 lx (1/25 im Dämmerungsmodus) Ca. 1 lx in der Nachtsichtfunktion	
Videoausgangspegel AV-Anschluss		1,0 Vp-p, 75 Ω, PAL system	
Videoausgangspegel Component-Anschluss		Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω Pb: 0,7 Vp-p, 75 Ω Pr: 0,7 Vp-p, 75 Ω	
Videoausgangspegel HDMI Mini-Anschluss		HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)	
Audioausgangspegel AV-Anschluss (Line)		316 mV, 600 Ω, 2 Ch	
Audioausgangspegel HDMI Mini-Anschluss		5.1 Ch (AC3)/2 Ch (Linear PCM)	
USB	**SD-Karte**	Nur Lesen (keine Unterstützung für Copyright-Schutz)	
	HDD	–	Nur Lesen
		Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-Anschluss Typ Mini AB PictBridge-kompatibel	
Blitz		Bereich: Ca. 1,0 m bis 2,5 m	
Abmessungen		68 mm (B) × 68 mm (H) × 132 mm (T) (ohne vorstehende Teile)	69 mm (B) × 73 mm (H) × 128 mm (T) (ohne vorstehende Teile)
Gewicht		Ca. 335 g [ohne Akku (mitgeliefert) und SD-Karte (Sonderzubehör)]	Ca. 420 g [ohne Akku (mitgeliefert)]
Betriebsgewicht		Ca. 397 g [mit Akku (mitgeliefert) und SD-Karte (Sonderzubehör)]	Ca. 480 g [mit Akku (mitgeliefert)]
Betriebstemperatur		0 °C bis 40 °C	
Luftfeuchtigkeit		10% bis 80%	
Akkuzeit		Siehe Seite 19	

Videos

		HDC-SD200	HDC-HS200
Aufnahmemedium	**SD-Karte**	**SD-Speicherkarte:** 1 GB, 2 GB (FAT12- und FAT16-kompatibel) **SDHC-Speicherkarte:** 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32-kompatibel)	
	HDD	–	80 GB
Komprimierung		MPEG-4 AVC/H.264	
Aufnahmemodus und Übertragungsrate		HA: Ca. 17 Mbps (VBR) HG: Ca. 13 Mbps (VBR) HX: Ca. 9 Mbps (VBR) HE: Ca. 6 Mbps (VBR) Informationen zur Aufnahmedauer finden Sie auf Seite 46.	
Bildgröße		HA/HG: 1920×1080/50i HX: 1920×1080/50i HE: 1440×1080/50i	
Audio-Komprimierung		Dolby Digital (Dolby AC3)/5.1 Ch	

Fotos

		HDC-SD200	HDC-HS200
Aufnahmemedium	**SD-Karte**	**SD-Speicherkarte:** 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12- und FAT16-kompatibel) **SDHC-Speicherkarte:** 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32-kompatibel)	
	HDD	–	80 GB
Komprimierung		JPEG (Design rule for Camera File system, basierend auf Exif 2.2 Standard), DPOF-kompatibel	
Bildgröße		Bildseitenverhältnis [4:3]: 3520×2640/3264×2448/2560×1920/640×480 Bildseitenverhältnis [3:2]: 3984×2656/3264×2176/2592×1728 Bildseitenverhältnis [16:9]: 4224×2376/3840×2160/3328×1872/2560×1440/1920×1080 Informationen zur Anzahl der möglichen Aufnahmen finden Sie auf Seite 52.	

Netzteil
Sicherheitshinweise

Spannungsquelle:	Wechselspannung 110 V bis 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	19 W
Gleichspannungs-Ausgang:	Gleichspannung 9,3 V, 1,2 A (Gerätebetrieb) Gleichspannung 8,4 V, 0,65 A (Aufladen des Akkus)

Abmessungen	92 mm (B)×33 mm (H)×61 mm (T)
Gewicht	Ca. 115 g

Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

EU

G

VQT1Y37
F0109MA0 (4500 Ⓐ)

Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany